


**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
INDESIT**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.indesit.com/register



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e ruotare la manopola del termostato per accenderlo.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile).

PANNELLO COMANDI



1. Spia di rete
2. Spia allarme
3. Manopola della temperatura

CONGELAMENTO DI ALIMENTI FRESCI

Disporre gli alimenti freschi da congelare sulla griglia del comparto congelatore, evitando il contatto diretto con gli alimenti già congelati. La quantità degli alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.
Per congelare alimenti freschi, disporre la griglia del comparto congelatore nella posizione superiore.

TEMPERATURA DEI COMPARTI CONGELATORE E FRIGORIFERO

Per accendere il frigorifero/congelatore si utilizza il termostato situato nel comparto congelatore.

La temperatura dei due comparti può essere regolata ruotando la manopola del termostato.

Termostato impostato su ❄️ : **refrigerazione minima**


Termostato impostato su ❄️❄️ : **refrigerazione media**

Termostato impostato su ❄️❄️❄️ : **refrigerazione massima**

Termostato impostato su • : **nessuna refrigerazione, luce spenta**

Posizionando la manopola termostato su • si spegne l'intero prodotto.

COMPARTO CONGELATORE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



Legenda



ZONA DI CONGELAMENTO
Tutti gli alimenti

ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> non si sia verificata un'interruzione della corrente elettrica; la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare (se presente) sia nella posizione corretta (On); i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente; il cavo di alimentazione non sia danneggiato; la manopola del termostato non sia ruotata sulla posizione "●".
La luce interna non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Potrebbe essere necessario sostituire la lampadina. 	<ul style="list-style-type: none"> Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e rivolgersi al Servizio Assistenza per richiedere i ricambi necessari.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> Le ragioni possono essere diverse (vedere la colonna "Soluzioni"). 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> le porte siano chiuse correttamente; l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore; la temperatura impostata sia adeguata; la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	<ul style="list-style-type: none"> La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che non vi sia nulla che impedisca la corretta chiusura della porta. Sbrinare il comparto congelatore. Verificare che l'apparecchio sia stato installato correttamente.
Il bordo anteriore del frigorifero è caldo in corrispondenza della guarnizione della porta.	<ul style="list-style-type: none"> Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa. 	<ul style="list-style-type: none"> Non è richiesta una soluzione.
La temperatura del comparto frigorifero è eccessivamente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura impostata è troppo fredda. È possibile che sia stata introdotta una grande quantità di alimenti freschi nel comparto congelatore. 	<ul style="list-style-type: none"> Provare a impostare una temperatura meno fredda. Se sono stati introdotti alimenti freschi nel comparto congelatore, attendere il completo congelamento degli alimenti. Spegnere la ventola (se presente) come descritto nel paragrafo "VENTOLA".



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.indesit.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

