

N

PROGRAMOVERSIKT



A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:

B. "Service"-indikator

C. "Vannkran stengt"-indikator

D. "Rengjøre pumpe"-indikator



E. Programvelger

F. "Start/Pause"-knapp

G. "Sentrifuge"-knapp

H. "Utsatt start"-knapp

I. Programfase-indikator



J. "Tilbakestill"-knapp

Program	Vaske-anvisninger	Maks. Tøymengde kg	Type vask/Anmerkninger <i>- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten</i>	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Spesielle tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifugehastighet opm			
				Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Forvask	Hurtig	Ren+	Kaldvask	Intensiv skylling	Strykelett	Skyllestopp		Sentrifugering	Utsatt start	
Bomull 95 °C	 95 °C		7,0	Normalt til svært skittent og robust tøy av hvit bomull. Ved meget skitten tøy eller flekker, kan du tilsette et tilleggsmiddel på oksygenbasis som kan brukes på 95 °C. Dette programmet fjerner bakterier og gir hygienisk rent tøy.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	maks.
Bomull 40 - 60 °C	 40 - 60 °C	 	7,0	Normalt til svært skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
SuperØko 60 °C	 60 °C	 	7,0	Svært skittent og robust tøy av bomull, syntetisk og blandingen av disse. Økonomisk strømførbruk for programmer som varer lengre - Et program som er ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugering om natten, still inn sentrifugehastigheten på "0" og start sentrifugeprogrammet om morgenen, eller velg en passende programstart med "Utsatt start". - For plagg med høyt innhold av syntetiske fibre, anbefaler vi bruk av vaskenett.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	 	3,0	Normalt skitne plagg av kunstfibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller bomullsblendinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Finvask 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	 	1,5	Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Dagligvask 40 °C	 40 °C	 	4,0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfibre og bomullsblendinger. Effektivt en-times program. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	maks.
Hurtigvask 30 °C	 30 °C		4,0	Lite skittent tøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblendinger. Kort program for å friske opp tøyet.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	maks.
Ull Kald - 40 °C	 * - 40 °C		1,0	Kun ull med Woolmark-merket som er merket for vask i maskin. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Håndvask 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	 	1,0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Finvaskprogram med svært skånsom sentrifugering. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes for hånd.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	400 ¹⁾
Skylling og sentrifugering		—	7,0	Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	maks.
Sentrifugering		—	7,0	Intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i "Bomull"-programmet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.
Tømming		—	—	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Skyllestopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

¹⁾ valgfritt / Ja : dosering nødvendig
For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

Ull- og håndvaskesyklusen på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av tøy med Woolmark-merket for "maskinvask" eller "håndvask", såfremt tøyet vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06606



FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets omtrentlige varighet (timer min)	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Bomull	95	7,0	74**	2,10	2:10	—
Bomull*	60	7,0	54	1,05	4:00	2:30
Bomull*	60	3,5	42	0,85	3:00	***
Bomull	40	7,0	69	0,80	2:45	1:45
Bomull*	40	3,5	42	0,60	2:30	***
SuperØko	60	7,0	69	0,84	4:00	—
Syntetisk	60	3,0	46**	0,80	1:35	1:14
Syntetisk	40	3,0	42	0,40	1:20	0:59
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Dagligvask	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Hurtigvask	30	4,0	48	0,25	0:30	—
Ull	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Ull	20	1,0	60	<0,10	0:40	—
Håndvask	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:36	—

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk henviser til standardinnstillingene på programmene. Valg av tilleggsfunksjoner eller endring av sentrifugehastigheten eller temperaturen vil endre forbruksdataene.

- ☺ Programmets varighet kan avvike fra verdiene oppgitt ovenfor da den er avhengig av driftsforholdene på det tidspunktet (se også "Feilsøkslisten" i bruksanvisningen).
- * Referanseprogram for forbruksetiketten.
- ** For å redusere vanntemperaturen, tilføres litt kaldt vann ved slutten av hovedsyklusen, før vannet pumpes ut.
- *** Automatisk tilpassing av programmets varighet etter registrering av tøymengden.

TILSETT VASKEMIDLER, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapitlet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

- Drei programvelgeren til ønsket program og temperatur. Displayet viser programmets varighet og forhåndsdefinert sentrifugehastighet. Lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

VELG EVENTUELL TILLEGGSFUNKSJON

Trykk på knappen for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe tennes.

Dersom programmet og tilleggsfunksjonen ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk. Kombinasjoner som ikke passer sammen, vil slettes automatisk.

"Forvask"-knapp

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger "Forvask".

"Hurtig"-knapp

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales for små tøymengder eller for kun lett skittent tøy.

"Ren +"-knapp

- Velg denne tilleggsfunksjonen hvis du bruker et tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver, f.eks. "Vanish") - det vil optimalisere virkningen av tilleggsmidlet og få bedre vaskeresultat og flekkjerning.

- Bruk maksimal tøymengde.
 - Tilsett en passende mengde tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver) i hovedvaskkammeret sammen med vaskemidlet (bruk kun pulvervaskemiddel med denne tilleggsfunksjonen). Ta hensyn til produsentens doseringsveiledninger.
 - Kan forlenge programmet med opptil 15 minutter.
 - Egnert til bruk av flekkjernere og blekemiddel på oksygenbasis.
- Klor eller perborater må ikke brukes!**

"Kaldvask"-knapp

- Vannet varmes kun opp til 20 °C.
- Egnert til finvask med anbefalt vasketemperatur på maks. 30° på vaskeetiketten.
- Kan vanligvis velges kun på de laveste temperaturtrinnene i programmene.

"Intensiv skylling"-knapp

- Mer vann tilsettes og skyllesyklusen forlenges.
- Spesielt egnert i områder med meget bløtt vann eller for vask av babytøy og tøy for folk som lider av allergi.

"Strykelett"-knapp

- Reduserer krøller, ved økt vannmengde og spesielt skånsom sentrifugering.

"Skyllestopp"-knapp

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres for å unngå at det krøller seg eller farger av.

- Spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du bare vil pumpe ut vannet.

Merk: programmet stopper ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser.

Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Skyllestopp"

- Trykk på "Start/Pause"-knappen ; Programmet slutter automatisk med en sentrifugering i samsvar med det programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, drei programvelgeren til programmet "Tømming" og trykk på "Start/Pause"-knappen .

"Sentrifuge"-knapp

- Alle programmene har en egen automatisk sentrifugehastighet. Trykk på knappen dersom du ønsker en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes og vannet tømmes kun ut. Men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen.

UTSATT START

Ved hjelp av funksjonen "Utsatt start" kan brukeren starte maskinen når han/hun vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du aktiverer "Utsatt start".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjon.
- Trykk på "Utsatt start" -knappen for å velge ønsket startforsinkelse fra 30 minutter til 23 timer.
- Trykk på "Start/Pause"-knappen .
- På displayet blinker symbolet for utsatt start og prikken mellom timer og minutter. Nedtellingen av forsinkelsen begynner.
- Visning av forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Når du har trykket på "Start/Pause"-knappen , kan du redusere forsinkelsen ved å trykke på knappen for "Utsatt start" igjen.

Avbryte "Utsatt start"

- Drei programvelgeren til en annen stilling, eller trykk på "Start/Pause"-knappen - Den valgte forsinkelsen forsvinner fra displayet. Trykk på "Start/Pause" igjen hvis du vil starte det valgte programmet umiddelbart.

PROGRAMSTART

Åpne kranen og trykk på "Start/Pause"-knappen . Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen tennes. Programfaseindikatoren viser den aktuelle programfasen, fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Tømming/Sentrifugering.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er i gang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Avbryte et aktivt program før det er slutt".

FEILINDIKATORER

Ved feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøkslisten" i bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent.

"Vannkran stengt"

Det er ingen eller liten vannførsel til vaskemaskinen. Det kan hende at vannkranen er stengt eller det er knekk på vannførselsslangen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Det kan hende det er knekk på avløpslangen eller filteret må rengjøres (se "Rengjøre filteret" i bruksanvisningen).

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- 1. Drei programvelgeren til posisjonen "Av/O".
- 2. Steng vannkranen.
- 3. Åpne døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på "Start/Pause"-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
2. Velg det nye programmet, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
3. Trykk på "Start/Pause"-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYTE ET LØPENDE PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Tilbakestill"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne "Tilbakestill"-knappen i noen sekunder. Eventuelt vann i maskinen tømmes ut. Det kan ta litt tid før døren kan åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06606