



FUNZIONI PRINCIPALI

Toccare il nome della funzione per selezionarla. Usare la manopola e il pulsante di conferma per impostare i parametri di cottura.

Funzione	Icona	Accessori suggeriti/categorie di cibi
Microwave (Microonde)		Coperchio piatto (venduto separatamente)
Grill		Griglia alta
Crisp		Piatto Crisp Manico per piatto Crisp
Forced Air (Forno ventilato)		Griglia bassa Teglia da forno (venduta separatamente)
Reheat (Riscaldamento)		Coperchio piatto (venduto separatamente)
Defrost (Scongellamento)		1* 2* 3* 4* 5*
Steam (Vapore)		Vaporiera
Combi Funzioni combinate:		
1. Grill + Microwave (Grill + microonde)		Griglia alta
2. Forced Air + Microwave (Ventilato + microonde)		Griglia bassa

FUNZIONI SPECIALI

Toccare il nome o l'icona sul pannello comandi per selezionare la funzione. Ulteriori informazioni sulle funzioni speciali sono contenute nelle istruzioni del manuale d'uso.

Funzione	Icona	Note
Menu Automatic recipes (ricette automatiche)		Per vedere l'elenco delle 30 ricette automatiche disponibili su questo prodotto, andare all'ultima pagina di questa guida rapida. Nel manuale d'uso, è inclusa una descrizione completa di ciascuna ricetta.
Bread Defrost (Scongellamento pane)		Accessori: Piatto Crisp Manico per piatto Crisp
Stop piatto rotante		Questa funzione consente di usare recipiente grandi e quadrati che potrebbero non ruotare liberamente all'interno del prodotto. Disponibile solo con alcune funzioni di cottura.
Timer/ Impostazioni ora		Un timer da cucina utile per diversi scopi, come per lasciare l'impasto in lievitazione prima della cottura, ecc. Nota: per impostare l'ora, tenere premuto il pulsante del timer per 3 secondi, quindi impostare l'ora usando la manopola e il pulsante di conferma.

Scopri tutti gli accessori Whirlpool originali!



Visita il sito internet Whirlpool del tuo paese.

6th sense

Con la tecnologia 6° SENSO, il microonde imposta automaticamente il tempo di cottura e i livelli di potenza sulla base del tipo di cibo da preparare. Il logo 6° SENSO sarà visualizzato sul display digitale durante l'uso di una funzione guidata 6° SENSO.



W 1 0 7 0 9 0 5 4

**MICROWAVE (MICROONDE)**

La funzione microonde consente di cuocere o riscaldare velocemente cibi e bevande.

Premere il pulsante Microwave, quindi usare la manopola e il pulsante di conferma per scegliere il livello di potenza in base alla tabella.

POTENZA	USO CONSIGLIATO:
950 W	Riscaldamento di bevande, acqua, brodo, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore.
750 W	Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
650 W	Cottura di piatti che non possono essere mescolati.
500 W	Cottura più intensa di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	Cottura a fuoco lento di stufati, scioglimento di burro.
160 W	Scongelamento.
90 W	Ammorbidimento di burro, formaggi, gelati e cioccolato.

**GRILL**

Questa funzione usa un potente grill al quarzo per rosolare i cibi, creare un effetto di grigliatura o di gratin.

Premere il pulsante Grill, quindi utilizzare la manopola e il pulsante di conferma per impostare l'ora.

**CRISP**

Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore dell'alimento. Usando le cotture microonde e Grill, il piatto Crisp raggiungerà rapidamente la giusta temperatura e inizierà a rosolare e rendere croccante il cibo.

Con la funzione Crisp devono essere usati i seguenti accessori:

- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp, per prenderlo quando è caldo

Usare questa funzione per riscaldare e cuocere pizze, e altri alimenti a base di farina e lievito. È ottima anche per friggere pancetta e uova, salsicce, patate, patate fritte, hamburger e altre carni, ecc. senza aggiungere olio (oppure aggiungendone solo un quantitativo molto limitato).

Prima di cuocere cibi che non richiedono una lunga cottura (pizza, dolci, ecc.), consigliamo di preriscaldare il piatto Crisp 2 - 3 minuti in anticipo.

**FORCED AIR (VENTILATO)**

Questa funzione consente di ottenere piatti al forno. Usando un potente elemento di riscaldamento e la ventilazione, il ciclo di cottura è proprio come quella di un forno tradizionale.

**WITH PREHEAT (CON PRERISCALDAMENTO)**

Premere il pulsante Forced air selezionare la temperatura desiderata. Il display visualizzerà la parola "Pre": premere il pulsante di conferma per avviare la fase di preriscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura, verrà visualizzato un messaggio sul display ("Add Food", Aggiungere cibo) che richiede di aggiungere il cibo. Impostare il tempo di cottura e premere il pulsante di conferma per avviare la cottura.

**WITHOUT PREHEAT (SENZA PRERISCALDAMENTO)**

Premere il pulsante Forced air e selezionare la temperatura desiderata. Il display visualizza il testo "Pre" (Preriscaldamento); per saltare il ciclo di preriscaldamento NON Premere il pulsante di conferma e ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura.

**6TH SENSE REHEAT (6° SENSO RISCALDAMENTO)**

Questa funzione consente di riscaldare automaticamente i piatti. Il microonde calcolerà automaticamente il livello di potenza e il tempo necessario per ottenere i migliori risultati possibili nel tempo minore.

Utilizzare questa funzione per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente.

Quando si usa questa funzione, il peso netto dell'alimento deve essere compreso tra 250 - 600 g.

**6TH SENSE DEFROST (6° SENSO SCONGELAMENTO)**

La funzione scongelamento consente di scongelare rapidamente il cibo. Premere l'icona Defrost, quindi usare la manopola e il pulsante di conferma per selezionare la scelta preferita tra quelle mostrate nella tabella.

	CATEGORIA ALIMENTO
1	Carne
2	Chicken (Pollo)
3	Pesce
4	Verdure
5	Pane

Per ottenere i risultati migliori possibili, il prodotto richiederà:

- di inserire il peso del cibo
- ruotare/mescolare il cibo quando necessario

**6TH SENSE STEAM
(6° SENSO VAPORE)**

Questa funzione consente di ottenere piatti salutarissimi e naturali grazie alla cucina al vapore. Usare questa funzione con la vaporiera in dotazione per cuocere al vapore cibi come verdure e pesce. Oppure utilizzare lo stesso accessorio (senza la griglia intermedia) per bollire la pasta o il riso.

**COMBI GRILL + MICROWAVE
(COMBI GRILL + MICROONDE)**

Questa funzione combina la cottura a microonde e il grill, per poter cucinare al gratin in minor tempo. Premere il pulsante Combi: il display visualizza il numero "1", corrispondente alla funzione Grill + microonde. Premere il pulsante di conferma, quindi selezionare il livello di potenza in base alla tabella in basso.

LIVELLO DI POTENZA	USO CONSIGLIATO:
650 W	Verdure
500 W	Pollame e lasagne
350 W	Pesce
160 W	Carne
90 W	Gratinatura di frutta

**COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(COMBI VENTILATO + MICROONDE)**

Questa funzione combina la cottura a microonde e il forno ventilato, per poter preparare piatti al forno in minor tempo.

Premere il pulsante Combi, quindi utilizzare la manopola e il tasto di conferma per selezionare il numero 2 per la funzione Ventilato + microonde. Scegliere l'intervallo di temperatura adeguato tra 50 - 200 °C, quindi scegliere il livello di potenza in base alla tabella.

LIVELLO DI POTENZA	USO CONSIGLIATO:
350 W	Pollame, patate intere, lasagne e pesce
160 W	Arrosti di carne e torte di frutta
90 W	Dolci e paste

**6TH SENSE MENU
(6° SENSO MENU)**

6° Senso menu è una guida semplice e intuitiva che offre ricette automatiche che garantiscono sempre risultati impeccabili.

Usare questo menu per preparare i piatti elencati nell'ultima pagina di questa guida rapida. Premere l'icona Menu, quindi basta selezionare una ricetta e seguire le istruzioni sul display: Il menu regolerà automaticamente i parametri di cottura per ottenere i migliori risultati possibili. Una descrizione completa di tutte le ricette del menu è inclusa nelle istruzioni per l'uso.

**STOP TURNTABLE
(STOP PIATTO ROTANTE)**

Usare questa funzione quando è necessario usare recipienti molto grandi che non possono ruotare liberamente nel forno.

La funzione "Stop Turntable (Stop piatto rotante)" è utilizzabile solo con le seguenti funzioni di cottura:

- Forno ventilato
- Grill + microonde
- Ventilato + microonde.

**6TH SENSE BREAD DEFROST
(6° SENSO SCONGELAMENTO PANE)**

Questa funzione esclusiva di Whirlpool consente di scongelare il pane. Combinando le tecnologie Scongelo e Crisp, il pane sembrerà come appena sfornato.

Usare questa funzione per scongelare rapidamente e riscaldare panini, baguette e cornetti surgelati.

Scongelo pane può essere usato se il peso netto è tra i 50 e i 400 g.

Con questa funzione devono essere usati i seguenti accessori:

- il piatto Crisp
- il manico per piatto Crisp, per prenderlo quando è caldo

**TIMER**

Questa funzione è utile per misurare la durata precisa di una determinata operazione, ad esempio il tempo di lievitazione di un impasto prima della cottura, ecc.

Il timer della cucina NON attiva nessun ciclo di cottura.

**JET START
(FUNZIONE JET START)**

Questa funzione permette di riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come minestre, caffè o tè.

Premere il pulsante Jet Start per avviare automaticamente la funzione microonde alla massima potenza (950 W) per 30 secondi. Ogni pressione aggiuntiva aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi. È anche possibile aumentare o diminuire il tempo ruotando la manopola dopo aver avviato la funzione.


CARNE

-   1. Manzo [Arrostito]
-   2. Agnello [Arrostito]
-  3. Entrecote [Grigliata]


POLLO

-  4. Ali [Crisp]
-  5. Filetti [Crisp]


PESCE E FRUTTI DI MARE

-  6. Filetti di pesce [Vapore]
-   7. Gratin surgelato [Al forno] *
-  8. Filetti ricoperti surgelati [Crisp] *
-  9. Scampi [Vapore]


VERDURE

-   10. Patate [Al forno]
-   11. Pomodori [Al forno]
-  12. Carote [Vapore]
-  13. Broccoli [Vapore]
-  14. Spicchi di patate [Crisp]


PIZZA E QUICHE

-  15. Pizza fatta in casa [Crisp]
-  16. Quiche Lorraine [Crisp]
-  17. Pizza pane congelata [Crisp] *
-  18. Pizza pane congelata [Crisp] *
-  19. Quiche precotta congelata [Crisp] *


RISO

-  20. Riso [Vapore]


PASTA E LASAGNE

-  21. Pasta [Vapore]
-   22. Lasagne di carne
-   23. Lasagne congelate *


DESSERT

-   24. Crema catalana


DOLCI E PASTE

-  25. Crostata di frutta fatta in casa
-  26. Scones [Crisp]
-   27. Pan di Spagna [Crisp]


SNACK E CIBI PRONTI

-  28. Nocciole tostate [Crisp]
-  29. Crocchette congelate [Crisp]
-  30. Patatine fritte [Crisp]

ACCESSORI

 Piatto a prova di microonde e forno


 Piatto Crisp


 Vaporiera


 Vaporiera (fondo e coperchio)


 Griglia bassa


 Griglia alta


 Una descrizione completa di tutte le ricette del Menu 6° Senso è inclusa nelle istruzioni per l'uso.