

ECO GREEN FUNCTIE (afhankelijk van het model)

Deze functie geeft de beste prestatie voor het conserveren van levensmiddelen met het laagst mogelijke energieverbruik (tot maximaal 10% minder in vergelijking met de normale instellingen) als er minder levensmiddelen in het apparaat bewaard hoeven te worden. De beste conserveringsomstandigheden van levensmiddelen als de ECO-functie geactiveerd is, zijn in de ECO-vakken:

- 2 "eco green" schappen in de koelkast (met groene randen)
- 1 "eco green" zone voor het bewaren van diepvriesproducten (onderdeel 12) in het vriesvak - onder het schap (dat op de laagste stand geplaatst is).

Om de functie te kiezen de regelknop op het ECO-symbool zetten.

VENTILATOR (afhankelijk van het model)

De ventilator zorgt voor een gelijkmatiger temperatuurverdeling in het koelvak, waardoor het opgeslagen voedsel beter bewaard wordt

Belangrijk:

Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen. De ventilator draait UITSLUITEND wanneer de compressor werkt.

Ventilator met drukknop

Om de ventilator in te schakelen op de knop (1a) drukken. Het wordt geadviseerd de ventilator aan te zetten als de luchttemperatuur in de omgeving boven de $27 \div 28^\circ\text{C}$ stijgt, of als er waterdruppels op de glazen schappen liggen, of als er sprake is van een hoge luchtvochtigheid. De ingeschakelde ventilator verbetert de koelomstandigheden. Om de voorkeursinstellingen van het apparaat te behouden, met ingeschakelde ventilator, kan het nodig zijn om de thermostaat aan te passen.

Belangrijk:

Denk eraan de ventilator uit te zetten als de luchttemperatuur van de omgeving daalt.


Ventilator zonder drukknop

Een elektronisch systeem schakelt de ventilator automatisch in en uit.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het filter.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt (element 6) en plaats het in de afdekking van de ventilator (element 1b). De instructies voor de vervanging zijn bij het filter gevoegd.

KOELKAST/VRIEZER BEDIENINGEN VOOR DE VAKKEN



- A.** Thermostaatknop
- B.** Lichtknop
- C.** Instelling van de thermostaat
- D.** Lampje (max. 15 W)

De thermostaat regelt de temperatuur in beide vakken.

Thermostaat op 1/MIN: minimale koeling

Thermostaat ingesteld op tussen 1/MIN en 7/MAX: de intensiteit van de koeling kan aan uw eigen voorkeuren worden aangepast.

Thermostaat ingesteld op 7/MAX: maximale koeling.

Voor de beste conservering van levensmiddelen wordt de stand 3-5/MED aanbevolen.

Thermostaat op * : koeling en verlichting uitgeschakeld.

Thermostaat ingesteld op ECO GREEN: ECO-functie actief.

INVRIEZEN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

Leg de verse levensmiddelen die ingevroren moeten worden op het rooster in het vriesvak. Vermijd rechtstreeks contact met levensmiddelen die al ingevroren zijn. Om de hoeveelheid levensmiddelen die vermeld is op het typeplaatje in te vriezen, het rooster op de hoogste stand in het vriesvak plaatsen en de thermostaatknop op een iets warmere stand zetten (bijvoorbeeld, in het geval van cijfers, als de ingestelde waarde 4 is, deze terugzetten op 3,5). Na 24 uur zullen de levensmiddelen ingevroren zijn. Zet de thermostaatknop terug op de vorige stand.

VERVANGEN VAN HET LAMPJE

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje gaat vervangen.

Om het lampje te verwijderen het naar links draaien, zoals aangegeven op afbeelding.

A. Koelvak

2. Thermostaat / verlichtingseenheid
3. Schappen / Zone voor schappen
4. Vak voor koeling
5. Typeplaatje met handelsnaam
7. Eierhouder
8. Set voor het omkeren van de deur
9. Afscheider
10. Deurvakken

B. Vriesvak

11. Zone voor invriezen en bewaren van levensmiddelen
12. Zone voor het bewaren van diepvriesproducten
13. Ijsbakje
14. Rooster
15. De deurvakken van de vriezer voor pizza of andere ingevroren producten met een korte bewaartijd

Afhankelijk van het model kan het aantal en soort accessoires variëren.

Antibacteriële bescherming :

1. Filter in ventilator (afhankelijk van het model)
6. Crisper met antibacteriële toevoegingen (afhankelijk van het model)


16. Deurafdichtingen

De crisper en de deurafdichtingen zijn vervaardigd van materialen die de vorming van bacteriële groei beperken.

Opmerkingen:

- Alle planken en schappen kunnen worden verwijderd.
- De binnentemperatuur van het apparaat is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren geopend worden, en de plaats waar het apparaat staat. Bij de instelling van de temperatuur moet u rekening houden met de volgende factoren.
- De accessoires van het apparaat zijn niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine.

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT



Monteer de afstandsstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensor die op de achterkant van het apparaat zit.

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, gaat het apparaat automatisch

werken. Wacht, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.

Opmerking:

- als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven.