

ES

## FOLLETO ECODESIGN - 2020

El propósito de este documento es proporcionar una lista de sugerencias que pueden ayudar a optimizar el rendimiento energético y el uso del aparato.

Este aparato de refrigeración no está previsto para su uso como un aparato empotrado.

Puede acceder a la información del modelo mediante el código QR que aparece en la etiqueta energética.

La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la siguiente base de datos: <https://eprel.ec.europa.eu>.

La cantidad de alimentos frescos que es posible congelar en un periodo específico de tiempo se indica en la placa de características.

### DESCONGELACIÓN DEL APARATO

1. Es recomendable ajustar una temperatura más baja o activar la función Congelación rápida al menos cuatro horas antes de retirar los alimentos del compartimento del congelador para extender la conservación de los alimentos durante la fase de descongelación.
2. Para descongelar, desenchufe el aparato. Deje la puerta abierta para que se derrita la escarcha. Para evitar que pueda salir agua durante la descongelación, se aconseja colocar un paño absorbente en la parte inferior del compartimento del congelador y escurrirlo regularmente.
3. Limpie el interior del compartimento del congelador y séquelo cuidadosamente.
4. Vuelva a conectar el aparato y a colocar los alimentos en el interior.

El cierre con llave impide que los niños se queden encerrados en el interior (si se incluye).

Las puertas y tapas del aparato de refrigeración deben retirarse antes de desecharse, para evitar que niños o animales queden atrapados dentro.

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si se incluye).

