

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar en todo momento una serie de precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones. El uso indebido del aparato puede provocar lesiones personales.
2. Para evitar que se produzca una descarga eléctrica, no sumerja el cuerpo del motor, el adaptador USB, la batería ni el cable USB de la batidora de varillas inalámbrica en agua u otros líquidos.
3. Solo Unión Europea: Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de experiencia y de conocimientos, siempre que estén supervisados o reciban instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato de forma segura y que entiendan los peligros que conlleva.
4. Solo Unión Europea: Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje que sea un niño el que realice la limpieza o el mantenimiento del dispositivo o, si lo es, que esté sin supervisión.
5. Apague el aparato antes de montar y desmontar las piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar el adaptador, agárrelo y tire de la fuente de alimentación. No tire nunca del cable de alimentación.
6. No utilice un cable alargador. Enchufe el adaptador directamente a una toma de corriente.
7. No modifique ni intente reparar el aparato ni la batería.
8. No incinere este aparato aunque esté gravemente dañado. Las pilas pueden explotar en un incendio.
9. Evite el contacto con las piezas móviles. Mientras están en funcionamiento, mantenga alejados de las varillas y los accesorios las manos, el pelo y la ropa, así como espátulas o cualquier otro utensilio, para reducir el riesgo de daños a las personas o a la batidora de varillas inalámbrica.

- 10.** No utilice el aparato o el adaptador USB si el cable o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si se ha caído o presenta algún daño. Devuelva el aparato al centro de servicio técnico autorizado más próximo para que sea examinado, reparado o ajustado.
- 11.** El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por KitchenAid puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- 12.** No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera.
- 13.** No deje nunca el aparato sin supervisión durante su funcionamiento.
- 14.** No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
- 15.** Retire las varillas o accesorios de la batidora de varillas inalámbrica antes de lavarla.
- 16.** Consulte la sección "Cuidado y limpieza" para obtener instrucciones sobre la limpieza de las superficies que están en contacto con los alimentos.
- 17.** Desconecte la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el aparato. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el aparato se ponga en funcionamiento accidentalmente.
- 18.** Evite que se ponga en funcionamiento accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar la batería, levantar o transportar el aparato. Si transporta el aparato con el dedo en el interruptor o si lo conecta con el interruptor en posición de encendido, puede provocar accidentes.
- 19.** Recárguelo únicamente con el adaptador especificado por el fabricante. El adaptador adecuado para un tipo de batería puede suponer un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
- 20.** Utilice el aparato únicamente con la batería de 12 V de KitchenAid. El uso de cualquier otra batería puede suponer un riesgo de lesiones e incendio.

- 21.** Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan establecer una conexión entre los terminales. Conectar los terminales de la batería entre sí puede provocar quemaduras o un incendio.
- 22.** En condiciones de uso abusivo, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- 23.** No utilice una batería o un aparato dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible y provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- 24.** No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 129 °C puede provocar una explosión.
- 25.** Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- 26.** No realice ninguna labor de mantenimiento en una batería dañada. Las labores de mantenimiento de las baterías deben ser realizadas únicamente por el fabricante o por proveedores de servicio autorizados.
- 27.** Deje que el aparato se enfríe completamente antes de colocar o retirar componentes y antes de limpiarlo.
- 28.** No utilice la batidora de varillas inalámbrica bajo la lluvia ni en condiciones húmedas. No la exponga a la lluvia; almacénela en interiores.
- 29.** No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
- 30.** No utilice la batidora de varillas durante más de 5 minutos seguidos.
- 31.** Las baterías gastadas deben extraerse del aparato y desecharse de forma segura.
- 32.** Si el aparato se va a guardar durante un largo periodo de tiempo, debe extraer la batería.

33. Si la batería tiene fugas, extráigala del aparato y no vuelva a utilizarla.
34. Las baterías recargables se deben extraer del aparato antes de cargarlas.
35. **IMPORTANTE:** Utilice el dispositivo solo con un adaptador USB aprobado por el mercado.
36. Este aparato ha sido diseñado para aplicaciones domésticas y similares como, por ejemplo:
 - Zonas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales
 - Granjas
 - Por clientes de hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo
 - Hostales en los que se ofrecen desayunos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para obtener información completa sobre el producto, instrucciones y vídeos, incluida la información de la garantía, visite www.kitchenaid.es/consejos-sobre-productos, www.KitchenAid.eu.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Adaptador USB:

Entrada: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

Salida USB: 5 V de CC, 2 A

Temperatura ambiente recomendada para la carga: 5-40°C

Batería externa (iones de litio): 5KRB12

Tensión nominal: 10,8 V de CC

Tensión máxima: 12 V de CC

NOTA: Si el adaptador no encaja en la fuente de alimentación, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el adaptador de ninguna manera.

No utilice, almacene ni cargue la batería ni los productos en lugares en los que la temperatura sea inferior a 10 °C o superior a 40 °C.

ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS QUE USAN BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Deseche siempre los productos que usan baterías de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales. Póngase en contacto con una empresa de reciclaje de su zona para obtener información sobre los puntos de reciclaje disponibles.

PRIMEROS PASOS

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

1. Cargue la batería por completo.
2. Limpie todos los componentes y accesorios (consulte la sección "Cuidado y limpieza").
3. Retire todos los materiales de embalaje, si los hubiera.

NOTA: Es posible que haya polvo en el producto. Esto se debe a los materiales reciclados que se utilizan en el embalaje. Se puede limpiar con un paño suave.

CARGA DE LA BATERÍA

USO DEL CABLE USB

1. Conecte el cable USB al adaptador. Conecte el otro extremo del cable USB a la batería.
2. Enchufe el adaptador a una fuente de alimentación.

MONTAJE DEL PRODUCTO

1. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el control de velocidad se encuentra en la posición "O" antes de colocar y quitar los batidores turbo II de acero inoxidable.
2. Hay dos batidores turbo II de acero inoxidable. Uno tiene anillo y el otro no.
3. Inserte el batidor turbo II de acero inoxidable sin anillo en la abertura más pequeña y el batidor turbo II de acero inoxidable con anillo en la abertura más grande. Alinéelos y haga un poco de presión para que encajen en su sitio. Los dos batidores turbo II de acero inoxidable encajarán con un clic.

USO DEL PRODUCTO

NOTA: Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de su uso.

1. Inserte la batería en la ranura para la batería situada en la parte posterior del aparato.
2. El LED se iluminará, mostrará el nivel de la batería durante cinco segundos y, a continuación, se apagará.
3. Empiece siempre a batir despacio y deslice el control de velocidad para aumentarla según lo requiera la receta.
4. Para aumentar la velocidad, deslice el control de velocidad hacia delante (↑). Para reducir la velocidad, deslice el control de velocidad hacia atrás (↓).
5. Cuando termine, deslice el control de velocidad a la posición "O".
6. Mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la batería para extraerla.

CUIDADO Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: Asegúrese de que el control de velocidad está en la posición "O" antes de montar o retirar los batidores turbo II de acero inoxidable. Extraiga la batería antes de limpiar el aparato.

IMPORTANTE: Deje que el aparato se enfríe completamente antes de colocar o retirar componentes y antes de limpiarlo.

1. Pulse el botón de expulsión para soltar los batidores turbo II de acero inoxidable de la batidora de varillas inalámbrica.
2. Retire siempre los batidores turbo II de acero inoxidable de la batidora de varillas inalámbrica antes de limpiarla. Los batidores se pueden lavar en el lavavajillas o a mano con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y séquelos.