

### Chladiaci priestor

1. Filter vo ventilátore
2. Osvetlenie
3. Police / Priestor s policami
4. Polica na fľaše
5. Multi-flow - systém studeného vzduchu
6. Priestor na vychladenie potravín (vhodný na mäso a ryby)
7. Výrobný štítok s obchodným menom
8. Zásuvka na ovocie a zeleninu
9. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
10. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
11. Priečka
12. Priehradky na dverách

### B. Priestor mrazničky

13. Horná zásuvka (oblasť zmrazovania)
14. Miska na ľad a/alebo chladiaca vložka
15. Skladovacie koše na mrazené potraviny
16. Tesnenie dverí

### C. Ovládací panel

#### Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (8)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií (16)

#### Poznámky:

- V závislosti od modelu sa počet a druh príslušenstva môže meniť.
- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiace vložky pomáhajú dlhšie udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu.
- Všetky police a priečky sa dajú vybrať.
- Vnútrná teplota spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Po vložení potravín sa uistite, že dvere priestoru mrazničky sú dobre zatvorené.

### ZVÄČŠENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU

Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov, čím sa zväčšuje úložný priestor na uloženie väčších potravín. Potraviny môžete uložiť priamo na rošty.

### PRVÉ ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Spotrebič sa zapne automaticky po zapojení do zásuvky elektrickej siete.

Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 - 6 hodín, až potom vložiť potraviny.

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na niekoľko sekúnd sa na ovládacom paneli zobrazia všetky kontrolky LED.

Rozsvietenia sa predvolené hodnoty (z výroby) chladiaceho priestoru.

#### Poznámka:

- Ak vložíte potraviny do chladničky pred dosiahnutím vhodnej skladovacej teploty, môžu sa pokaziť.

### VENTILÁTOR

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Pri pôvodnom nastavení je ventilátor ZAPNUTÝ.

Odporúča sa nechávať ventilátor zapnutý, aby mohla správne fungovať funkcia „6th Sense Fresh Control“/ „Green Intelligence ProFresh“, keď teplota prostredia presahuje  $27 \div 28 \text{ }^\circ\text{C}$ , keď na sklenených policiach vidno kvapky skondensovanej vody alebo v prípade extrémnej vlhkosti.

#### Poznámka

#### Nezakrývajte prírodné otvory vzduchu potravinami.

Na na zaručenie správneho výkonu pri nižšej teplote v prostredí (menej ako  $18 \text{ }^\circ\text{C}$ ) a na minimalizovanie energetickej spotreby ventilátor vypnite.

Na vypnutie VENTILÁTORA súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlá „Teplota a Rýchle chladenie“: ikona funkcie „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ zhasne, čím potvrdí, že je ventilátor vypnutý.

**VENTILÁTOR zapnete** rovnakým spôsobom.


Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť vybavený **antibakteriálnym filtrom**.

Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu (označenie 8) a vložte ho do krytu ventilátora.

Pokyny na výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.

### OVLÁDACÍ PANEL

1. Teplotné tlačidlo
2. Teplotné LED
3. Ikona „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“
4. Ikona Fast Cool
5. Tlačidlo Fast Cool



### VOLBA TEPLoty

Stlačením tlačidla na ovládacom paneli upravíte teplotu.

**Tlačidlo voľby teploty** sa používa na nastavenie požadovanej teploty, od najvyššej ❄ cez nižšiu ❄ po najnižšiu ❄.

Stláčaním tlačidla sa teplota bude cyklicky meniť.

Teplota sa nastaví súčasne pre oba priestory - chladničku aj mrazničku.

Pri prvom zapnutí spotrebiča je teplota nastavená na strednú hodnotu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úrovne nastavení:

- ❄❄❄❄❄ vysoká teplota
- ❄❄❄❄❄ stredne vysoká teplota
- ❄❄❄❄❄ stredná teplota
- ❄❄❄❄❄ stredne nízka teplota
- ❄❄❄❄❄ nízka teplota

❄❄❄❄❄

Legenda  Led ZAPNUTÁ  Led VYPNUTÁ

**FUNKCIE****Fast Cool (rýchle chladenie)**

Použitím funkcie Fast Cool je možné zvýšiť intenzitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru.

Stlačením tlačidla „Fast Cool“ sa zapne/vypne funkcia Fast Cool.

Zapnutím funkcie sa rozsvieti ikona Fast Cool  
Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.

**Poznámka:**

- Funkciu Fast Cool (Rýchle chladenie) okrem toho treba zapnúť pred vložením čerstvých potravín, ktoré sa majú zmraziť v mraziacom priestore a to na zvýšenie mraziacej kapacity.

**6<sup>th</sup> „6th Sense Fresh Control“ /****Gi „Green Intelligence ProFresh“**

Táto funkcia umožňuje rýchle dosiahnutie optimálnych podmienok na skladovanie (teplotu a vlhkosť) vnútri spotrebiča. Aby spotrebič fungoval správne, musí byť zapnutý aj ventilátor. Funkcia „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ je po dodaní spotrebiča aktívna.

Aby ste funkciu zrušili manuálne, stlačte na 3 sekundy tlačidlá „Temperature & Fast Cool“: ikona „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ zhasne, čím sa potvrdí vypnutie funkcie. Funkciu možno znovu aktivovať opakovaním toho istého postupu.

V prípade prerušenia dodávky elektriny sa funkcia „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ prepne na predvolenú hodnotu, teda sa aktivuje.

**Poznámka:** Nezapadnite, že vypnutím funkcie „6th Sense (6. zmysel) Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ vypnete aj VENTILÁTOR.

**ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN**

Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, vložte do horného koša v mraziacom priestore. Vyhnajte sa priamemu kontaktu s už zmrazenými potravinami. Ak chcete zmraziť množstvo potravín uvedených na typovom štítku, zapnite funkciu Fast Cool a až potom vložte čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť. Po 24 hodinách budú potraviny zmrazené.


**ČISTENIE**

Spotrebič pravidelne čistite použitím utierky, pričom ju navlhčite v roztoku vlažnej vody s malým prídavkom neutrálneho saponátu vhodného na čistenie vnútra chladničky.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani iné nástroje.

Aby bol zaručený nepretržitý a správny odtok rozmrazenej vody, čistite pravidelne vnútro odtokového kanálíka nachádzajúceho sa na zadnej stene chladiaceho priestoru v blízkosti zásuvky na ovocie a zeleninu, pričom používajte dodaný nástroj.

Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete alebo odpojte elektrické napájanie sieťovým spínačom.

**ODMRAZOVANIE PRIESTORU CHLADIČKY**

Odmrazovanie chladiaceho priestoru je úplne automatické. Kvapky vody na zadnej stene priestoru chladničky indikujú, že prebieha fáza automatického odmrázovania. Rozmrazená voda automaticky odtieká do odtokového otvoru a hromadí sa v nádržke, odkiaľ sa odparuje.

**ODMRAZOVANIE PRIESTORU MRAZNIČKY**

Priestor mrazičky treba odmráziť raz alebo dvakrát ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm).

Tvorba námrazy je normálna.

Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania dverí. Pri odmrázení jednotky vypnite celý spotrebič a a vyberte všetky potraviny. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. Vyberte odtokový žliabok na rozmrazenú vodu a pod vývod umiestnite nádobu (pozri obrázky).

Po ukončení procedúry vložte odtokový kanálik na miesto. Vyčistite vnútro priestoru mrazičky. Starostlivo opláchnite a osušte. Zapnite priestor mrazičky, alebo celý spotrebič a vložte skladované potraviny.

**VÝMENA ŽIAROVKY OSVETLENIA (v závislosti od modelu)****OSVETLENIE ŽIAROVKOU**

Pred výmenou žiarovky vždy odpojte chladničku od elektrickej siete.

Ak nesvieti vnútorné osvetlenie, bude nevyhnutné:

1. Vybrať kryt žiarovky: vsuňte prsty do bočných vetracích otvorov (1), kryt mierne ohnite a nadvihnite nahor.
2. Skontrolujte žiarovku. Podľa potreby vyskrutkujte vypálenú žiarovku a vymeňte ju za novú tradičnú žiarovku (s rovnakou charakteristikou ako predchádzajúca žiarovka) alebo za LED žiarovku rovnakého typu, ktorá je k dispozícii iba v našich zákaznických centrách alebo u autorizovaných predajcov.
3. Namontovať kryt žiarovky.

**Nenechávajte žiarovku bez krytu.**

**OSVETLENIE LED ŽIAROVKAMI**  
Ak vnútorné osvetlenie LED žiarovkami nefunguje, musí ho vymeniť pracovník servisu.

**Dôležité upozornenie:**

Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dveriek chladničky. Po 10 minútach od otvorenia dveriek sa osvetlenie vypína.

**PORUCHY A INDIKÁCIE ALARMU:****Alarmy prevádzky spotrebiča**

Alarmy prevádzky spotrebiča sa zobrazia prostredníctvom teplotných svetelných kontroliek, (napr. Porucha 1, Porucha 2, atď...) - zavolať servisné stredisko a oznámte kód alarmu.

Stredné 3 LED diódy v teplotných LED blikajú podľa kódov porúch opísaných nižšie:

Kód poruchy	Vizualizácia
Chyba 2	Body nastavenia chladničky blikajú v intervale 0,5 sekundy. Blikne 2-krát kontrolka ON, ktorá potom ostane vypnutá 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  X2
Chyba 3	Body nastavenia chladničky blikajú v intervale 0,5 sekundy. Blikne 3-krát kontrolka ON, ktorá potom ostane vypnutá 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  X3
Chyba 6	Body nastavenia chladničky blikajú v intervale 0,5 sekundy. Blikne 6-krát kontrolka ON, ktorá potom ostane vypnutá 5 sekúnd. Cyklus sa opakuje.  X6

Legenda Led vypnutá Led bliká