

GRILLKNOP
Gebruiken om de grill-functie te selecteren.

MICROWAVE-KNOP (MAGNETRON)
Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

STOPKNOP
Drukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

GRILLCOMBI-KNOP
Gebruiken om de grillcombi-functie te selecteren.

-/+ -KNOP
Gebruiken om de bereidingstijd of het gewicht van het gerecht te verhogen/verlagen.

MEMO-KNOP (GEHEUGEN)
Gebruiken om de opgeslagen favoriete instelling op te roepen.


JET DEFROST-KNOP (JET ONTDOOIEN)
Gebruiken om de functie 'Jet Defrost' (Jet ontdooien) te selecteren.

JET START-KNOP
Gebruiken om het bereidingsproces te starten of de functie 'Jet start' te selecteren.

CRISP-KNOP (KNAPPERIG)
Gebruiken om de knapperig-functie te selecteren.

DIGITAL DISPLAY
The display includes a 24-hour clock and indicator symbols.

CLOCK BUTTON
Use to set the 24-hour clock.



DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 5 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk **EENMAAL** op de start-toets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

DRUK TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stop-toets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, brandt het ovenlampje voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINT GEDURENDE 5 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

KINDERSLOT/AANRAAKSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 2 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zijn de deur en de aanraakknop vergrendeld.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door" (deur).

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- DRUK OP DE VERMOGEN-TOETS** om het vermogen in te stellen.
- DRUK OP DE +/- KNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- DRUK OP DE JET START-KNOP.**

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Bij elke druk* op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door op de +/- knop te drukken.

JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

- DRUK OP DE JET START-KNOP.**

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt*, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door op de +/- knop te drukken om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

JET DEFROST

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis. Jet Defrost dient uitsluitend te worden gebruikt als het nettogewicht tussen 100 g - 1,5 kg ligt.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

- DRUK OP DE JET DEFROST-KNOP.**
- DRUK OP DE +/- KNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- DRUK OP DE JET START-KNOP.**

HALVEREGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt *TURN FOOD* (voedsel omdraaien) weergegeven.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omdraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN , water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	1500 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	360 x 392 x 350
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	149 x 290 x 290

KOOKWEKKER

GEbruik DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

- 1 Druk op de Kloktoets.**
- 2 Druk op de +/- knop om de te meten TIJD IN TE STELLEN.**
- 3 Druk op de JET START-KNOP.**

KNIPPERENDE DUBBELE PUNTEN geven aan dat de timer loopt.

WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS, hoort u een geluidssignaal.

ALS U EENMAAL OP DE KLOKTOETS DRUKT, verschijnt de resterende tijd van de timer. Deze blijft 3 seconden zichtbaar en vervolgens keert de bereidingstijd terug (als u op dat moment bezig bent met een bereiding).


OM DE KOOKWEKKER TE STOPPEN wanneer deze op de achtergrond van een andere functie in werking is, moet u eerst de kookwekker naar de voorgrond halen door op de kloktoets te drukken en vervolgens stoppen door nog een keer op de kloktoets te drukken.

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

- 1 Druk op de Grill-toets.**
- 2 Druk op de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.**
- 3 Druk op de JET START-KNOP.**

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door op de +/- knop te drukken.

 **CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI** dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

 **GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen.** Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



SNELLE REFERENTIEGIDS



KLOK

- 1 Druk op de Kloktoets** (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert.
- 2 Druk op de +/- knop** om de uren in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op de Kloktoets.** (De twee rechtersegmenten (minuten) knipperen).
- 4 Druk op de +/- knop** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk nogmaals op de Kloktoets.**

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets.

VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u de bovengenoemde procedure.

OPMERKING: LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. Dit geeft u 5 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

COMBI-GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE OM gegratineerde gerechten, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.

- 1 Druk op de Combi-toets** om het vermogen in te stellen.
- 2 Druk op de +/- knop** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de JET START-KNOP.**

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD kan het MW-vermogen op elk moment worden veranderd door op de 'Combi'-knop te drukken. En het is mogelijk om de bereidingstijd te veranderen door op de +/- knop te drukken.

COMBI-GRILL	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 - 500 W	BEREIDEN VAN gevogelte en lasagne
160 - 350 W	BEREIDEN VAN vis en bevroren gegratineerde gerechten
160 W	BEREIDEN VAN vlees
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN tijdens de bereiding

CRISP

GEbruik DEZE FUNCTIE om quiches, pizza's en andere deegproducten te breiden. Ook ideaal voor het braden van vlees, vis en het bakken van spek, eieren, aardappelen, enz.


- 1 Druk op de Crisp-toets.**
- 2 Druk op de +/- knop** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de JET START-KNOP.**

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door op de +/- knop te drukken.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

GEbruik ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.



VERZEKER U ERVAN dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.



DE OVEN EN DE CRISPPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.




PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.



LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.



GEbruik OVENHANDSCHOENEN of de meegeleverde speciale crispsphandgreep (afzonderlijk verkrijgbaar) om de hete crispplaat uit de oven te nemen.



GEHEUGEN

DE GEHEUGENFUNCTIE BIEDT U een eenvoudige manier om een voorkeursinstelling snel op te roepen.

HET PRINCIPE VAN DE GEHEUGENFUNCTIE bestaat uit het opslaan van elke instelling die op dat moment wordt weergegeven.

EEN OPGESLAGEN INSTELLING GEBRUIKEN:

- 1 Druk op de MEMO-KNOP.**
- 2 Druk op de JET START-KNOP.**

ALS DE TOEPASSING wordt aangesloten of na een stroomstoring, zal uw geheugenfunctie 1 minuut op vol magnetronvermogen hebben opgeslagen als standaardinstelling.

EEN INSTELLING OPSLAAN:

- 1 SELECTEER** een willekeurige functie.
- 2 PROGRAMMEER** uw instellingen.
- 3 HOU DE GEHEUGENKNOP** gedurende 3 seconden **INGEDRUKT** totdat er een akoestisch signaal klinkt. De instelling wordt nu opgeslagen. U kunt het geheugen zo vaak als u wilt opnieuw programmeren.

