




# PROVOZ SUŠIČKY

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

**Prádlo roztrídíte podle symbolů péče**

-  **Nesušit v bubnové sušičce**
-  **Vhodné pro sušení v bubnové sušičce-při nízkých teplotách**
-  **Vhodné pro sušení v bubnové sušičce**

Třídění prádla podle:

**Tloušťky materiálu:** chcete-li sušit větší množství prádla, než je doporučené množství, roztrídíte prádlo podle váhy (např. (ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

**Typu materiálu:** bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

**Stupně sušení:** k uložení, žehlení apod.

**V bubnové sušičce nesušte:** nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle.

**Příprava prádla**

Zkontrolujte, zda jste zapnuli všechny zipy a knoflíky a vyprázdnili kapsy. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obraťte rubem ven.

**Vložení prádla**

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte, aby se usušilo rovnoměrně. Pak zavřete dvířka.

**Volba programu**

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

**Volba funkcí (jsou-li k dispozici)**

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka. Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním kontrolky. Ke zrušení funkce opět stiskněte tlačítko funkce.

**Spuštění sušičky**

Spustíte sušicí program stisknutím tlačítka **“Start (Pauza)”**. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Změna volby programu:** jestliže během sušení změňte program, sušička se zastaví. Kontrolka **“Start (Pauza)”** začne blikat. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko **“Start (Pauza)”**.

**Přerušení programu:** chcete-li sušicí cyklus přerušit, stiskněte tlačítko **“Start (Pauza)”** a otevřete dvířka. Před vytažením prádla ze sušičky počkejte nejméně 5 minut, aby prádlo mohlo vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko **“Start (Pauza)”**.

**Varování:** nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu; pokud tak učiníte, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

Závěrečná část sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), a tím je zajištěna nižší teplota prádla k ochraně před zmačkáním.

**Proti zmačkání:** pokud prádlo na konci sušicího cyklu ihned nevyjmete, zapne se na maximálně 15 minut automatický cyklus proti zmačkání (volbou funkce proti zmačkání se tato doba může prodloužit a na 12 hodin). Buben se otáčí, aby se prádlo nezmačkalo.

**Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).

**Konec programu - vyjmutí prádla**

**Vypnutí sušičky**

Nastavte volič programu na vypnuto (**“O”**).

**Čištění filtru dvířek na konci každého cyklu:** otevřete dvířka, filtr dvířek vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna odstraňte konečky prstů nebo měkkým kartáčem. Filtr dvířek zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

**Vypuštění vodní nádržky:** nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

**Nezapomeňte:** používejte jen přísady/plastové předměty doporučené pro použití v sušičce. Oděvy, které byly ošetřeny čistícím prostředkem na skvrny, vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádлу.

| Přehled programů         |  |   | Funkce   |       |                |               |        |       |                     |       |                 |                 | Přibližné časy sušení   |              |     |
|--------------------------|--|---|--|-------|----------------|---------------|--------|-------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|---|--------------|-----|
| Programy / Stupeň sušení |  | Druh prádla   | Tkaniny  | Jemné | Proti zmačkání | Stupeň sušení | Bzučák | Pauza | Blockování tlačítek | Reset | Osvětlení bubny | Odloužený start | Velmi vlhké prádlo  | Vlhké prádlo |     |
| Bavlna                   | Extra sušení   | Vícevrstvé, silné prádlo jako např. froté osušky a froté župany.  | Bavlna nebo len vyprané s vysokou teplotou/barevné prádlo<br><br>Max. 7 kg                                 | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 190   | 140          |     |
|                          | Sušení k uložení +   | Froté ručníky, utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo.   |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | X   | 165          | 125 |
|                          | Sušení k uložení *   | Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky. |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | X   | 155          | 110 |
|                          | Sušení k žehlení *   | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.                            |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | X   | 135          | 90  |
| Syntetika                | Extra sušení   | Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.   | Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení)<br><br>Max. 3,5 kg | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 80  | 70           |     |
|                          | Sušení k uložení *   | Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.  |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | X   | 65           | 60  |
|                          | Sušení k žehlení   | Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.   |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | X   | 55           | 50  |
| Speciální programy       | Jemné plus   | Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako kalhoty, šaty, košile, blůzy.  | Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod.<br>Max. 2,5 kg                      | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 80  | 60           |     |
|                          | Smíšená náplň  | Trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.   | Směs bavlny a syntetiky<br>Max. 3,5 kg   | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 130   | 100          |     |
|                          | Džíny  | Džíny, pracovní kalhoty a bundy.  | Bavlna<br>Max. 3 kg  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 110   | 90           |     |
|                          | Vlna   | Čepice, svetříky, šály, rukavice.   | Vlněné tkaniny<br>Max. 1 kg  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 6   | 6            |     |
|                          | Peří   | Spací pytle, kalhoty, vesty.  | Oděvy a jiné kusy s peřím<br>Max. 3 kg   | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 120   | 120          |     |
| Provdzušňování           | Prádlo se 30 minut provzdzušňuje, osvěžuje a čechrá bez zahřívání. | Všechny tkaniny.  |  | —     | —              | —             | —      | —     | —                   | —     | —               | —               | —   | —            |     |
| Časy sušení              | K dokončení sušení (vhodné pro všechny tkaniny)                    |   |  | X     | X              | X             | X      | X     | X                   | X     | X               | X               | 10'<br>20'<br>30'<br>40'<br>50'<br>60'<br>70'<br>80'<br>90'<br>100'<br>110'<br>120' |              |     |

\* Testovací program podle EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

## JAK POSTUPOVAT, JESTLIŽE...

**...chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat:** (Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body - viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití.)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Sušení trvá příliš dlouho/ prádlo není dost suché</b></p>                            | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolili jste správný program?</li> <li>• Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)?</li> <li>• Není filtr dvířek zanesený (ukazatel filtru svítí)?</li> <li>• Není dolní filtr zanesený (více informací viz návod k použití)?</li> <li>• Není teplota v místnosti příliš vysoká?</li> <li>• Svítí kontrolky Konec a Proti zmačkání? Sušení skončilo, můžete vyjmout prádlo.</li> <li>• Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte intenzivnější sušicí program. Zkuste upravit nastavení stupně sušení (je-li tato funkce u sušičky), uvidíte, zda se prádlo lépe neusuší.</li> </ul> |
| <p><b>Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko “Start (Pauza)”</b></p> | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky?</li> <li>• Není vypnutý proud?</li> <li>• Není spálená pojistka?</li> <li>• Jsou dvířka dobře zavřená?</li> <li>• Zvolili jste sušicí program?</li> <li>• Stiskli jste tlačítko “<b>Start (Pauza)</b>”?</li> <li>• Nezvolili jste funkci odloženého startu?</li> <li>• Není sušička přetížená? → Vyměte prosím část prádla.</li> </ul>  |
| <p><b>Kontrolka dvířek, vodní nádržky nebo dolního filtru svítí</b></p>                    | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je filtr dvířek čistý?</li> <li>• Je vodní nádržka prázdná?</li> <li>• Je vodní nádržka ve správné poloze?</li> <li>• Je dolní filtr čistý a správně umístěný?</li> </ul>   |
| <p><b>Zespodu sušičky kape voda</b></p>  | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasunuli jste správně dolní filtr?</li> <li>• Setřeli jste všechna vlákna z těsnění dolního filtru a těsnění dvířek?</li> <li>• Je vodní nádržka ve správné poloze?</li> <li>• Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné?</li> <li>• Je sušička vyrovnaná?</li> </ul>   |

**...chcete o sušičku správně pečovat a čistit ji:**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Na konci každého cyklu vyčistěte filtr</b></p>              | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlákna odstraňte konečky prstů nebo měkkým kartáčem.</li> <li>• Filtr zavřete.</li> <li>• Filtr zasuňte zpět na místo.</li> </ul>  |
| <p><b>Na konci každého cyklu sušení vylijte vodní nádržku</b></p> | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatáhněte za držadlo a nádržku vyjměte.</li> <li>• Vylijte z ní vodu.</li> <li>• Prázdnou vodní nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.</li> </ul>   |
| <p><b>Vyčistěte dolní filtr po každém pátém cyklu</b></p>         | <p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolní filtr řádně omyjte pod tekoucí vodou.</li> <li>• Odstraňte všechna vlákna z těsnění.</li> <li>• Vyčistěte kryt dolního filtru (více informací viz část “Čištění dolního filtru” v návodu k použití).</li> <li>• Pokyny k čištění dolního filtru najdete v návodu k použití.</li> </ul> |

## PORUCHOVÉ KÓDY

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit jeden z následujících poruchových kódů:

| KÓD PORUCHY   | Než zavoláte do poprodejního servisu, můžete provést následující kontroly.  |
|---|---|
| <b>F01 – F04</b>  | Zavolejte do poprodejního servisu.  |
| <b>F05</b>  | Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.  |
| <b>F06</b>  | Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.  |
| <b>F07</b>  | Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti mezi 5 °C a 35 °C. Odeberte ze sušičky přibližně polovinu prádla. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu. |
| <b>F10 – F24</b>  | Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 30 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.  |
| <b>Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2x za vteřinu</b>                                      | Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a dolní filtr je správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.  |
| <b>Kontrolka LED dolního filtru bliká, kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2 x za vteřinu</b> | Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.  |



## Světelné kontrolky



### Volič programu

Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku. Kontrolka "Start

(Pauza)" začne blikat.

### Tlačítko "Start (Pauza)"



Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Filtr dvířek



Kontrolka se rozsvítí, když filtr dvířek potřebuje vyčistit.

### Filtr dvířek vyčistěte na konci

### každého sušicího cyklu.

### Dolní filtr



Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vyčistit dolní filtr.

Kontrolka bliká, když není dolní filtr správně umístěn.

Zkontrolujte, zda je dolní filtr správně zasunutý a držadlo zasazené.

### Vodní nádržka



Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spusťte sušicí program.

**Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.**



### Displej zbývajících času

V závislosti na vybraném programu se zobrazí standardní doba sušení. Po spuštění cyklu může sušička upravit zobrazený čas v závislosti na množství, druhu a vlhkosti prádla.

### Uvedená doba sušení je vypočítaná hodnota, která se během sušení upravuje.

Blikající čárky signalizují, že probíhá výpočet. Aktualizuje se zbývajících čas.



### Konec

Sušicí program je hotový. Vyjměte prádlo ze sušičky.

### Ochrana proti přesušení /6. smysl

Po zvolení programu s kontrolou vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a signalizuje aktivaci ochranné funkce.

### Stupeň sušení

Touto volbou lze nastavit stupeň usušení prádla. Stisknutím tlačítka zvolte požadovaný program a stupeň sušení prádla.



Stisknutím tlačítka 1x zvolíte vyšší stupeň sušení nebo

### nebo



Stisknutím tlačítka 2x zvolíte nižší stupeň sušení nebo

### nebo



Stisknutím tlačítka 3x zvolíte opět normální stupeň sušení.

Jakmile tuto funkci u nějakého programu jednou zvolíte, automaticky se zvolí při každém dalším výběru tohoto programu. Změna nebo zrušení této funkce jsou možné podle výše uvedeného popisu.



### Reset

Ve fázi volby programu zrušíte tímto tlačítkem všechna nastavení pro zvolené funkce. Když sušicí cyklus běží, stisknutím tohoto tlačítka se cyklus přeruší a sušička se vrátí zpět do režimu volby.

Tlačítko se musí stisknout na 3 vteřiny.



### Nastavení doby sušení

Programovým voličem pootočte do polohy času "Time". Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě doby sušení po 10minutových krocích až do 90 minut.



### Jemně

Jestliže zvolíte tuto funkci, na konci sušicího cyklu se sníží teplota sušení, a tedy i tepelná zátěž jemného prádla. Z důvodu nižší teploty ale nebude prádlo tak suché, jako po sušicím cyklu bez této funkce.



### Proti zmačkání

Tato funkce snižuje zmačkání prádla, když ho nevyjmete hned po skončení cyklu. Buben se občas otáčí po dobu maximálně 12 hodin.

Funkci můžete kdykoli přerušit vypnutím sušičky. Jestliže je aktivovaný zvukový signál, tato funkce ho vypne.



### Osvětlení bubnu

Osvětlení bubnu může být zapnuté nebo vypnuté.



### Bzučák

Jestliže je tato funkce zapnutá, zazní na konci sušicího cyklu zvukový signál. Tato funkce vypne funkci "Proti zmačkání", pokud je tato funkce zapnutá.



### Blokování tlačítek

K zajištění bezpečnosti dětí lze použít tuto funkci k zablokování všech funkcí uživatelského rozhraní. Chcete-li tuto funkci zapnout/vypnout, je nutné stisknout tlačítko na 3 vteřiny.

Pak je dostupná pouze poloha

"vypnuto" voliče programu.

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i když je volič programu v poloze "vypnuto" a jsou otevřená dvířka.

Funkce se musí vypnout.



### Odložený start

Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 1 až 12 hodin. Každým stisknutím tlačítka se spuštění odloží o 1 hodinu. Stiskněte tlačítko "Start (Pauza)" k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Ikona "Odložený start" bliká a nastavený čas se odpočítává v hodinových intervalech. Během odpočítávání se buben občas otočí, aby se prádlo opět rozložilo. Chcete-li odložený start zrušit nebo změnit, nastavte ukazatel voliče programu na "vypnuto", nebo otevřete dvířka.

**5019 307 01489**

(Vyhrazujeme si právo na technické změny)