

**Comparto frigorifero**

- A.** Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Lampadina o LED (a seconda del modello)
C. Ripiani
D. Luci a LED (a seconda del modello)
E. Cassetto "Food Care Zone" per la conservazione di carne, pesce, affettati crudi (a seconda del modello)
F. Coperchio cassetto frutta e verdura
G. Cassetto/i frutta e verdura
H. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
I. Pannello comandi
O. Comparto latticini
P. Balconcini
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
R. Balconcino bottiglie

- Zona meno fredda
 Zona intermedia
 Zona più fredda
 Zona frutta e verdura

Comparto congelatore

- L.** Cassetto superiore (zona congelamento)
M. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
N. Vaschetta ghiaccio (se presente)

Nota: Tutte le mensole e i ripiani sono estraibili.

Le temperature per l'ideale conservazione degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni per l'uso. Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Funzione Good night

La funzione Good night consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio nell'orario a tariffa più economica (generalmente di notte), quando c'è maggiore disponibilità di corrente a un costo ridotto rispetto alle ore giornaliere (solo in paesi che utilizzano un sistema a tariffe diversificate in base alla fascia oraria; controllare le tariffe con l'azienda di fornitura elettrica locale). Per attivare la funzione, premere il pulsante all'orario in cui scatta la tariffa più economica (in base al piano tariffario specifico). Ad esempio, se la tariffa ridotta inizia alle ore 20:00, premere il pulsante a tale orario. Quando il LED della funzione Good night è acceso (ON), la funzione è attiva. Dopo l'attivazione della funzione, l'apparecchio adatta automaticamente il consumo energetico in base all'ora selezionata, riducendo quindi il consumo di corrente durante il giorno anziché durante la notte.

IMPORTANTE: per il corretto funzionamento, la funzione deve essere attiva sia di notte che di giorno. La funzione rimane attiva salvo il caso in cui sia appositamente disattivata (oppure in caso di blackout o di spegnimento del dispositivo). Per disattivare la funzione, premere di nuovo il pulsante. Quando il LED della funzione Good night è spento (OFF), la funzione non è attiva.

Nota: il consumo energetico dichiarato dell'apparecchio si riferisce al funzionamento con la funzione Good night disattivata.

Disattivazione degli allarmi acustici (Fine allarme)

Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto "Stop Alarm" (Fine allarme).

Display temperatura

Il display può mostrare alternativamente la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 8°C) o quella del comparto congelatore (compresa tra -16°C e -24°C).

Blocco tasti

Il blocco dei tasti può essere attivato e disattivato premendo il tasto "Key Lock" (Blocco tasti) per 3 secondi; si sentirà un segnale acustico di conferma (e l'icona corrispondente si accenderà). Premendo un tasto dopo avere attivato il blocco, verrà emesso un segnale acustico e l'icona "Key Lock" lampeggerà.

Temperatura del comparto frigorifero

È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto "Fridge" (Frigorifero).

On/Standby

Premere per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. In modalità Standby, si accendono i due trattini e la luce del Comparto frigorifero. Per riaccendere l'apparecchio, premere nuovamente il tasto.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

**Ventola**

La ventola è preimpostata come ATTIVA. La ventola può essere disattivata premendo il pulsante sulla base (come indicato nella figura). Se la temperatura ambiente supera i 27°C o se si formano gocce d'acqua sui ripiani di vetro, la ventola deve essere inserita per garantire la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola permette di ottimizzare il consumo energetico.

**Temperatura del comparto congelatore**

È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto

"Freezer" (Congelatore).

Congelamento rapido

Premere per 3 secondi il tasto "Freezer" (Congelatore) 24 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attiva, si accende l'icona. La funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore, oppure può essere disinserita manualmente premendo di nuovo il tasto

"Freezer".

Nota: gli alimenti da congelare non devono essere posti a contatto con alimenti già congelati.

Cosa fare se...	Possibili cause	Rimedi
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Attivare l'apparecchio con il tasto On/Standby. Verificare che: - non manchi la corrente; - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio); - i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione siano efficienti; - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la luce. L'apparecchio potrebbe essere in modalità On/Standby	Modelli con lampadina: scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, controllare la lampadina e, se necessario, sostituirla con una nuova (vedere la sezione "Sostituzione della lampadina o del LED"). Modelli con luci a LED: chiamare il Centro Assistenza autorizzato. Attivare l'apparecchio con il tasto On/Standby.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Rimedi").	Verificare che: - le porte si chiudano correttamente; - l'apparecchio non sia installato in prossimità di una sorgente di calore; - la temperatura impostata sia adeguata; - la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia dell'apparecchio")
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è richiesta alcuna soluzione.
La spia rossa lampeggia e viene emesso un segnale acustico.	Allarme porta aperta Si attiva quando la porta rimane aperta a lungo.	Chiudere le porte per disattivare l'allarme acustico. Se l'allarme acustico non si disattiva, significa che è presente un guasto all'alimentazione elettrica (vedere la sezione "Allarme di guasto dell'alimentazione elettrica").
La spia rossa lampeggia e il segnale acustico continua anche se la porta è chiusa.	Allarme di guasto dell'alimentazione elettrica Si attiva quando un'interruzione prolungata della corrente elettrica causa un aumento della temperatura nel comparto congelatore. Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di guasto dell'alimentazione elettrica, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.	Prima di disattivare il segnale acustico, si consiglia di fare attenzione alla temperatura indicata sul display, corrispondente alla temperatura più elevata raggiunta nel comparto congelatore durante l'interruzione di corrente. Premere il tasto "Stop Alarm" (Fine allarme) per disattivare il segnale acustico. Dopo avere premuto il tasto, il display della temperatura indicherà di nuovo la temperatura impostata. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, è possibile che si attivi l'allarme temperatura (vedere la sezione "Allarme di temperatura comparto congelatore"). Controllare lo stato degli alimenti prima di consumarli.
Si accende la spia rossa (senza lampeggiare), viene emesso un segnale acustico e l'indicatore della temperatura del comparto congelatore lampeggia.	Allarme di temperatura comparto congelatore Questo allarme indica che il comparto congelatore non si trova alla temperatura ottimale. Questo può accadere: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non è stata chiusa perfettamente.	Premere il tasto "Stop Alarm" (Fine allarme) per disattivare il segnale acustico. La spia rossa si spegnerà automaticamente al raggiungimento delle condizioni di temperatura ottimali. Se se l'allarme temperatura nel comparto congelatore persiste, contattare il Servizio Assistenza.
La spia rossa si accende, viene emesso un segnale acustico e sul display lampeggia la lettera "F".	Allarme di malfunzionamento L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.	Chiamare il Centro Assistenza autorizzato. Premere il tasto "Stop Alarm" (Fine allarme) per disattivare il segnale acustico.