



KONTROLLPANEL

DIGITAL SKJERM
Kjermen har en klokke og flere indikatorsymboler.



EFFEKT-KNAPP
Brukes til å stille inn ønsket effekt nivå for mikrobølgeovnen.

MIKROBØLGEKNAPPEN
Brukes til å stille inn ønsket mikrobølgeeffekt.

VARMLUFT-KNAPP
Brukes til å velge varmluftfunksjonen og stille inn ønsket temperatur.

STOPP-KNAPP
Trykk for å stoppe eller tilbakestille enhver av ovnens funksjoner.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

SLIK KAN DU TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN:

DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

SLIK FORTSETTER DU TILBEREDNINGEN:

LUKK DØREN og trykk på startknappen EN GANG. Tilberedningen fortsetter fra der den ble avbrutt.

HVIS DU TRYKKER TO GANGER på startknappen, øker du tiden med 30 sekunder.



GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

TA UT MATEN, lukk døren og trykk på stoppknappen.

MERK: After cooking ends, the fan, turntable and cavity lamp is on before pressing STOP button, it's normal.

DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

MERK: Ovnens beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.



HURTIGTININGSKNAPP
Bruk for å velge hurtigtiningsfunksjon og velge type mat som skal tines opp.

JUSTERINGSKNAPP
Bruk for å stille inn tilberedningstid eller vekt.

GRATENGNAPP
Brukes til å velge Gratengfunksjonen.

HURTIGDRIKKE-KNAPP
Bruk for å velg Hurtigdrikkefunksjonen og velg antall kopper som skal varmes opp.

HURTIGSTARTKNAPPEN
Brukes til å starte tilberedningen eller ta i bruk Hurtigstartfunksjonen.

BARNELÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT 1 MINUTT etter at ovnen er gått i "hvilemodus". Døren er låst i denne modusen.



DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "door".

JET START

DENNE FUNKSJONEN BRUKES for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.

1 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKSJONEN STARTER automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. *Hvert trykk i tillegg øker tiden med 30 sekunder.* Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen har startet.



KLOKKE

NÅR APPARATET FØRST ER KOBLET TIL eller etter et strømbrudd, vil det automatisk gå inn i klokkeinnstillingsmodus.

- 1 VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn timen når venstre tall (timer) blinker.
- 2 TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn timene.
- 3 VRI JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn minuttene når de to høyre tallene (minutter) blinker.
- 4 TRYKK PÅ START-KNAPPEN** for å stille inn minuttene.

NÅ ER TIDEN INNSTILT og klokken går.

UNDER INNSTILLINGEN, hvis du trykker på Stopp-knappen vil dette avslutte innstillingen og gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

MERK: Hvis gjeldende klokkeinnstilling ikke er utført før klokkeinnstillingsmodus blir tidsavbrutt (1 minutt), vil det gå inn i standbymodus med bare visning av et kolon.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

BRUK DENNE FUNKSJONEN til normal koking og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN** gjentatte ganger for å stille inn effekten.
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 TRYKK PÅ HURTIGSTART-KNAPPEN.**



ETTER AT TILBEREDNINGEN HAR STARTET:

Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på startknappen. *Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder.* Du kan også endre tiden ved å dreie på justeringsknappen for å forlenge eller forkorte tiden.

BARE MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
JET (700 W)	OPPVARMING AV DRIKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effekt nivå hvis maten inneholder egg eller krem.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKE STUINGER , smelte smør.
160 W	TINING . Mykgjøring av smør og ost.
90 W	MYKGJØRING av iskrem.

GRATENG

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å tilberede lasagne, fiskegrateng og grønnsaksgratenger.

- 1 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

DU KAN IKKE ENDRE effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker Grateng-funksjonen.

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN, er det mulig å justere koketiden ved å justere knappen.

IKONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes er mikrobølgesikre og varmebestandige når du bruker denne funksjonen. Plasser kokekaret på den roterende tallerkenen.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.



JET DEFROST

BRUK DENNE FUNKSJONEN for tining av kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød. Hurtigtining bør kun brukes når nettovekten er mellom 100 gram til 2,5 kg.

PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glass tallerkenen.

- 1 **TRYKK PÅ HURTIGTINING-KNAPPEN** gjentatte ganger for å velge matkategori.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn vekten til maten.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**



MIDWAY THROUGH THE DEFROSTING PROCESS the oven stops and prompts you to **TURN FOOD.**

- ☞ Åpne døren.
- ☞ Snu maten.
- ☞ Lukk døren og start på nytt ved å trykke på startknappen.

Turn
Food


FROSNE MATVARER:

HVIS VEKTEN ER LAVERE ELLER HØYERE ENN ANBEFALT VEKT: Følg prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.



HVIS MATEN ER VARMERE enn dypryst temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dypryst temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.



GRILL

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT å gi maten en delikat, gyllenbrun farge.

- 1 **TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN, er det mulig å justere koretiden ved å justere knappen.

KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

IKKE BRUK PLASTUTSTYR til grilling. Det kan smelte. Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.

HURTIGDRICKE

OPPVARMING AV DRICKE-FUNKSJONEN gir deg en enkel måte å raskt varme opp igjen 1-4 kopper med drikke.

- 1 **TRYKK GJENTATTE GANGER PÅ OPPVARMING AV DRICKE-KNAPPEN** for å velge antall kopper som du vil varme opp igjen.
- 2 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

MERK: Ovnens fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden vare litt lenger.

MATKLASSE	MENGDE	TIPS
1 KJØTT	100G - 2KG	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2 FJÆRKRE	100 G - 2,5 KG	Kylling hel, stykker eller fileter.
3 FISK	100 G - 1,5 KG	Hele, koteletter eller fileter.
4 GRØNNSAKER	100 G - 1,5 KG	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli, osv.
5 BRØD	100 G - 1 KG	Loff, boller eller rundstykker.

FORCED AIR

BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL å steke kaker, rundstykker på boks og frosne rundstykker.

ALLTID FORVARM ovnen tom før du plasserer mat i den.

- 1 **TRYKK PÅ FORCED AIR-KNAPPEN** gjentatte ganger for å stille inn foretrukket temperatur.
- 2 **DREI PÅ JUSTERINGSKNAPPEN** for å stille inn tilberedningstid.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

SETT MATEN PÅ DEN NEDRE GRILLRISTEN for å la luften sirkulere fritt rundt maten.

STRAKS OPPVARMINGSPROSESSEN HAR STARTET kan temperaturen enkelt justeres ved å trykke på forced air-knappen.

KONTROLLER AT KOKEKARENE som benyttes tåler varmen når du bruker denne funksjonen.

ALLTID PLOSSER kakeformen på den nedre grillristen når du lager mat med Forced Air.

FOR ET BRA RESULTAT, må du ikke åpne døren før maten er ferdig. Når maten er ferdig, lar du ovnen kjøle seg ned før neste tilberedning starter.

	MAT	TEMPERATUR OG TID	TIPS
1	SUKKERBRØD (LETT) 600 – 700 G RØRE	175°, 35 – 40 MINUTTER	BRUK ringformet kakeform.
2	SUKKERBRØD (TUNGT) 700 – 800G RØRE	175°, 40 – 45 MINUTTER	BRUK ringformet kakeform.
3	FORHÅNDSBAKTE VAKUUMPAKKEDE RUNDSTYKKER, 2 – 4 STK	200°, 10 – 12 MINUTTER	PLASSER rundstykkene på den nedre grillristen.
4	FROSNE RUNDSTYKKER, 2 – 4 STK	175°, 9 – 11 MINUTTER	PLASSER rundstykkene på den nedre grillristen.

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	230 V / 50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	2050 W
SIKRING	10 A (STORBRIANNIA 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	1000 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	372 x 592 x 526
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	295 x 521 x 490



W 1 0 4 2 3 6 8 0

