


Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation qui l'accompagne.



1. Bandeau de commande
2. Voyants : Sous tension/Alarmes
3. Éclairage LED
4. Blocs réfrigérants\*
5. Préparateur de glaçons à torsion\*
6. Clayette en verre
7. Plaque signalétique avec nom commercial
8. Kit d'inversion du sens d'ouverture de porte
9. Zone réservée à la congélation d'aliments frais et à la conservation de produits surgelés
10. Zone de stockage des aliments congelés

\* Disponible sur certains modèles

#### MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché, la zone d'affichage s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant 1 seconde environ. Les réglages par défaut (réalisés en usine) du compartiment congélateur s'allument.

#### MODIFICATION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil (Version modèle\_2).

**Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

#### Indicateur de MISE SOUS TENSION (VOYANT LED EXTERNE)

Voyant LED externe vert indiquant la mise sous tension de l'appareil. Il s'éteint automatiquement en cas d'ouverture de porte.

#### INDICATEUR DE FONCTION 6TH SENSE

La technologie 6th SENSE assure automatiquement l'obtention de conditions optimales pour la conservation des aliments.

#### INDICATEUR DE FONCTION FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)


#### TOUCHE DE MARCHE/VEILLE.

Pour mettre l'appareil en mode de veille, appuyez sur cette touche pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent à l'exception des tirets « - - ». Appuyez à nouveau sur la touche pour réactiver l'appareil.

#### INDICATEUR DE FONCTION ECO NIGHT (ECO NUIT)

#### TOUCHE DE FONCTION ECO NIGHT (TARIF NUIT)

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de concentrer la consommation électrique de l'appareil sur les heures à tarif réduit (généralement la nuit) [voir la notice d'utilisation].



#### TOUCHE TEMPÉRATURE/FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

##### Réglage de la température

L'appareil est normalement réglé en usine pour un fonctionnement à la température recommandée de -18 °C. La température interne peut être réglée sur une valeur comprise entre -16 °C et -24 °C. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température (°C). La température de stockage peut être modifiée par incrément de -1 °C à chaque enfoncement du bouton : la valeur est modifiée de façon cyclique entre -16 °C et -24 °C.

##### Fast Freeze (Congélation rapide)

- Appuyez pendant 3 secondes pour activer la fonction de congélation rapide (voir la notice d'utilisation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures.

#### TABLEAU D'ALARME

Indicateur	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	L'alarme sonore se déclenche et l'indicateur d'alarme  clignote	La porte de l'appareil est restée ouverte pendant plus de 2 minutes. Fermez la porte de l'appareil.
Alarme de température	L'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme  reste activé.	Le température à l'intérieur de l'appareil n'est pas adéquate. Appuyez sur la touche d'arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme  reste activé jusqu'à ce qu'une température < -10 °C soit atteinte.
Alarme de coupure de courant prolongée	L'icône d'alarme de coupure de courant  reste activée, l'indicateur d'alarme  clignote et l'affichage de température (°C) clignote, indiquant la température maximale atteinte pendant la coupure de courant.	Coupure de courant prolongée susceptible de provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil jusqu'à 0 °C. Appuyez sur la touche d'arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme  reste activé jusqu'à ce qu'une température de < -10 °C soit atteinte.
Dysfonctionnement	La lettre « F » clignote dans la zone d'affichage (°C).	Dysfonctionnement de l'appareil Contactez le service après-vente.

#### ALARME (VOYANT LED EXTERNE)

Ce voyant LED rouge peut clignoter pour indiquer l'existence d'une alarme ou d'une défaillance même avec la porte fermée. Ouvrez la porte et vérifiez la nature de l'alarme/de la défaillance sur le bandeau de commande interne.

#### INDICATEUR DE FONCTION DE VERROUILLAGE DES touches

#### ALARME DE COUPE DE COURANT

Indicateur d'alarme de coupure de courant prolongée. (Voir la notice d'utilisation)

#### TOUCHE KEY LOCK (VERROUILLAGE DES touches)

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du bandeau de commande, appuyez sur la touche Key Lock pendant 3 secondes ; l'indicateur de verrouillage des touches s'affiche brièvement et un signal sonore est émis.

#### INDICATEUR D'ALARME (voir le tableau d'alarmes ci-après)

#### TOUCHE STOP ALARM (ARRÊT D'ALARME)

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme.