

KitchenAid®

SCHENKSCHILD

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD

GUIDE TO EXPERT RESULTS

VERSEUR/PROTECTEUR

GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Model 5KN1PS

Helstøbt plastskærm

Tilbehør til alle KitchenAid® Mixere

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.....	3
Brug af plasticskærm.....	4
Garanti på tilbehør til KitchenAid®-husholdningsmixer	5
Servicecentre.....	5
Kundeservice.....	5

Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig.

Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i brugerhåndbogen og på udstyret. Læs altid anvisninger om sikkerhed og overhold dem.



Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol.

Dette symbol gør dig opmærksom på, at du skal være ekstra opmærksom og nøje følge instrukserne i vejledningen.

Alle instrukser om sikkerhed står efter advarselssymbolet og ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke omgående følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke følger instruktionerne.

Alle instrukser om sikkerhed fortæller, hvad risikoen er, hvordan du mindsker faren for at komme til skade, og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende forholdsregler af hensyn til sikkerheden, herunder:

1. Læs alle instruktioner.
2. Mixeren må aldrig komme i vand eller anden væske pga. fare for elektrisk stød.
3. Omhyggelig opsyn er nødvendigt, når tilbehøret anvendes af eller i nærheden af børn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når der på- eller afmonteres tilbehør, under rengøring eller når maskinen ikke er i brug.
5. Berør aldrig bevægelige dele. Undgå berøring af plastskærm valserne.
6. Anvend aldrig Mixeren, hvis ledning eller stik er defekt, hvis der har været funktionsfejl, eller hvis Mixeren har været tabt på gulvet eller er beskadiget på anden vis. Indlever Mixeren til eftersyn, reparation eller elektrisk/mekanisk justering på det nærmeste autoriserede servicecenter.
7. Brug af andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af KitchenAid, kan medføre brand, elektrisk stød eller skade.
8. Mixeren må ikke anvendes udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
10. Lad ikke ledningen komme i kontakt med meget varme overflader, f.eks. på komfuret.
11. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Brug af plastskærm

Sådan monteres plastskærmen:

1. Kontroller, at hastighedsregulatoren står på "0" (SLUKKET).
2. Tag stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømmen.
3. Monter det flade piskeris, dejkrogen eller piskeriset og skålen.



4. Lad plastskærmen glide over skålen fra mixeren forside, indtil plastskærmen er centreret. Plastskærmens underkant skal passe i skålen.

Sådan bruges plastskærmen:

1. For at opnå det bedste resultat drejes plastskærmen så motorhovedet dækker dets U-formede åbning i skærmen. Hældeslisken vil være lige til højre for monteringsenheden ved front mod mixeren.
2. Hæld ingredienser i skålen gennem hældeslisken.

Sådan skraber du skålen:

BEMÆRK: Skrab ikke skålen, mens mixeren kører.

Sæt mixeren på "0" (SLUKKET). Lad plastskærmen glide af skålen, løft motorhovedet, hvis der er tale om en køkkenmaskine med vippehoved, eller sænk skålen, hvis der er tale om en køkkenmaskine med skålløft, og skrab.

Sådan renses plastskærmen:

Vask plastskærmen i varmt, sæbevand.

BEMÆRK: Plastskærmen må ikke vaskes i opvaskemaskine!

Garanti på tilbehør til KitchenAid®-husholdningsmixer

Garantiens varighed:	KitchenAid dækker:	KitchenAid dækker ikke:
To års fuld garanti fra købsdatoen.	Udskiftningsdele og reparationsomkostninger for at rette mangler i materialer eller forarbejdning. Service skal udføres på et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis plastskærmen bruges til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader som følge af uheld/ulykker, ændringer, forkert brug, misbrug eller installation/betjening i modstrid med det gældende lokale stærkstrømsreglement.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service bør udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Du kan få oplyst nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter i den forretning, hvor du har købt udstyret.

I Danmark:
REPAX SERVICE A/S:
Vallensbækvej 18 c
2605 Brøndby
Tel: 43 20 52 00

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S: Sjællandsbroen 2
2450 COPENHAGEN SV

T: 3613 09 20

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Registreret varemærke KitchenAid, U.S.A.

™ Varemærke KitchenAid, U.S.A.

Mixer design er beskyttet af et varemærke KitchenAid, U.S.A.

© 2006. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.