



Compartimiento frigorífico

- A.** Ventilador y filtro antibacteriano y antiolor (según el modelo)
- B.** Luz de bombilla o LED (según el modelo)
- C.** Estantes
- D.** Luces de LED (según el modelo)
- E.** Plano de cubierta del compartimiento especial ("Carne y pescado", o bien, "Cero grados") (si hubiera)
- F.** Compartimiento especial ("Carne y pescado", o bien, "Cero grados") (si hubiera)
- G.** Plano de cobertura de los cajones para fruta y verdura
- H.** Cajón o cajones para fruta y verdura
- I.** Placa de características (situada al lado del cajón para fruta y verdura)
- L.** Panel de mandos
- P.** Compartimiento para productos lácteos
- Q.** Anaqueles contrapuerta
- R.** Sujetabotellas (si se incluye)
- S.** Portabotellas

- Zona menos fría**
- Zona intermedia**
- Zona más fría**
- Zona fruta y verdura**

Compartimiento congelador

- M.** Cajón superior o puerta (zona de congelación)
- N.** Cajones central e inferior (zona de conservación de alimentos congelados y ultracongelados)
- O.** Recipiente para cubitos de hielo (si se incluye)

Nota: Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son extraíbles.
Las temperaturas para la conservación ideal de los alimentos vienen programadas de fábrica.

Antes de utilizar el aparato, leer las instrucciones detenidamente.

Las características, los datos técnicos y las imágenes pueden variar según el modelo.

Temperatura del compartimiento congelador

Se puede programar una temperatura diferente utilizando la tecla "Freezer °C" .

Congelación rápida

Actívela 24 h antes de introducir gran cantidad de alimentos para congelar. Pulse varias veces la tecla "Freezer °C" hasta que el display muestre "FF".

La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas, o manualmente pulsando de nuevo la tecla.

No permita el contacto de los alimentos sin congelar con otros ya congelados. Cuando se congela una gran cantidad de alimentos, podría activarse la alarma de temperatura (según el modelo).

Stop Cooling (detener refrigeración)

Pulse 3 segundos para activar/desactivar la refrigeración del aparato.

Con Stop Cooling, el testigo se enciende.

Notas: esta operación no desconecta el aparato de la red eléctrica. La función no desactiva la luz interna, que sin embargo se puede apagar con la tecla situada en la base del ventilador.



El display puede mostrar de modo alterno la temperatura del compartimiento frigorífico (entre 2°C y 8°C) y la temperatura del compartimiento congelador (entre -17°C y -24°C). Cuando el display indica "FF", la función "Congelación rápida" está activada.

Alarma de temperatura o funcionamiento anómalo
Consulte la tabla de más abajo



6th Sense Fresh Control

Permite alcanzar rápidamente la temperatura y la humedad de conservación óptimas. Para que funcione correctamente, es necesario que el ventilador esté activado.

Se puede activar/desactivar la función (consulte el apartado Ventilador).

Ventilador. El ventilador viene ACTIVADO de fábrica. Para desactivar el ventilador, pulse al mismo tiempo las teclas "Freezer °C" (Congelador) y "Fridge °C" (Frigorífico) durante 3 segundos. Si el testigo 6th Sense Fresh Control está apagado, indica que el ventilador está apagado y, por tanto, la función 6th Sense Fresh Control está desactivada. Repita el mismo procedimiento para volver a activar el ventilador y la función 6th Sense Fresh Control. Si la temperatura ambiente es superior a 27°C, es indispensable que el ventilador esté activado para garantizar la conservación correcta de los alimentos. La desactivación del ventilador permite optimizar el consumo energético.

Temperatura del compartimiento frigorífico.

Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla "Fridge °C" .

Vacation (Modo Vacaciones)

Es posible utilizar esta función en caso de ausencia prolongada. Pulse la tecla "Fridge °C" durante 3 segundos para activar/desactivar la función. El display muestra la temperatura del compartimiento frigorífico (+12°C). Una vez activada la función, extraiga todos los alimentos del compartimiento frigorífico y mantenga las dos puertas cerradas: El frigorífico mantiene la temperatura necesaria para evitar la formación de olores. El congelador permanece activo.

Apagado de alarmas acústicas

Para desactivar las señales acústicas pulse la tecla "Reset Alarm".

Bloqueo de las teclas

El bloqueo de las teclas se puede activar/desactivar pulsando la tecla "Reset Alarm" durante 3 segundos, hasta que se oye una señal de confirmación: el display indica "LO" durante unos segundos. Si se pulsa cualquier tecla con el bloqueo de las teclas activado, se oye un sonido y el display indica "LO" durante unos segundos.

Qué hacer si...	Causas posibles:	Soluciones:
El panel de mandos está apagado, el aparato no funciona.	Puede que haya un problema con el suministro eléctrico al aparato.	Compruebe que: - No haya un problema de suministro eléctrico. - La clavija esté bien introducida en la toma de corriente y el interruptor bipolar de red esté en la posición correcta (es decir, que permita la alimentación del aparato). - Los dispositivos de seguridad eléctrica instalados en la casa funcionan correctamente. - El cable del suministro eléctrico no esté roto.
Sólo para la versión con dos pantallas: el panel de mandos siempre está iluminado (incluso con la puerta cerrada), la luz interior no funciona (o parpadea) y se activa una señal acústica (si no se ha desactivado anteriormente).	Alarma de puerta del frigorífico abierta Se activa cuando la puerta del frigorífico queda abierta demasiado tiempo.	Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de la alarma y cierre la puerta del frigorífico. Al abrir la puerta, compruebe el funcionamiento de la luz.
La luz interna no se enciende.	Si el panel de mandos tiene 2 pantallas, compruebe que no se trata de la alarma de puerta de frigorífico abierta (consulte el texto anterior). En todos los demás casos, puede que sea necesario cambiar la bombilla.	Modelos con bombilla: desconecte el aparato del suministro eléctrico, compruebe la bombilla y cámbiela por una nueva, si es necesario (consulte "Sustitución de la bombilla o LED"). Modelos con luces de LED: contacte con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
La temperatura en los compartimientos no es suficientemente baja.	Las causas podrían ser varias (consulte la columna "Soluciones")	Compruebe que: - Las puertas se cierran correctamente. - El aparato no esté instalado cerca de una fuente de calor. - La temperatura programada sea adecuada. - La circulación del aire a través de las rejillas de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.
Hay agua en el fondo del compartimiento frigorífico.	Está atascado el orificio de salida del agua de descongelación.	Limpie el orificio de salida del agua de descongelación (consulte "Mantenimiento y limpieza del aparato").
El borde delantero del aparato junto a la junta de la puerta está caliente	No es un defecto. Se debe a que esto impide la condensación del agua.	No es necesaria una solución.
No se puede utilizar el panel de mandos: cada vez que se pulsa una tecla, en una o ambas pantallas aparece "CL" o "LO".	Está activada la función "Bloqueo teclas".	Desactive la función "Bloqueo teclas" como se indica en la Guía Rápida.
Se enciende el piloto rojo y se activa una señal acústica (si no se ha desactivado anteriormente).	Alarma de temperatura del compartimiento congelador Indica que la temperatura en el compartimiento no es óptima. Puede ocurrir: con el primer uso, tras la descongelación y/o la limpieza, en caso de congelación de grandes cantidades de alimentos o cuando la puerta del congelador no cierra perfectamente.	Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla "Apagado de las alarmas". Cuando se alcanza la temperatura óptima de conservación de los alimentos, el piloto rojo se apaga automáticamente. Si la alarma de temperatura continúa, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
El piloto rojo parpadea, en una o ambas pantallas aparecen letras y se activa una señal acústica (si no se ha desactivado anteriormente).	Alarma de funcionamiento anómalo La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico.	Llame al Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla "Apagado de las alarmas".
Se activa una señal acústica y parpadean la temperatura del congelador y el piloto rojo (si hubiera).	Alarma de corte de energía eléctrica (si hubiera) Se activa al producirse un corte de corriente prolongado que ha causado un aumento de temperatura en el compartimiento congelador. En la pantalla del congelador parpadea la temperatura más alta alcanzada durante la ausencia de corriente.	Para desactivar la señal acústica, pulse la tecla de apagado de las alarmas. Controle el estado de los alimentos antes de consumirlos.
Se activa una señal acústica. El piloto rojo parpadea o en la pantalla aparece "AF" (según el modelo).	Filtros antibacteriano y antiolor agotados (si hubiera). Es necesario sustituir el filtro antibacteriano.	Después de sustituir el filtro, pulse al menos 3 segundos la tecla de apagado de las alarmas: el piloto rojo se apaga.