

BEDIENINGSPANEEL

DIGITALE WEERGAVE

De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.

AAN/UIT-KNOP

Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

GRILL-KNOP

Gebruiken om de grillfunctie te selecteren.

FORCED AIR-TOETS

Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te selecteren en om de gewenste temperatuur in te stellen.

STOP-KNOP

Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

Druk TWEEAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stop-toets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

SNELLE REFERENTIEGIDS

KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1 MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".

JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

1 Druk op de JET START-KNOP.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt* zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.

- 1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
- 2 Druk op de START-KNOP voor het instellen van de uren.
- 3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
- 4 Druk op de START-KNOP voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.

OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 Druk HERHAALDELIJK op de VERMOGEN-KNOP voor het instellen van het vermogen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 Druk op de JET START-KNOP.

ALS HET BEREIDINGSproces EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

GRATINEREN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van lasagne, gegratineerde vis en gegratineerde groente.

- 1 Druk op de GRATINEERKNOP.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 Druk op de START-KNOP.

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de gratineerfunctie wordt gebruikt.

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

i ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI hittebestendig is en geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt. Plaats het kookgerei op het glazen draaiplateau.

i GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.




JET-ONTDOOIEN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET DEFROST-KNOP** voor het selecteren van de voedingsklasse.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.**



HALVEREGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt **VOEDSEL ONDRARIEN** aangegeven.

Open de deur.

Draai het voedsel om.

Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

turn
Food

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.



ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.



ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

- 1 DRUK OP DE GRILL-TOETS.**
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.**

TIJDENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

CONTROLEER VOORDAT U MET GRILLEN BEGINT OF HET KOOKGEREI dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.

JET DRANKEN

DE FUNCTIE DRANKEN OPWARMEN voorziet u in een gemakkelijke manier voor het snel opwarmen van 1-4 bekers drinken.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE DRANKEN VERWARMEN-KNOP** voor het selecteren van het aantal op te warmen bekers.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP.**



VOEDINGSKLASSE	HOEEVEELHEID	TIPS
1 VLEES	100G - 2KG	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
2 GEVOGELTE	100G - 2,5KG	Hele kip, stukken of filet.
3 VIS	100G - 1,5KG	Heel, moten of filet.
4 GROENTE	100G - 1,5KG	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
5 BROOD	100G - 1KG	Brood, bolletjes of broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

FORCED AIR

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR HET BAKKEN van taarten, gebakjes, vacuüm verpakte broodjes en bevroren broodjes.

VERWARM DE OVEN ALTIJD VOORAF voordat u voedsel in de oven legt.

- 1 DRUK herhaaldelijk op de knop Forced Air** om de voorkeurstemperatuur in te stellen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE START-KNOP.**

GEbruik HET LAGE ROOSTER om er voedsel op te plaatsen zodat de lucht goed kan circuleren rond het voedsel.

ZODRA HET OPWARMINGSPROCES IS GESTART, kan de temperatuur gemakkelijk worden aangepast door op de knop Forced air te drukken.

ZORG DAT HET KOOKGEREI dat u gebruikt, geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt.

PLAATS ALTIJD de taartschotel op het lage rooster wanneer u kookt in de Forced Air.

VOOR EEN GOED BAKRESULTAAT mag u de deur niet open voordat de bereidingstijd is verstreken. Wanneer de bereidingstijd voorbij is, moet u de oven laten afkoelen voordat u met de volgende bereiding start.

	VOEDSEL	TEMPERATUUR & TIJD	TIPS
1	BISCUITGEBAK (LICHT) 600 - 700G BESLAG	175°, 35 - 40 MINUTEN	GEbruik DE ringvormige taartschotel.
2	BISCUITGEBAK (ZWAAR) 700 - 800G BESLAG	175°, 40 - 45 MINUTEN	GEbruik DE ringvormige taartschotel.
3	VOORGEBAKKEN VACUÛM VERPakte BROODJES, 2 - 4 STUKS	200°, 10 - 12 MINUTEN	PLAATS broodjes op het lage rooster.
4	BEVROREN BROODJES, 2 - 4 STUKS	175°, 9 - 11 MINUTEN	PLAATS broodjes op het lage rooster.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2050 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON	700 W
GRILL	1000 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	372 x 592 x 526
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	295 x 521 x 490

