

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PANEL DE CONTROL

BOTÓN GRILL (GRATINADOR)
Pulse este botón para seleccionar la función Grill (Gratinador).

BOTÓN DE MICROONDAS
Permite ajustar la potencia de la función de microondas al nivel deseado.

STOP BUTTON
BOTÓN STOP (PARADA)
Permite detener o restablecer cualquiera de las funciones del horno.

BOTÓN GRILL COMBI (GRATINADOR COMBINADO)
Pulse este botón para seleccionar la función Grill Combi (Gratinador combinado).

BOTONES +/-
Pulse estos botones para reducir/aumentar el tiempo de cocción o el peso del alimento.

BOTÓN MEMO (MEMORIA)
Pulse este botón para cargar una configuración favorita guardada.

BOTÓN DE RELOJ
Pulse este botón para ajustar la hora del reloj en el formato de 24 horas.

BOTÓN CRISP (CRUJIENTE)
Pulse este botón para seleccionar la función Crisp (Crujiente).

BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO)
Pulse este botón para iniciar el proceso de cocción o activar la función Jet Start (Encendido rápido).

BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)
Pulse este botón para seleccionar la función Jet Defrost (Descongelación rápida).

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA DETENER EL PROCESO DE COCCIÓN:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene durante 5 minutos.

PARA CONTINUAR LA COCCIÓN:

Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.

Si pulsa el botón de puesta en marcha DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR LA COCCIÓN:

RETIRE EL ALIMENTO, cierre la puerta y pulse el botón de parada (Stop).

NOTA: Cuando termina la cocción, es normal que se encienda la luz del interior del horno antes de pulsar el botón de parada (Stop).

SE OIRÁ UNA SEÑAL una vez por minuto durante 5 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de parada (Stop) o abra la puerta para detener la señal.

NOTA: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

BLOQUEO INFANTIL/BLOQUEO DEL PANEL TÁCTIL

ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA SE ACTIVA 2 MINUTOS DESPUÉS DE QUE EL HORNO HAYA VUELTO AL "modo de espera". Este modo permite bloquear la puerta del horno y los botones táctiles.

ES PRECISO abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) antes de que se active el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la pantalla mostrará "d o r" (puerta).

COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROONDAS

ESTA FUNCIÓN sirve para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

- 1 PULSE EL BOTÓN POTENCIA para ajustar la potencia.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE COCCIÓN:

Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede modificar el tiempo pulsando los botones +/- para aumentarlo o reducirlo.

ENCENDIDO RÁPIDO (JET START)

ESTA FUNCIÓN SIRVE para calentar rápidamente alimentos con alto contenido de agua, como sopas, café o té.

- 1 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

ESTA FUNCIÓN COMIENZA AUTOMÁTICAMENTE con el nivel máximo de potencia de microondas y el tiempo de cocción ajustado en 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede modificar el tiempo pulsando los botones +/- para aumentar o reducir el tiempo una vez puesta en marcha la función.

DESCONGELACIÓN RÁPIDA

ESTA FUNCIÓN sirve para descongelar carne, aves, pescado. La función de descongelación rápida debe emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 g y 1,5 kg.

COLOQUE SIEMPRE LOS ALIMENTOS en el plato giratorio de cristal.

- 1 PULSE EL BOTÓN JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA).
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el peso del alimento.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

A MITAD DEL PROCESO DE DESCONGELACIÓN, el horno se detiene y solicita que se dé la (vuelta al alimento) "TURN FOOD".

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha para reanudar el proceso.

NOTA: El horno continúa automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

| SÓLO MICROONDAS | |
|-----------------------|---|
| POTENCIA | USO RECOMENDADO: |
| RÁPIDO (700 W) | CALENTAMIENTO DE BEBIDAS, agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior. |
| 500 W | COCCIÓN MÁS DELICADA, como salsas de alto valor proteico, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos |
| 350 W | COCCIÓN LENTA DE guisos, fundir mantequilla |
| 160 W | DESCONGELACIÓN, fundir mantequilla, quesos |

ALIMENTOS CONGELADOS:

SI EL PESO ES INFERIOR O SUPERIOR AL RECOMENDADO: Realice el procedimiento descrito en "Cocción y calentamiento con microondas" y elija una potencia de 160 W para la descongelación.

SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES SUPERIOR a la del congelador (-18 °C), elija un peso inferior al real.

SI LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS ES INFERIOR a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|-----------------|
| TENSIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO | 230 V/50 Hz |
| ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL | 1500 W |
| FUSIBLE | 10 A (UK 13 A) |
| POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS | 700 W |
| GRILL | 650 W |
| DIMENSIONES EXTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO) | 360 x 392 x 350 |
| DIMENSIONES INTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO) | 149 x 290 x 290 |

TEMPORIZADOR DE COCINA

UTILICE ESTA FUNCIÓN cuando necesite medir el tiempo con exactitud para diferentes fines, por ejemplo, cocer huevos o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse, etc.

- 1 PULSE EL BOTÓN DE RELOJ.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- PARA ESTABLECER EL TIEMPO que desee que transcurra.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

LOS DOS PUNTOS INTERMITENTES indican que el temporizador está en marcha.

CUANDO EL TEMPORIZADOR termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica.

AL PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ UNA VEZ, aparece el tiempo restante en el temporizador. Transcurridos 3 segundos, la pantalla vuelve a mostrar el tiempo de cocción (si está cocinando).

PARA DETENER EL TEMPORIZADOR DE COCINA cuando funcione a la vez que otra función, es necesario recuperarlo de un segundo plano pulsando el botón de reloj, y luego detenerlo pulsando el botón de parada (Stop).

GRILL

UTILICE ESTA FUNCIÓN para dorar rápidamente la superficie de los alimentos.

- 1 PULSE EL BOTÓN GRILL.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible ajustar el tiempo de cocción pulsando los botones +/-.

 ASEGÚRESE DE QUE LOS UTENSILIOS empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.

 No utilice utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los objetos de madera o cartón tampoco son adecuados.



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



RELOJ

- 1 PULSE EL BOTÓN DE RELOJ (3 segundos) hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee.
 - 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer las horas.
 - 3 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ. Los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean.
 - 4 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer los minutos.
 - 5 VUELVA A PULSAR EL BOTÓN DE RELOJ.
- EL RELOJ QUEDA AJUSTADO y en funcionamiento.

SI DESEA ELIMINAR EL RELOJ de la pantalla después de programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada (Stop).

PARA RESTABLECER EL RELOJ, realice el procedimiento anterior.

NOTA: MANTENGA LA PUERTA ABIERTA MIENTRAS AJUSTA EL RELOJ. Así tendrá 5 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario, cada acción tendrá que realizarse en 60 segundos.

GRILL COMBINADO

UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

- 1 PULSE EL BOTÓN COMBINADO PARA AJUSTAR LA POTENCIA.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

DURANTE EL TIEMPO DE COCCIÓN, la potencia MW se puede cambiar presionando el botón "Combi" y es posible ajustar dicho tiempo presionando el botón +/-.

| GRILL COMBINADO | |
|-----------------|--|
| POTENCIA | USO RECOMENDADO: |
| 350 - 500 W | COCCIÓN de aves y lasaña |
| 160 - 350 W | COCCIÓN de pescado y gratinados congelados |
| 160 W | COCCIÓN DE carne |
| 0 W | DORADO sólo durante la cocción |

CRISP

UTILICE ESTA FUNCIÓN para cocinar quiches, pizzas y otros alimentos basados en pasta. También es ideal para asar carne, pescado y freír beicon, huevos, patatas, etc.

- 1 PULSE EL BOTÓN CRISP.
- 2 PULSE LOS BOTONES +/- para establecer el tiempo de cocción.
- 3 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

NO ES POSIBLE cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el grill cuando se está utilizando la función Crisp.

DURANTE EL PERIODO DE COCCIÓN, es posible ajustar el tiempo de cocción pulsando los botones +/-.

EL HORNO UTILIZA AUTOMÁTICAMENTE las funciones de microondas y grill para calentar la bandeja crisp. Así, ésta alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

UTILICE SÓLO la bandeja crisp con esta función. Las bandejas crisp de otros fabricantes no dan buenos resultados con esta función.



VERIFIQUE que la bandeja crisp se encuentra correctamente colocada en el centro del plato giratorio de cristal.



EL HORNO Y LA BANDEJA CRISP alcanzan temperaturas elevadas con esta función.



NO COLOQUE LA BANDEJA CRISP CALIENTE sobre superficies vulnerables al calor.



TENGA MUCHO CUIDADO Y NO TOQUE el área superior bajo el grill.



UTILICE GUANTES PARA HORNO o el mango especial suministrado para retirar la bandeja crisp caliente.



MEMORIA

LA FUNCIÓN DE MEMORIA PERMITE cargar rápidamente una configuración preferida.

BÁSICAMENTE, LA FUNCIÓN DE MEMORIA almacena la configuración establecida en el momento de guardarla.

CÓMO USAR UNA CONFIGURACIÓN GUARDADA:

- 1 PULSE EL BOTÓN MEMO (MEMORIA).
- 2 PULSE EL BOTÓN JET START (ENCENDIDO RÁPIDO).

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ENCHUFAR EL APARATO o tras una interrupción del suministro eléctrico, la función Memo sólo conservará la configuración predeterminada (1 minuto a la máxima potencia de microondas).

CÓMO GUARDAR UNA CONFIGURACIÓN:

- 1 SELECCIONE una función.
- 2 programe la configuración que desee.
- 3 MANTENGA PULSADO EL BOTÓN MEMO (MEMORIA) durante 3 segundos hasta que escuche un aviso sonoro. Ello confirma que la configuración se ha guardado correctamente. Puede reprogramar la memoria tantas veces como desee.

