




# KÖRA PROGRAM

Mer information finns i bruksanvisningen.

**Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna**

-  Torktumla inte
-  Kan torktumlas – vid låg temperatur
-  Kan torktumlas

Sortera tvätten efter:

**Materialets tjocklek:** om du har mer tvätt än vad torktumlaren kan hantera bör du sortera tvätten efter vikt (skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder).

**Typ av material:** bomull (lin); syntetmaterial (easy-care).

**Torrhetsgrad:** skåptorr, stryktorr osv.

**Torktumla inte:** nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyg med metalldekorationer.

## Förbered tvätten

Se till att alla plagg är igenknäppta och att fickorna är tömda.

Kontrollera att cigarettändare inte följer med i tvätten.

Vänd ut och in på plaggen.

## Fyll torktumlaren

Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat.

Stäng sedan luckan.

## Programval

Välj önskat torkprogram med programvalsraden (se programtabellen för mer information).

Om du inte startar programmet strax efter att du har ställt in det stängs torktumlaren av efter några minuter.

Starta tumlaren igen genom att vrida programvalsraden till "Av" ("0") och sedan till önskat program.

## Tillvalsfunktioner (finns på vissa modeller)

Välj önskat tillval genom att trycka på motsvarande knapp.

Indikatorn ovanför knappen tänds för att bekräfta valet.

En blinkande indikatorlampa innebär att fel alternativ har valts (funktionen är inte kompatibel).

Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen.

## Starta torktumlaren

Torkprogrammet startar när "Start (Paus)"-knappen trycks in.

Indikatorlampan tänds.

**Ändra programval:** Torkningen avbryts om ett nytt program väljs.

"Start (Paus)"-lampan blinkar.

Tryck in "Start (Paus)"-knappen igen för att starta det nya programmet.

**Stoppa program:** Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att stoppa torkprogrammet och öppna luckan.

Vänta minst 5 minuter innan du tar ut tvätten ur torktumlaren så att tvätten hinner svalna.

Av säkerhetsskäl stoppas torkprogrammet automatiskt när du öppnar luckan.

Starta om torkprogrammet genom att stänga luckan och trycka på knappen "Start (Paus)"-knappen igen.

**Varning:** Ta snabbt ut tvätten ur maskinen och sprid ut den för kyla av den om torkprogrammet avbryts i förtid.

## Programslut – ta ut tvätten ur torktumlaren

Den avslutande delen av torkningen sker utan värme så att tvätten kyls av, vilket motverkar skrynkling.

**End:** Ta ut tvätten ur torktumlaren.

Torkningen är klar.

**Antiskrynkelfunktion:** Om maskinen inte töms i slutet av torkprogrammet aktiveras antiskrynkelfunktionen automatiskt i 15 min. (genom att välja funktionen "Antiskrynk" kan funktionen förlängas med upp till 12 timmar).

Trumman snurrar för att förhindra att tvätten skrynklas.

När funktionen "Antiskrynk" har avslutats stängs torktumlaren av för att spara energi.

## Stäng av torktumlaren


















Vrid programvalsraden till "Av" ("0").

**Rengöra luddfiltret efter varje torkning:** öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

**Tömma vattenbehållaren:** dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

**Observera:** Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt				Tillvalsfunktioner				Uppskattad torktid (i minuter)		
Program / Torrhetsgrad			Typ av textilier	Tyg	Skonprogram 	Paus 	Torkning+ 	Fördröjd start 	Mycket våt tvätt	Våt tvätt
Bomull	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgtvätt   Max. 8,0 kg	X	X	X	X	200	130	
	 Skåptorrt	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	180	115	
	 eCotton  *	Vanligt bomullsprogram. Programmet är lämpligt för att torka normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka normalvåt bomullstvätt.		X	X	X	X	165	100	
	 Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	145	85	
Syntet	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)   Max. 4,0 kg	X	X	X	X	85	70	
	 Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	70	60	
	 Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	60	50	
Special-program	 Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	X	X	130	90	
Vård-ring	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.	Alla material.		-	X	-	-	-	-	
Tork-tider	Avslutar torkning	Alla material.	 30' 60' 90' 120' 150'	-	X	-	X	30' 60' 90' 120' 150'		

\*Testprogram enligt EN61121.

Referensprogram för energietikett.

Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.

## ANVISNINGAR FÖR ATT...

Kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen.

<b>Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har rätt torkprogram valts?</li><li>• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?</li><li>• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?</li><li>• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?</li><li>• Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)?</li><li>• Är rumstemperaturen för hög?</li><li>• Är "End"- och "Antiskrynkellamporna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.</li><li>• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.</li></ul>
<b>Torktummlaren fungerar inte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?</li><li>• Är det strömavbrott?</li><li>• Har det gått en säkring?</li><li>• Är luckan ordentligt stängd?</li><li>• Har ett torkprogram valts?</li><li>• Trycktes "Start (Paus)"- knappen in strax efter att programmet valdes? (Annars kommer tummlaren att stängas av.)</li><li>• Har funktionen "fördröjd start" valts?</li><li>• Är det för mycket tvätt i torktummlaren? → Ta ur en del av tvätten.</li></ul>
<b>Indikatorn för luddfiltret, vattenbehållaren eller bottenfiltret lyser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är luddfiltret rent?</li><li>• Är vattenbehållaren tömd?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Är bottenfiltret rent och har det satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li></ul>
<b>Vattendroppar under torktummlaren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har bottenfiltret satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?</li><li>• Står torktummlaren på en plan yta?</li></ul>

...du vill underhålla och rengöra torktummlaren:

<b>Rengör luddfiltret efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.</li><li>• Stäng filtret.</li><li>• Tryck tillbaka filtret på plats.</li></ul>
<b>Töm vattenbehållaren efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.</li><li>• Töm vattenbehållaren.</li><li>• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.</li></ul>
<b>Rengör bottenfiltret efter vart femte program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten.</li><li>• Ta bort allt ludd från tätningarna.</li><li>• Rengör bottenfiltrets hölje (se avsnittet "Rengöra bottenfiltret" i bruksanvisningen för mer information).</li><li>• Se bruksanvisningen för mer information om hur man rengör bottenfiltret.</li></ul>

## FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta i 1 timme.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>F10 – F24</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in</b>		Se till att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt.
<b>Bottenfiltrets eller luddfiltrets lampa blinkar 2 gånger per sekund när startknappen trycks in</b>		Se till att bottenfiltret är korrekt isatt.
* <input checked="" type="checkbox"/> Lampan blinkar	<input type="checkbox"/> Lampan är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Lampan är tänd

## FÖRBRUKNINGSDATA

**Strömförbrukning: avstängt läge: 0,11 W / standby-läge: 0,11 W**

	Lastkapacitet [kg]	Centrifugerings-hastighet [r/min]	Fuktighet [%]	Energiförbrukning [kWh]**	Torktid [min]**
☉ Cotton ◻ *	8	1 000	60	1,92	153
	4	1 000	60	0,98	84
☉ Cotton ◻	8	800	70	2,27	181
	8	1 400	50	1,70	134
Bomull stryktorrt	8	800	70	2,08	157
	8	1 000	60	1,76	133
	8	1 400	50	1,55	124
Syntet skåptorrt	4	1 000	60	0,85	62

\*Referensprogram för energietikett/förordning nr 392/2012/EU.

\*\*Driftsförhållandena kan göra att energiförbrukningen och torktiderna skiljer sig från ovanstående värden (voltvariationer, materialblandningar, tvättens fuktighetsgrad efter centrifugering, lastkapacitet). Förbrukningsuppgifterna ändras också om tillvalsfunktioner används.

Samtliga angivna värden enligt EN 61121.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

## Snabbguide



### Indikatorlampor och tillval



#### Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-lampan blinkar.



#### "Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



#### Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

**Rengör luddfiltret efter varje torkning.**



#### Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

**Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**



#### End

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktumlaren.



#### Övertorkningsskydd / 6<sup>th</sup> Sense

Lampan tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.



#### Torkning+

Med den här funktionen kan du göra torkningen intensivare.



#### Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabb" har aktiverats.



#### Fördröjd start

Starten kan fördröjas med 3, 6 eller 9 timmar.

Fördröjningen ökar med 3 timmar varje gång knappen trycks in.



Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att bekräfta valet och starta torktumlaren.

Lamporna ovanför programvalsratten blinkar för att visa vald tid.

Vid nedräkningen snurrar trumman då och då för att fördela tvätten och pumpen börjar pumpa in vatten i vattenbehållaren.

För att radera den tidigare inställda tiden eller ställa in en ny tid, vrid programvalsratten till "Av"-läget eller öppna luckan.

5019 300 02789  
(Föremål för tekniska ändringar)