



Compartimento frigorífico

- A. Ventoinha e filtro antibacteriano e antiodores (dependendo do modelo)
- B. Luz por lâmpada ou LED (segundo o modelo)
- C. Prateleiras
- D. LEDs (dependendo do modelo)
- E. Gaveta de "preservação dos alimentos" para carne, peixe, charcutaria (conforme o modelo)
- F. Tampa da gaveta para fruta e legumes
- G. Gaveta(s) para fruta e legumes
- H. Placa de características (ao lado da gaveta das frutas e vegetais)
- I. Painel de controlo
- O. Compartimento de laticínios
- P. Prateleiras da porta
- Q. Suporte de garrafas (se incluído)
- R. Prateleira lateral para garrafas

- Zona menos fria
- Zona intermédia
- Zona mais fria
- Zona de frutas e vegetais

Compartimento congelador

- L. Gaveta superior (zona de congelação)
- M. Gavetas intermédias e inferiores (zona para armazenamento de alimentos congelados e muito congelados)
- N. Cuvete de gelo (se existir)

Nota: Todas as prateleiras e prateleiras da porta são amovíveis.

As temperaturas para a conservação ideal dos alimentos já estão definidas de origem.

Antes de utilizar o aparelho leia com atenção também o manual de instruções fornecido.

As especificações, os dados técnicos e as imagens podem ser diferentes, dependendo do modelo.

Função "Good Night"

A função "Good Night" permite que o consumo de energia do aparelho se concentre nas horas de tarifa reduzida (geralmente à noite), quando a eletricidade é cobrada a preços inferiores aos praticados durante o dia (apenas em países que utilizem um sistema bi-horário - consulte o seu fornecedor de energia elétrica). Para ativar esta função, prima o botão à hora a que tiver início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 20 horas, prima o botão a essa hora. Quando o LED da função "Good Night" estiver aceso, a função está ativada. Após ter ativado a função, o aparelho adapta automaticamente o consumo de energia de acordo com a hora selecionada, ou seja, consumindo menos energia durante o dia.

IMPORTANTE: Para funcionar devidamente, a função deve ficar ligada durante a noite e o dia. A função permanece ativada até que seja desativada (ou é desativada em caso de corte da energia ou de desativação do aparelho). Para desativar a função, prima de novo o botão . Quando o LED da função "Good Night" estiver apagado, a função está desativada.

Nota: O consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao funcionamento com a função "Good Night" desativada.

Desativar os alarmes acústicos (Parar Alarme)

Para desativar os sinais sonoros, prima o botão "Stop Alarm" (Parar Alarme).

Visor da temperatura

O visor pode apresentar alternadamente a temperatura do compartimento frigorífico (entre 2°C e 8°C) ou a temperatura do compartimento congelador (entre -16°C e -24°C).

Bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas pode ser ativado/desativado ao premir durante 3 segundos o botão "key lock" (bloqueio das teclas), até que seja ouvido um som de confirmação (o símbolo acende-se). Se premir qualquer botão enquanto o bloqueio das teclas estiver ativado, ouvirá um som e o símbolo de bloqueio das teclas irá piscar.

Temperatura do compartimento do frigorífico

Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Fridge" (Frigorífico).

Ligado/Em espera

Prima durante 3 segundos para desligar o aparelho. Em modo Stand-by (Em espera), os dois hifens e a luz do compartimento frigorífico ligam-se. Para reativar o aparelho, basta premir novamente o botão.

Nota: Esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.



O que fazer em caso de...	Causas possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ligue o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera) Certifique-se de que: - não ocorreu uma falha de energia - a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia) - os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes - o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera)	Modelos com lâmpada: Desligue o aparelho da fonte de alimentação, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da Lâmpada ou do LED"). Modelos com LEDs: Contacte o centro de assistência autorizado. Ligue o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera)
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Poderá dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	Certifique-se de que: - as portas fecham adequadamente - o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor - a temperatura programada é a adequada - a circulação do ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não se encontra obstruída
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza do aparelho")
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
A luz vermelha pisca e ouve-se um sinal sonoro	Alarme de porta aberta É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Fechas as portas do aparelho para desativar o sinal sonoro. Se o sinal sonoro não for desativado, verifique se é um alarme relativo a uma falha de energia (ver secção Alarme de falha de energia).
A luz vermelha pisca e ouve-se um alarme mesmo com a porta fechada.	Alarme de falha de energia É ativado caso a falha de energia se prolongue, provocando um aumento de temperatura do compartimento de congelador. Nota: Não poderá programar uma temperatura diferente, até que o alarme de falha de corrente seja desativado.	Antes de desativar o sinal sonoro, preste atenção à temperatura que consta no visor de temperatura, esta que corresponderá à temperatura mais elevada que o compartimento de congelador atingiu durante a falha de energia. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
A luz vermelha acende-se (sem piscar), ouve-se um sinal sonoro e os indicadores da temperatura do compartimento do congelador piscam.	Alarme de temperatura do compartimento do congelador O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Quando: o congelador é usado pela primeira vez, depois da descongelação e/ou limpeza, se forem colocadas, dentro do congelador, grandes quantidades de alimentos, ou, quando a porta do congelador não é fechada corretamente.	Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. A luz vermelha apaga-se automaticamente quando se atinge a temperatura ideal. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador estiver ligado, contacte o Serviço de Assistência Autorizado.
A luz vermelha acende-se, ouve-se um sinal sonoro e a letra "F" pisca no visor.	Alarme de mau funcionamento O alarme indica uma falha num componente técnico.	Contacte o serviço de assistência autorizado. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro

Ventoinha

A ventoinha está predefinida como ATIVA. A ventoinha pode ser desativada pressionando o botão na base (tal como ilustrado na figura). Se a temperatura ambiente exceder os 27°C ou se se formarem gotas de água nas prateleiras de vidro, a ventoinha tem de estar ligada para garantir a conservação correta dos alimentos. A desativação da ventoinha permite a otimização do consumo de energia.



Temperatura do compartimento congelador

Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Freezer" (Congelador).

Fast Freeze (Congelação rápida)

Prima o botão "Freezer" (Congelador) durante 3 segundos, 24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos frescos no compartimento do congelador. Quando a função é ativada, o símbolo acende-se. Esta função é desativada automaticamente após 48 horas, ou manualmente, pressionando o botão "Freezer" (Congelador).

Nota: Os alimentos a serem congelados não podem tocar os alimentos já congelados.