

Kyldel

- A.** Fläkt och antibakteriellt filter och luftfilter (på vissa modeller)
- B.** Glödlampsbelysning eller LED (beroende på modell)
- C.** Hyllor
- D.** Lysdiodlampa (beroende på modell)
- E.** Täckpanel för specialavdelning ("Kött- och fiskfack" eller "Noll grader") (om sådant finns)
- F.** Specialavdelning ("Kött- och fiskfack" eller "Noll grader") (om sådant finns)
- G.** Täckpanel för frukt- och grönsakslådorna
- H.** Frukt- och grönsakslåda/lådor
- I.** Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- L.** Kontrollpanel
- P.** Fack för mejeriprodukter
- Q.** Dörrfack
- R.** Flaskhållare (om sådan finns)
- S.** Dörrfack för flaskor

Mindre kallt område
Mellankallt område
Kallaste området
Frukt och grönsakslåda

Frysdel

- M.** Den översta lådan eller luckan (utrymme för infrysning)
- N.** Den mellersta och nedersta lådan (utrymme för förvaring av frysta matvaror)
- O.** Isbitslåda (om sådan medföljer)

Anmärkning: Samtliga hyllor och fack är uttagbara. Idealiska temperaturer för livsmedelsförvaring ställs in på fabriken

Innan produkten används, läs även anvisningarna som medföljer produkten.

Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell.

Temperaturen i frysdelen

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av tryckknappen "Freezer °C"


Snabbinfrysning

Denna funktion ska aktiveras 24 timmar innan stora mängder matvaror läggs in i frysdelen för infrysning. Tryck flera gånger på knappen "Freezer °C" tills meddelandet "FF" visas på displayen.

Efter 48 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att trycka på tryckknappen. Lägg maten som ska frysas så att den inte kommer i kontakt med de frysta livsmedlen. När stora mängder matvaror fryses in kan temperaturalarmet aktiveras (beroende på modell).

Stop Cooling (stopp för kylningen)

Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på och stänga av kylningen i skåpet. När kylningsstoppet är på tänds kontrollampen. Anmärkning: detta moment kopplar inte bort skåpet från elnätet. Funktionen stänger inte av den invändiga belysningen, som kan stängas av med knappen på fläktsens stomme.



Displayen kan växla mellan att visa temperaturen i kyldelen (mellan 2 °C och 8 °C) och temperaturen i frysdelen (mellan -17 °C och -24 °C). När meddelandet "FF" visas på displayen är funktionen "Snabbinfrysning" på.

Temperaturalarm eller störningsalarm

Se tabellen nedan



6th Sense Fresh Control

Gör det möjligt att snabbt nå optimala förvaringsvillkor vad gäller temperatur och fuktighet i apparaten. För att den ska fungera korrekt, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad. Det är möjligt att koppla från/eller återaktivera funktionen (se beskrivning Fläkt).

Fläkt. Fläkten är förinställd som AKTIVERAD. Det går att inaktivera fläkten genom att samtidigt trycka på knapparna "Freezer °C" och "Fridge °C" i 3 sekunder. Släckt kontrollampa för 6th Sense Fresh Control anger att fläkten är avstängd, och att funktionen 6th Sense Fresh Control är avstängd. Upprepa samma procedur för att på nytt aktivera fläkten och funktionen 6th Sense Fresh Control. Om rumstemperaturen överstiger 27 °C, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad för att garantera den korrekta förvaringen av matvarorna. Frånkopplingen av fläkten gör det möjligt att optimera energiförbrukningarna.

Temperaturen i frysdelen.

Det går att ställa in en annan temperatur med hjälp av knappen "Fridge °C"

Vacation (Funktionen Semester)

Denna funktion kan användas när man ska vara borta en längre tid. Håll tryckknappen "Fridge °C" intryckt i 3 sekunder för att aktivera/inaktivera funktionen. På displayen visas temperaturen i kyldelen (+12 °C). När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet. Håll båda dörrarna stängda: då hålls temperaturen i kyldelen på sådan nivå att det inte bildas dålig lukt. Frysdelen är däremot fullt aktiv.

Avstängning av ljudalarm

Tryck på knappen "Reset Alarm" för att stänga av ljudalarmen.

Knapplås

Det går att koppla in och ur knapplåset med hjälp av tryckknappen "Reset Alarm". Håll knappen intryckt i 3 sekunder tills den bekräftande ljudsignalen hörs: på displayen visas "LO" i ett par sekunder. När någon av knapparna trycks in och knapplåset är aktivt hörs en ljudsignal och på displayen visas "LO" i ett par sekunder.

Vad göras om...	Möjliga orsaker:	Lösningar:
Kontrollpanelen är släckt och kylskåpet fungerar inte.	Det kan vara problem med nätanslutningen till produkten.	Kontrollera att: - det inte är strömavbrott - stickproppen är ordentligt insatt i vägguttaget och att strömbrytaren är rätt läge (så att det kommer fram ström till produkten) - nätkretsens säkerhetsfunktioner som är installerade i fastigheten fungerar korrekt - nätkabeln inte är trasig
Enbart för version med två displayer: kontrollpanelen förblir alltid tänd, den invändiga belysningen fungerar inte (eller blinkar) och det hörs en ljudsignal (om denna inte är avstängd).	Larm - kylskåpsdörren öppen Detta larm aktiveras när kyldelens dörr får stå öppen länge.	Tryck på knappen för avstängning av larm för att stänga av ljudalarmet och stäng kylskåpsdörren för att återställa larmet helt. Öppna kylskåpsdörren och kontrollera att belysningen fungerar.
Den invändiga belysningen fungerar inte.	Om kontrollpanelen har 2 displayer, kontrollera att det inte rör sig om larm för öppen kylskåpsdörr (se föregående rad). I alla andra fall, kan det vara nödvändigt att byta belysningen.	Modeller med glödlampa: dra ut stickproppen ur eluttaget, kontrollera glödlampen och byt vid behov till en ny (se avsnitt "Byte av glödlampa eller LED"). Modeller med lysdiodlampor: kontakta auktoriserad teknisk service.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas flera olika orsaker (se spalten "Lösningar")	Kontrollera att: - dörrarna stängs ordentligt - produkten inte står nära en värmekälla - korrekt temperatur har ställts in - luftcirkulationen genom ventilationsgallren längst ned på produkten inte är blockerad
Det finns vatten på kyldelens botten.	Tömningen av avfrostningsvattnet är blockerad.	Rengör tömningshålet för avfrostningsvattnet (se avsnitt "Underhåll och rengöring av apparaten")
Listen på framsidan av skåpet, där tätningslisten slår emot, är varm	Det betyder inte att det är något fel. Utan listen blir avsiktligt varm för att förebygga kondensbildning.	Det krävs alltså ingen åtgärd.
Det går inte att använda kontrollpanelen: när en knapp trycks in visas meddelandet "CL" eller "LO" på displayen.	Funktionen "Knapplås" har aktiverats.	Koppla ur funktionen "Knapplås" enligt anvisningarna i Snabbguiden.
Den röda kontrollampen tänds och det hörs en ljudsignal (om denna inte är avstängd).	Temperaturalarm i frysdelen Temperaturalarmet visar att temperaturen i frysdelen inte är optimal. Det kan aktiveras: när skåpet används första gången, efter att skåpet frostats av eller rengjorts, vid infrysning av stora mängder matvaror eller när dörren till frysdelen inte har varit ordentligt stängd.	Tryck på tryckknappen "Avstängning av ljudalarm". När optimala temperaturvillkor återställs slöcknar den röda kontrollampen automatiskt. Kontakta auktoriserad teknisk service om temperaturalarmet fortsätter att visas.
Den röda kontrollampen blinkar, på displayen visas bokstäver och det hörs en ljudsignal (om denna inte är avstängd).	Störningsalarm Störningsalarmet visar att en teknisk komponent inte fungerar som den ska.	Kontakta auktoriserad teknisk service. Tryck på tryckknappen "Avstängning av ljudalarm".
Det hörs en ljudsignal, frysdelens temperaturdisplay blinkar och den röda kontrollampen blinkar (finns på vissa modeller).	Strömavbrottslarm - Blackout (om sådant finns) Larmet aktiveras under långa strömavbrott som får temperaturen i frysdelen att höjas. Det som blinkar på frysdelens display är den högsta temperatur som uppnåtts under strömavbrottet.	Tryck på knappen för avstängning av larm för att stänga av ljudalarmet. Kontrollera skicket på matvarorna innan de förtärs.
En ljudsignal hörs. Den röda kontrollampen blinkar eller meddelandet "AF" visas på displayen (beroende på modell).	Det antibakteriella eller luftfiltret är förbrukat (om sådant finns). Det antibakteriella filtret måste bytas.	Efter att filtret har bytts, tryck minst 3 sekunder på knappen för avstängning av larm: den röda kontrollampen slöcknar.