

## PAINEL DE CONTROLO

**BOTÃO GRELHADOR**

Utilize este botão para seleccionar a função Grelhador.

**BOTÃO AR FORÇADO / AQUECIMENTO RÁPIDO**

Utilize este botão para seleccionar a função Ar forçado ou Aquecimento rápido.

**VISOR DIGITAL**

O visor inclui um relógio de 24 horas e símbolos de indicação.

**BOTÃO JET DEFROST**

Utilize este botão para seleccionar a função Jet Defrost.

**BOTÃO VAPOR 6TH SENSE**

Utilize este botão para seleccionar a função Vapor 6th Sense.

**BOTÃO MICROWAVE**

Utilize este botão para seleccionar a função Microwave.

**BOTÃO STOP**

Prima para parar ou reiniciar qualquer uma das funções do forno.

**BOTÃO CRISP**

Utilize este botão para seleccionar a função Crisp.

**BOTÃO GRILL COMBI**

Utilize este botão para seleccionar a função Grill Combi.

**BOTÃO AR FORÇADO COMBI / AQUECIMENTO RÁPIDO**

Utilize este botão para seleccionar a função Ar forçado Combi ou Aquecimento rápido.

**BOTÃO CRISP 6TH SENSE**

Utilize este botão para seleccionar a função 6th Sense Crisp.

**BOTÃO AQUECIMENTO 6TH SENSE**

Utilize este botão para seleccionar a função Aquecimento 6th Sense.

**BOTÃO ADJUST E BOTÃO CONFIRM**

Rode para seleccionar:  
Nível de potência do microondas  
Tempo de cozedura  
Peso  
Temperatura  
Classe do alimento  
e Pressione para confirmar.

**BOTÃO JET START**

Utilize este botão para iniciar o processo de cozedura ou para activar a função Jet Start.

**BOTÃO CLOCK**

Prima para seleccionar:  
Ajuste do relógio  
Temporizador

### COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

**PARA INTERROMPER A COZEDURA:**

A cozedura pode ser interrompida para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

**PARA PROSSEGUIR COM A COZEDURA:**

Feche a porta e prima o botão Start **UMA VEZ**.

A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

Se premir o botão Start **DUAS VEZES** aumentará o tempo em 30 segundos.

**SE NÃO QUISER CONTINUAR A COZINHAR:**

Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão STOP.

### ALARME

**SOARÁ UM SINAL SONORO** minuto a minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão STOP ou abra a porta para anular o sinal.

**ESTA FUNÇÃO** pode ser ligada ou desligada mantendo o botão Stop premido durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.

**NOTA:** Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

### TEMPORIZADOR DE COZINHA

**UTILIZE ESTA FUNÇÃO** sempre que necessitar de um temporizador de cozinha para medir o tempo exacto em vários procedimentos tais como a cozedura de ovos ou para permitir que a massa suba antes de confeccionar bolos, etc.

- PRIMA O BOTÃO CLOCK.**
- RODE O BOTÃO ADJUST** para ajustar o tempo a medir.
- PRIMA O BOTÃO START.**

### FUNÇÃO JET START

**ESTA FUNÇÃO É UTILIZADA** para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água, tais como sopas brancas, café ou chá.

**PRIMA JET START PARA INICIAR AUTOMATICAMENTE** com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura ajustado para 30 segundos. *Cada pressão adicional* aumentará o tempo em 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo rodando o botão Adjust para aumentar ou diminuir o tempo após ter iniciado a função.

### SELECÇÃO DA POTÊNCIA DO MICROONDAS

APENAS MICROONDAS	
POTÊNCIA	USO SUGERIDO:
JET	<b>AQUECER</b> bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, seleccione uma potência inferior.
750 W	<b>COZEDURA</b> de peixe, legumes, carne, etc.
650 W	<b>COZEDURA</b> de pratos, sem virar.
500 W	<b>COZINHADOS</b> mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	<b>COZINHAR</b> estufados, derreter manteiga.
160 W	<b>DESCONGELAR.</b>
90 W	<b>DERRETER MANTEIGA,</b> queijos e gelados.



## DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

UTILIZE ESTA FUNÇÃO APENAS para descongelar. A função Jet Defrost apenas pode ser usada para uma descongelação muito rápida de alimentos congelados pertencentes às categorias aqui indicadas. Utilize a descongelação manual para os outros alimentos ou pesos não indicados.

## ATENÇÃO

PARA ALCANÇAR RESULTADOS PERFEITOS é NECESSÁRIO:

- ❄️ Introduzir, com a máxima precisão possível, o PESO do alimento seleccionado.
- ❄️ Virar o alimento sempre que tal lhe for solicitado pelo forno.

CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE
1 CARNE	100 G - 2 Kg
2 AVES	100 G - 3 Kg
3 PEIXE	100 G - 2 Kg
4 LEGUMES	100 G - 2 Kg
5 PÃO DE FORMA	100 G - 2 Kg

## GRELHADOR

UTILIZE ESTA FUNÇÃO quando cozinhar:

- ❄️ Tostas de queijo e sanduíches quentes
- ❄️ Salsichas
- ❄️ Espetadas
- ❄️ Pommes Duchesse
- ❄️ Frutos gratinados

## GRILL COMBI

POTÊNCIA	Uso SUGERIDO:
650 W	COZINHAR legumes e gratinados
350 - 500 W	COZINHAR aves e lasanha
160 - 350 W	COZINHAR peixe e gratinados congelados
160 W	COZINHAR carne
90 W	GRATINAR frutos
0 W	ALOIRAR apenas durante a cozedura

## FUNÇÃO CRISP

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. Serve ainda para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.

UTILIZE LUVAS PARA FORNOS OU A PEGA CRISP ESPECIAL fornecida para retirar o prato Crisp quente.



## AR FORÇADO

UTILIZE ESTA FUNÇÃO quando cozinhar:

- ❄️ Merengues
- ❄️ Pastas
- ❄️ Bolos
- ❄️ Soufflés
- ❄️ Aves
- ❄️ Carne assada

## AR FORÇADO COMBI

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA COZINHAR carne assada, aves, batatas com casca, alimentos congelados já preparados, bolos, massas, peixe e pudins.

POTÊNCIA	Uso SUGERIDO:
350 W	COZINHAR aves, batatas com casca, lasanha e peixe
160 W	COZINHAR carne assada e bolos de frutas
90 W	COZINHAR bolos e pastéis

## AQUECIMENTO RÁPIDO

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA pré-aquecer o forno vazio. NÃO COLOQUE ALIMENTOS NO FORNO antes ou durante o pré-aquecimento. Poderão ficar queimados devido ao calor intenso.

O PRÉ-AQUECIMENTO deve ser sempre efectuado com o forno vazio.

CRISP 6<sup>TH</sup> SENSE

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA aquecer rapidamente os alimentos, de congelados à temperatura ideal para servir. Esta função só é utilizada com alimentos preparados congelados.

CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE
1 BATATAS FRITAS	250 G - 600 G
2 PIZZA, MASSA FINA	250 G - 500 G
3 PAN PIZZA	300 G - 800 G
4 QUICHE	400 G - 800 G
5 ASAS DE FRANGO	250 G - 600 G

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento da função Crisp manual.

VAPOR 6<sup>TH</sup> SENSE

UTILIZE ESTA FUNÇÃO PARA alimentos tais como legumes, peixe, arroz e pastas. Esta função destina-se a ser utilizada com o vaporizador fornecido. Se utilizar apenas o vaporizador, siga as indicações seguintes.

TAPE SEMPRE O ALIMENTO COM UMA TAMPA. Certifique-se de que o recipiente e a tampa são à prova das microondas antes de os utilizar. Se não possuir uma tampa disponível para o recipiente escolhido, poderá utilizar um prato. Deverá ser colocado com a parte inferior virada para o interior do recipiente.

NÃO utilize embalagens de alumínio ou de plástico para tapar os alimentos.

AQUECIMENTO 6<sup>TH</sup> SENSE

UTILIZE ESTA FUNÇÃO quando aquecer refeições prontas, estejam elas congeladas, frias ou à temperatura ambiente.

O PESO LÍQUIDO deve ser mantido entre as 250 g - 600 g sempre que utilizar esta função.

UTILIZE SEMPRE A COBERTURA FORNECIDA com esta função, excepto durante o aquecimento de sopas frias, em cujo caso não é necessária a cobertura! Se o alimento estiver embalado de tal maneira que seja impossível utilizar a cobertura, a embalagem deverá ser cortada em 2-3 locais para permitir que a pressão excessiva se liberte durante o aquecimento.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL	2200 W
FUSÍVEL	10 A
POTÊNCIA DE SAÍDA MO	1000 W
GRELHADOR	1200 W
AR FORÇADO	1500 W
DIMENSÕES EXTERNAS (AxLxP)	377 x 487 x 538
DIMENSÕES INTERNAS (AxLxP)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 5 6 2 4 5 0 1

