

HU

ECODESIGN - 2020 – BROSÚRA

A dokumentum célja javaslatok nyújtása a készülék energiahatékonyágának és használatának optimalizálásához.

A hűtőszekrény nem használható beépített készülékként.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.

A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.

Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található.

A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

1. Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne olvadjanak ki a jégtelenítés alatt, célszerű alacsonyabbra állítani a hőmérsékletet vagy bekapcsolni a gyorsfagyasztás funkciót a fagyasztó leolvasztása előtt legalább négy órával.
2. A jégtelenítéshez húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. A jég leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a hűtő ajtaját. A jégtelenítéskor képződő víz kifolyásának megelőzése érdekében helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként csavarja ki.
3. Óvatosan tisztítsa és szárítsa meg a mélyhűtőtér belsejét.
4. Kapcsolja be ismét a készüléket, és helyezze vissza az élelmiszereket.

A gombzár megakadályozza, hogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe (ha van).

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

A készülék G energiahatékonyági osztályú fényforrást tartalmaz (ha van).



400011480844