

Stop

Trykk denne for å stoppe eller tilbakestille alle ovnsfunksjonene.

Klokke Knappen

For å stille klokken eller kjøkkentimer.

Jet Start

Trykk på jet start- knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt i 30 sekunder.
Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks : Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.
Hvert ytterligere trykk på jet start-knappen vil øke tilberedningstiden med 30 sekunder.

-/+ Knappen

Brukes til å øke/ redusere koketiden eller vekten av maten.

**BARNELÅS/BERØRINGSLÅS**

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i "hvilemodus". I denne tilstanden er døren og berøringsknappen låst.
Døren må åpnes og lukkes når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "door" (dør).

**TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN****TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:**

Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 5 minutter.

FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

Lukk døren og trykk på startknappen EN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

MERK: Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

Du vil høre et lydsignal en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

MERK: Ovnens beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

**KJØKKENTIMER**

Bruk denne funksjonen når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving.

- 1 Trykk på klokkeknappen.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn tiden du vil måle.
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

Blinkende kolon viser at timeren er i gang.

Det høres et lydsignal når timeren er ferdig å telle ned til null.

Ett trykk på klokkeknappen viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå).

For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen.

**KLOKKE**

- 1 Trykk på klokkeknappen (3 sekunder) til tallene på venstre side (timer) blinker.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn timer.
- 3 Trykk på klokkeknappen på nytt. (De to sifrene til høyre (minuttene) blinker).
- 4 Trykk +/- -knappen for å stille inn minutter.
- 5 Trykk på klokkeknappen på nytt.

Nå er klokken innstilt og i drift.

Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen.

Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du prosedyren over.

Merk: Hold døren åpen mens du stiller klokken. Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du greie hvert trinn innen 60 sekunder.

**JET START**

Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

- 1 Trykk Jet Start-knappen.

Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektrinns og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke +/- -knappene for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen er aktivert.

**POWER (MIKROBØLGE)**

Funksjonen mikrobølge lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- 1 Trykk på Power-knappen for å stille inn effekten.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk Jet Start-knappen

Når tilberedningsprosessen har startet:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke +/- -knappene for å øke eller redusere tiden.

STRØM (MIKROBØLGE)

Strøm	Foreslått bruk:
JET (700 W)	Gjenoppvarming av drikkevarer, vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggereetter og avslutning av gryteretter.
350 W	Småkoking av stuinger, smelte smør.
160 W	Tining. Mykgjøring av smør, ost.



GRILL

Dedikert
tilbehør:



Høy
Rist

Denne funksjonen bruker en kraftig quartzgrill for å brune maten, som skaper en grill- eller gratineringsseffekt.

- 1 Trykk på grillknappen.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

I løpet av tilberedningstiden er det mulig å justere koketiden ved å trykke +/- -knappene.

MERK:

- Kontroller at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.



COMBI (MIKROBØLGE + GRILL)

Dedikert
tilbehør:



Høy
Rist

Denne funksjonen kombinerer mikrobølge og grillvarme, som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk på Combi-knappen for å stille inn effekten.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

I løpet av tilberedningstiden kan mikrobølgeeffekten endres når som helst ved å trykke «kombi»-knappen, og det er mulig å justere koketiden ved å trykke +/- -knappene.

KOMBI (MIKROBØLGE + GRILL)	
Strøm	Foreslått bruk:
350 - 500 W	Tilberedning av fjærkre og lasagne
160 - 350 W	Tilberedning av fisk og frosne gratenger
160 W	Tilberedning av kjøtt
0 W	Bruning kun under tilberedning

MERK:

- Kontroller at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.
- Ikke bruk plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.




CRISP

Dedikert
tilbehør:



Crisppanne



Crisp-håndtak

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen gir deg en perfekt gyllenbrun overflate både på toppen og bunnen av maten. Ved å bruke både mikrobølge og grill-tilberedning, vil crisppannen raskt nå riktig temperatur og begynne å brune og crispe maten.

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizza og annen deigbasert mat. Den er også egnet for å steke bacon og egg, pølser, poteter, pommes frites, hamburgere og annet kjøtt osv. uten å bruke olje (eller ved å bruke kun en veldig liten mengde olje).

Før du tilbereder mat som ikke trenger lang tilberedningstid (pizza, kaker...), anbefaler vi å forvarme crisppannen 2-3 minutter på forhånd.

- 1 Trykk på crisp-knappen.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn koketiden.
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

Du kan ikke endre effekttrinnet eller slå grillen av/på når du bruker crisp-funksjonen.

MERK:

- Bruk kun den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.
- Kontroller at crisppannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.
- Ovnens og crisppannen blir meget varme når denne funksjonen brukes.
- Du må ikke sette den varme crisppannen oppå noe som ikke tåler varme.
- Du må ikke ta på taket i ovnen under grillelementet.
- Bruk grytekluter eller det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket når du skal ta ut crisppannen.



CHOCOLATE (SJOKOLADE)


Dedikert
tilbehør:



Silikon
bolle



Crisppanne



Crisp-håndtak

Denne eksklusive Whirlpool-funksjonen har egne mikrobølgealgoritmer som lar deg tilberede 7 velsmakende sjokoladeoppskrifter hurtig og enkelt (se tabell nedenfor). Se den vedlagte brosjyren som inneholder en komplett veiledning i å tilberede sjokoladeoppskrifter tilpasset dette produktet.

- 1 Trykk sjokolade-knappen gjentatte ganger for å angi ønsket oppskrift.
- 2 Trykk +/- -knappen for å angi matvekt. (se tabell nedenfor)
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

	OPPSKRIFT	VEKT
1	Smeltet sjokolade (mørk)	100g - 200g - 500g
2	Smeltet sjokolade (hvit/melk)	100g - 200g - 500g
3	Temperert sjokolade (mørk)	200g - 500g
4	Temperert sjokolade (hvit/melk)	200g - 500g
5	Varm sjokoladedrikk	700g
6	Sjokoladekrem til bakverk	950g
7	Små sjokoladekaker	160g

Mens tilberedningen av sjokoladeoppskriften pågår, kan ovnen stanse (én eller flere ganger, avhengig av oppskriften) og vise en melding som ber deg legge til mat («Add Food») eller snu maten («turn Food»). (Se komplett veiledning i den vedlagte brosjyren):

- Åpne døren.
- Tilsett ingredienser eller rør i maten.
- Lukk døren og fortsett tilberedningen ved å trykke på Jet Start-knappen.

MERK: Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter forespørselen om å røre i / snu maten («turn Food») etter oppskriften, fortsetter ovnen med tilberedningen (selv om det ferdige resultatet da kanskje ikke blir optimalt). Hvis døren ikke åpnes innen 2 minutter etter forespørselen om å legge til mat («Add Food») etter oppskriften, vil ovnen gå i ventemodus.



JET DEFROST

Bruk denne funksjonen til å tine kjøtt, fjærkre, og fisk. Jet Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100g - 1500g.

Plasser alltid maten på den roterende glasstallerkenen.

- 1 Trykk Jet Defrost-knappen.
- 2 Trykk +/- -knappen for å stille inn vekten av maten.
- 3 Trykk Jet Start-knappen.

Midt i tine prosessen stopper ovnen og ber deg om å snu maten.

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og fortsett tilberedningen ved å trykke på Jet Start-knappen.

MERK: Ovnens fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden være litt lenger.

TIPS OG FORSLAG:

- Dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt: Følg fremgangsmåten for «Power (mikrobølge)» og velg 160 W ved tining.
- Hvis maten er varmere enn dyptfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.
- Hvis maten er kaldere enn dyptfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.

TEKNISKE DATA

Inngangsspenning	230 V~50 Hz
Nominell inngangseffekt	1500 W
Utgangseffekt mikrobølger	700 W
Grill	650 W
Utvendige mål (HxBxD)	360 x 392 x 350
Innvendige mål (HxBxD)	149 x 290 x 290



W 1 0 8 1 3 2 7 8