

BRUK AV MASKINEN

Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.



Sorter tøyet etter:

Tykkelse: hvis det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tørkes håndklær og tynt undertøy separat).

Tekstiltype: bomull (sengetøy); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad skaptørt, stryketørt osv.

Må ikke tørkes i tørketrommel: nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. puter.

Forberede tøyet

Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme. Pass på at det ikke ligger lightere i tøyet. Vreng tøyet.

Legge i tøyet

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk døren

Velge program

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren (se programoversikten).

Velge tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. En raskt blinkende lampe viser om du har valgt feil funksjon (som ikke kan kombineres). Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil avbryte tilleggsfunksjonen

Starte tørketrommelen

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på «**Start (Pause)**»-knappen. Tilhørende indikatorlampe tennes.

Endring av valgt program: hvis det valgte programmet endres under tørking, stopper tørketrommelen. Indikatorlampen for «**Start (Pause)**» blinker. Trykk på «**Start (Pause)**»-knappen igjen for å bruke det nye programmet.

Avbryte et program: for å avbryte en tørkesyklus, trykker du på «**Start (Pause)**»-knappen og åpner døren. Vent minst 5 minutter for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles før du tar ut tøyet. Av sikkerhetshensyn stoppes programmet automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte igjen etter å ha åpnet døren, lukker du døren og trykker på «**Start (Pause)**»-knappen igjen.

Advarsel: ikke stans tørketrommelen før tørkesyklusen er over, med mindre alt tøyet fjernes raskt og spres utover slik at varmen slipper ut.

Programslutt - ta ut tøyet

Siste fasen i tørkesyklusen skjer uten varme (avkjølingssyklus), for å sikre at plaggenes temperatur senkes og de unngår å bli krøllt.

Antikrøll: hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en automatisk antikrøll-syklus som varer maksimalt 15 minutter (ved å velge tilleggsfunksjonen «Antikrøll» kan denne tiden utvides til inntil 12 timer). Trommelen roterer og forhindrer at tøyet krøller seg.

Slutt: ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet (aktivert)

Slå av tørketrommelen


























Sett programvalgbryteren på «Av» («O»).

Rengjøring av dørfilteret etter hver syklus: åpne døren, trekk dørfilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Fjern løet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk dørfilteret og skyv det godt på plass.

Tomme vannbeholderen: trekk beholderen ut etter håndtaket og tøm den. Sett den tomme tanken tilbake ved å skyve den helt tilbake på plass

Merk: bruk kun tilsetningsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel. Skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøy som følge av utilstrekkelige eller feilaktige vaskeanvisninger på plagget eller gjenstanden.

Oversikt over programmer			Tilleggsfunksjoner								Vedende tørketider	
Programmer / tørkenivåer		Tekstiltipe	Tøykvalitet	Sånsom	Antiroll	Tørk plus	Lydsignal	Tastetids	Pause	Utsatt start	Meget vått tøy	Vått tøy
												
Bomull 	 Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag, slik som: frottéhåndklær, frottébadekåper.	Bomull eller lin varm vask/ farget tøy  Maks. 7 kg	X	X	X	X	X	X	X	190	140
	 Skaptørt plus	Frottéhåndklær, kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy.		X	X	X	X	X	X	X	165	125
	 Skaptørt *	Liknende tøy som ikke trenger stryking slik som: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullssokker.		X	X	X	X	X	X	X	155	110
	 Stryketørt *	Tøy som må strykes slik som: sengetøy og duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, poloskjorter, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	135	90
Syntetisk 	 Ekstra tørt	Tøy med tykke soner slik som: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, pledd.	Syntetisk, blandingskvaliteter eller lettstelt bomull (uten behov for stryking)  Maks. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	80	70
	 Skaptørt *	Tøy som ikke trenger stryking slik som: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær.		X	X	X	X	X	X	X	65	60
	 Stryketørt	Tøy som må strykes slik som: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	X	X	X	55	50
Spesialprogrammer 	 Ull finish	Hatter, gensere, skjerf, hansker.	Tekstiler av ull  Maks. 1 kg	—	X	—	X	X	X	X	6	6
	 Dun	Soveposer, bukser, vester.	Tøy som inneholder dun  Maks. 3 kg	—	X	—	X	X	X	X	120	120
Lufting	Tøyet luftes, oppfriskes og løsnes opp i 30 minuttet uten varme.	Alle tekstiler.		—	—	—	X	X	X	—	—	—
Tørketider	Fullstendig tørking (passer til alle tekstiltyper).			X	X	X	X	X	X	X	30' 40'	60' 90'

* Testprogrammer i samsvar med EN 61121, testet med maksimal oppgitt tøymengde.

HVA MÅ GJØRES HVIS...

...du først vil kontrollere tørketrommelen selv: (dersom maskinen ikke fungerer som den skal, må du gå gjennom følgende punkter før du ringer etter service - se også det aktuelle kapittelet i bruksanvisningen).

<p>Tørkingen tar for lang tid/ Tøyet er ikke tørt nok</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har du valgt riktig tørkeprogram? • Var tøyet du la inn i trommelen for vått (sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1 000 opm)? • Er dørfilteret skittent (filterets indikatorlampe lyser)? • Er bunnfilteret skittent (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene for «Slutt» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis du ikke er fornøyd med tørkeresultatet, velger du et program med høyere tørrhetsgrad. Du kan bruke funksjonen for tørrhetsjustering (noen versjoner) for å bedre tørkeresultatet.
<p>Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på «Start (Pause)»-knappen)</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er støpslet satt skikkelig inn i stikkontakten? • Har det oppstått et strømbrudd? • Er sikringen gått? • Er døren skikkelig lukket? • Har du valgt et tørkeprogram? • Har du trykket på «Start (Pause)»-knappen? • Har du valgt tilleggsfunksjonen for utsatt start? • Er det for mye tøy i tørketrommelen? → Ta ut en del av tøyet.
<p>Indikatorlampen for løfilteret, vannbeholderen eller bunnfilteret lyser</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er dørfilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har du satt vannbeholderen riktig inn? • Er bunnfilteret rent og riktig satt inn?
<p>Vanndråper under tørkeren</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har du satt bunnfilteret riktig inn? • Har all loen på bunnfilterpakningen og dørpakningen blitt tørket av? • Har du satt vannbeholderen riktig inn? • Hvis det brukes direkte tømmeilkobling, er den tett? • Står maskinen i vater?

...du vil stelle og rengjøre tørketrommelen:

<p>Rengjør filteret etter hver syklus</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. • Lukk filteret. • Skyv filteret helt tilbake på plass.
<p>Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk i håndtaket for å ta ut vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett den tomme vannbeholderen på plass igjen ved å skyve den helt inn.
<p>Rengjør bunnfilteret etter hver femte syklus</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør bunnfilteret under rennende vann. • Fjern all loen fra pakningene. • Rengjør bunnfilterhuset (for ytterligere informasjon se kapittelet «Rengjøring av bunnfilteret» i bruksanvisningen). • Se bruksanvisningen for ytterligere informasjon om hvordan bunnfilteret skal rengjøres.

FEILKODER

Ved en feilfunksjon på tørketrommelen vises én av følgende feilkoder på displayet:

FEILKODE	Du kan kontrollere selv før du kontakter serviceavdelingen.
F01 – F04	Tilkall serviceavdelingen.
F05	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5 °C og 35 °C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F06	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5 °C og 35 °C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F07	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5 °C og 35 °C. Ta cirka halvparten av tøyet ut av tørketrommelen. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F10 – F24	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Vent 30 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
Indikatorlampen for start blinker 2 ganger pr. sekund når du trykker på den	Påse at døren er skikkelig lukket og bunnfilteret riktig plassert. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
Indikatorlampen for bunnfilteret blinker, indikatorlampen for start blinker 2 ganger pr. sekund når du trykker på den	Påse at bunnfilteret er riktig plassert. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.



Indikatorlamper



Programvelger

Tørkeprogrammet velges ved å dreie på denne bryteren. Indikatorlampen for

«Start (Pause)» blinker.

«Start (Pause)»-knapp



Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Indikatorlampen tennes.



Dørfilter

Indikatorlampen tennes når dørfilteret må rengjøres.

Rengjør dørfilteret etter hver

tørkesyklus.

Bunnfilter



Indikatorlampen tennes når bunnfilteret må rengjøres.

Denne indikatorlampen blinker når bunnfilteret ikke er riktig plassert.

Påse at bunnfilteret settes riktig inn og at håndtaket er ordentlig plassert.

Vannbeholder



Indikatorlampen lyser når vannbeholderen må tømmes.

Tørkesyklusen avbrytes automatisk.

Tøm beholderen og start

tørkeprogrammet igjen.

Tøm vannbeholderen etter hver

tørkesyklus.



Display for «Resttid»

Avhengig av programmet som er valgt, vil forhåndsinnstilt tørketid vises. Når syklusen er startet vil tiden som vises korrigeres avhengig av tøymengde, tekstiltipe og fuktighetsgrad.

Den spesifiserte tørketiden er en beregnet verdi som vil oppdateres under tørkesyklusen.

De blinkende strekene viser at beregning pågår. Resttiden vil oppdateres.



Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig. Ta tøyet ut av tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse / 6th Sense


Indikatorlampen tennes når det velges et fuktighetskontrollert program, for å vise at beskyttelsesfunksjonen er aktivert.

Tastelås

Med henblikk på barnesikring, kan denne tilleggsfunksjonen brukes til å låse alle funksjonene på bruker-interfasen.

Du må trykke på knappen i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere denne tilleggsfunksjonen. Den eneste gjenværende funksjonen er «Av»-stillingen på programvalgbryteren.


Tastelås-funksjonen er fremdeles aktivert selv om valgbryteren står på «Av» eller døren blir åpnet. Funksjonen må deaktiveres.






Skånsom

Når du velger denne tilleggsfunksjonen, reduseres tørketemperaturen ved slutten av tørkesyklusen og forhindrer dermed varmemstress på delikat tøy. På grunn av den lave temperaturen, vil ikke tøyet være så tørt som etter en tørkesyklus uten denne tilleggsfunksjonen.



Antikrøll

Denne tilleggsfunksjonen kan velges for å redusere krølling, når tøyet ikke tas ut med en gang syklusen er ferdig.



Trommelen roterer av og til i maks. 12 timer. Den kan avbrytes når som helst ved å slå tørketrommelen av. Denne tilleggsfunksjonen deaktiverer Lydsignal-funksjonen, hvis den er aktivert.




Tørr pluss

Når du velger denne tilleggsfunksjonen kan du øke tørkegraden på tøyet.



Lydsignal

Når du trykker på denne tilleggsfunksjonen, viser et lydsignal at tørkesyklusen er slutt. Denne tilleggsfunksjonen deaktiverer «Antikrøll»-funksjonen, hvis den er aktivert.



Utsatt start

Utsetter start av tørkesyklusen med 1 til 12 timer. Hver gang man trykker på knappen, økes utsettelsen med 1 time. Trykk på «Start (Pause)»-knappen for å bekrefte det endelige valget og for å starte tørketrommelen. «:» i vinduet blinker og tiden nedtelles med 1-times intervaller. I løpet av nedtellingen vil trommelen gå rundt med jevne mellomrom for å omfordele tøyet. For å slette eller endre en tidligere innstilt startforsinkelse, dreies programvelgeren til «Av» eller døren åpnes.

