

## A KÉSZÜLÉKET BEMUTATÓ ÁBRA (1. ábra)

1. A fedél fogantyúja.
2. Zár (ha van).
3. Tömítés.
4. A vízleeresztő cső záródugója (típusfüggő).
5. Vezérlőpanel.
6. Kosár (a modelltől függően).
7. Kondenzátor (hátlal elhelyezve).

## ÜZEMBE HELYEZÉS

• Lásd „A készülék használata előtti teendők” című fejezetet.

• **Csomagolja ki a készüléket.**

• **Távolítsa el a fedél és a készülék közötti négy védőelemet (3. ábra).**

• **Vigyázat! A négy védőelem közül kettőt a kondenzátor műanyagtartóinak helyére kell beszerelni, amely a készülék hátoldalán található (3. ábra).**

Ez azért fontos, hogy a készülék megfelelő távolságra legyen a faltól.

• Győződjön meg arról, hogy a leolvasztási vizet elvezető cső záródugója (ha van ilyen) a helyén van-e (4).

• A készülék optimális működése és az esetleges sérülések elkerülése érdekében hagyjon legalább 7 cm helyet a hátsó falnál és 7 cm helyet a készülék oldalainál.

• Szerelje be a tartozékokat (ha vannak).

• Használat előtt tisztítsa ki a készülék belsejét.

**A KEZELŐLAPOT BEMUTATÓ ÁBRA (2. ábra).** **Piros LED-fény:** a jelzőfény villogása riasztást jelez. Lásd a HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓT"

**b. Zöld LED-fények:** azt mutatják, hogy a készülék üzemel, és a hőmérséklet be van állítva az alábbiak szerint:

**b1** kevésbé hideg hőmérséklet (a jobb fény világít), használja ezt a beállítást részleges terhekkal, hogy optimalizálja az energiafogyasztást.

**b2** közepes hőmérséklet (a középső fény világít)

**b3** nagyon hideg hőmérséklet (a bal fény világít)

**Az összes zöld LED-fény világít:** GYORSFAGYASZTÁS funkció aktív; Lásd a „friss élelmiszerek lefagyasztása” című fejezetet.

**C. Hőmérséklet-beállító gomb:** A beállított hőmérséklet módosítására, illetve a gyorsfagyasztási műveletek aktiválására vagy inaktíválására használható.

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg többször egymás után a beállítógombot (3): a beállított hőmérséklet a gomb minden egyes megnyomására megváltozik.

A gyorsfagyasztási funkció aktiválásához vagy inaktíválásához tartsa megnyomva a gombot kb. 3

másodpercig: az összes zöld LED-fény egyszerre háromszor villog, majd folyamatosan világítani kezd.

## Megjegyzés:

A beállításokat elmenti a készülék a memóriába, még áramszünet esetén is. A beállított hőmérsékleti érték eléréséhez szükséges idő a klímafeltételektől és a beállított hőmérséklettelől függően változhat.

## A készülék bekapcsolása

• Csatlakoztassa a készüléket.

• A zöld LED-fény világítani kezd (közepes hőmérséklet).

• A piros LED-fény villogni kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék belsejében lévő hőmérséklet még nem elég alacsony az élelmiszerek eltárolásához. A piros LED a készülék bekapcsolását követő első hat órában általában kikapcsol.

• Csak akkor pakolja be az élelmiszereket a készülékbe, amikor a piros LED-fény már nem világít.

**Megjegyzés:** A tömítés miatt a készülék ajtaja közvetlenül a bezárás után nem nyitható ki mindjárt. Várjon néhány percet, mielőtt ismét kinyitná a készülék fedelét.

## ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

### Friss élelmiszerek előkészítése lefagyasztáshoz

• Fagyasztás előtt csomagolja be és zárja le a friss élelmiszereket a következők segítségével: alufóliába, átlátszó műanyag fóliába, levegő- és vízzáró műanyag csomagolóanyagba, fedővel ellátott polietilén tárolóedényekbe, amennyiben ezek friss élelmiszerek lefagyasztására alkalmasak.

• Az élelmiszernek frissnek, érettnek és kiváló minőségűnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a fagyasztott élelmiszer is kiváló minőségű legyen.

• A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség szerint közvetlenül leszedés után fagyassza le, hogy a teljes eredeti tápértéküket, állagukat, színüket és ízüket megőrizze.

• Mindig hagyja a forró ételeket kihűlni, mielőtt betenné őket a készülékbe.

### Friss élelmiszerek lefagyasztása

• A lefagyasztani kívánt élelmiszereket úgy helyezze el, hogy hozzáérjenek a készülék falához (**4. ábra**)

**A)** - lefagyasztandó élelmiszerek

**B)** - már lefagyasztott élelmiszerek.

• A lefagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy lehetőleg ne érintkezzenek a már lefagyasztott élelmiszerekkel.

• A fagyasztás akkor a leghatékonyabb és a leggyorsabb, ha az élelmiszert kisebb adagokban helyezi a készülékbe;

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ez az eljárás a lefagyasztott élelmiszerek felhasználásakor is kényelmes.

**1.** Aktiválja a gyorsfagyasztási funkciót legalább 24 órával azelőtt, hogy friss élelmiszereket pakolna a készülékbe.

Ehhez tartsa megnyomva a **c** gombot kb. 3 másodpercig. Az összes zöld LED-fény **(b)** világít.

**2.** Helyezze be a lefagyasztandó élelmiszereket a készülékbe, majd 24 órán át tartsa zárva a készülék ajtaját. Az élelmiszer 24 óra alatt átfagy. A gyorsfagyasztási funkció inaktiválásához tartsa megnyomva a **c** gombot kb. 3 másodpercig.

Ha a gyorsfagyasztási funkciót nem manuálisan kapcsolja ki, a funkció 50 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

## AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

**Tekintse meg a készüléken lévő táblázatot.**

### A lefagyasztott élelmiszerek osztályozása

Helyezze be a készülékbe és osztályozza a lefagyasztott élelmiszereket; a tárolási dátumot fel kell tüntetni a csomagokon, hogy a lejáratí időn belül tudja használni, ami hónapokban van listázva **5. ábra** minden ételtípushoz.

### Tanács a fagyasztott élelmiszerek tárolásához

Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:

- Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerek csomagolása nem sérült (elképzeltető, hogy a sérült csomagolású élelmiszerek minősége már nem megfelelő). Ha a csomagolás felpuffadt vagy nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.

- Vásárláskor a fagyasztott élelmiszereket vegye meg utoljára, és szállítsa őket hűtőtáskában.

- Amikor hazaér, azonnal tegye be a fagyasztott élelmiszereket a készülékbe.

- Lehetőség szerint kerülje el a hőmérsékleti változásokat. Mindig vegye figyelembe a csomagoláson jelzett szavatossági időt.

- Mindig tartsa be a csomagoláson feltüntetett tárolási utasításokat.

### Megjegyzés:

**A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal fagyassza el.**

**Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte meg őket kiolvasztás után. Főzés után a kiolvasztott élelmiszert vissza lehet fagyasztani. Hosszabb áramkimaradás esetén:**

- **Ne nyissa ki a készülék fedelét, kivéve azt az esetet, ha jégakkukat tesz a lefagyasztott élelmiszerek fölé a készülék belsejének jobb és bal oldalán. Ezzel a**

**módszerrel lelassíthatja a hőmérséklet emelkedésének folyamatát.**

## A KÉSZÜLÉK LEOLVASZTÁSA

A készüléket akkor érdemes leolvasztani, ha a falakon képződött jég réteg vastagsága már 5-6 mm.

- Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.

- Távolítsa el a készülékből az élelmiszereket, csomagolja őket szorosan egymáshoz újságpapírba, és tárolja őket hideg helyen vagy hűtőtáskában.

- Hagyja nyitva a készülék fedelét.

- Húzza ki az elvezetőcső belső záródugóját (típusfüggő) **(6. ábra)**.

- Húzza ki az elvezetőcső külső záródugóját (típusfüggő), és helyezze el a **6. ábra** szerint.

- Helyezzen egy tálat az elvezetőcsatorna alá a maradék víz összegyűjtésére. Ha a készülék rendelkezik elválasztóval, használja az elválasztót **(6. ábra)**.

- A leolvasztási folyamatot felgyorsíthatja, ha egy spatulával leválasztja a jéget a készülék faláról.

- Távolítsa el a készülék alján összegyűlt jéget.

- A készülék belső maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne használjon hegyes vagy éles fémeszközöket a jég eltávolítására.

- Ne használjon dörműanyagokat, és a készülék belsejét ne melegítse mesterséges módon.

- Gondosan törölje szárazra a készülék belsejét.

- A lefagyasztást követően tegye vissza a helyére a záródugót.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Távolítsa el a készülék felső peremén képződött jéget (lásd a Hibakeresési útmutatót).

- Leolvasztás után tisztítsa meg a készülék belsejét egy langyos vízbe és/vagy enyhe tisztítószeres oldatba mártott szivaccsal.

- Tisztítsa meg az oldalsó motorhűtő rácsot (típusfüggő).

- Távolítsa el a port a készülék hátoldalán lévő kondenzátorról.

**Karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.**

**Ne használjon dörműanyagokat vagy folteltávolítókat (pl. acetont, triklóretilént) a készülék tisztításához.**

**A készülék optimális működése érdekében évente legalább egyszer végezze el a szükséges tisztítási és karbantartási műveleteket.**

### A LED-IZZÓ CSERÉJE (ha van ilyen a készüléken)

- Válassza le a készüléket a hálózati áramforrásról.

- Távolítsa el a burkolatot a **7. ábrán** jelzett lépéssor szerint.

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Csavarja ki az izzót, és cserélje le egy ugyanolyan feszültségértékű és teljesítményű új izzóra.
- Helyezze vissza a burkolatot, és csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos hálózathoz.

## HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

### 1. A piros LED villog.

- Áramkimaradás van?
- Leolvasztás van folyamatban?
- A készülék ajtaja megfelelően van bezárva?
- A készülék hóforrás közelében található?
- A szellőzőrács és a kondenzátor tiszta?

### 2. Az összes LED egyszerre villog.

- Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

### 3. A készülék túlságosan zajos.

- A készülék teljesen vízszintesen áll?
- A készülék nem érintkezik olyan bútordarabokkal vagy tárgyakkal, amelyek rázkódást okozhatnak?
- Nem maradt rajta a csomagolás a készülék alján?

**Megjegyzés:** A hűtőrendszer felől érkező kotyogó hang a kompresszor leállása után normális jelenségnek számít.

### 4. Minden LED kialudt, és a termék nem működik.

- Áramkimaradás van?
- A hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva a konnektorba?
- A hálózati kábel nem sérült?

### 5. Minden LED kialudt, és a termék működik.

- Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

### 6. A kompresszor folyamatosan működik.

- Nem tett-e meleg ételt a készülék belsejébe?
- A készülék ajtaja nem maradt túl sokáig nyitva?
- Nincs a készülék nagyon meleg helyiségben vagy hóforrás közelében?

- A gyorsfagyasztási funkció nem lett aktiválva? (az összes zöld LED-fény világít)

### 7. Túl sok jég alakul ki a felső peremen.

- A leolvasztási vizet elvezető cső záródugói a helyükön vannak?

- A készülék ajtaja megfelelően van bezárva?
- A készülék ajtajának tömítése nem sérült meg vagy nem deformálódott el? (Lásd az „Üzembe helyezés” című fejezetet)
- A négy távtartó el lett távolítva? (Lásd az „Üzembe helyezés” című fejezetet)

### 8. Pára képződik a készülék külső falain.

• A páráképződés normális jelenségnek számít bizonyos klímaviszonyok között (85% feletti páratartalom esetén), vagy ha a készülék nedves vagy rosszul szellőző helyiségben található. A páráképződés a készülék teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja.

### 9. A hűtőtér falain kialakuló jég réteg nem egyenletes vastagságú.

- Ez normális jelenségnek számít.

## VEVŐSZOLGÁLAT

### Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:

1. Először próbálja egyedül megoldani a problémát.
2. Kapcsolja be újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy a probléma továbbra is fennáll-e. Ha igen, húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót, és várjon kb. egy órát, mielőtt ismét bekapcsolja a készüléket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.

### Adja meg az alábbiakat:

- a hiba jellegét;
- a készülék típusát;
- a szervizszámot (a szám a készülék hátoldalán lévő adattáblán található a SERVICE felirat után);
- az Ön teljes címét;
- az Ön telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

**SERVICE** 0000 000 00000



