

Stopp

Stoppa eller återställ någon av ugnens funktioner.

Knappen / ratten
Confirmation (Bekräfta)

Digital display

Jet start (Snabbstart)

För att starta Mikrovågsfunktionen med maximal effekt i 30 sekunder, tryck på knappen Jet start (Snabbstart).

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jet start (Snabbstart) för att starta den valda funktionen.

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

HUVUDFUNKTIONER

Toucha namnet på funktionen för att välja den. Använd ratten och Confirmation (Bekräfta) knappen för att ställa in tillagningsparametrarna.

Funktion	Ikon	Föreslagna tillbehör/matkategorier
Microwave (Mikrovågor)		Mikrovågsugns- och ugnssäker form
Grill		Hög ställning
Forced Air (Varmluft)		Låg ställning
Dual Crisp (Dubbel crisp)		Crisppanna Crisphandtag
Jet Reheat (Snabbuppvärmning)		Mikrovågsugns- och ugnssäker form
Jet Defrost (Snabbupptining)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Kombi) Kombinerade funktioner:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Kombi (mikrovågor + grill))		Hög ställning
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (mikrovågor + varmluft))		Låg ställning
Dual Steam (Dubbel ånga)		Dual Steamer (Dubbel ångkokare)

SPECIALFUNKTIONER

Toucha namnet eller ikonen på kontrollpanelen för att välja funktionen. Mer information om specialfunktionerna finns i bruksanvisningen.

Funktion	Ikon	Anmärkingar
Chef Menu (Kockmeny)		För att se listan med de 40 automatiska recepten som finns på denna produkt, gå till sista sidan i denna snabbreferensguiden. En komplett beskrivning av varje recept är inkluderad i bruksanvisningen.
Auto clean (Automatisk rengöring)		Detta automatiska rengöringsprogram underlättar rengöringen av mikrovågsugnsens insida och tar bort obehagliga lukter. Användningssätt och tips finns i bruksanvisningen.
Special Menu (Specialmeny)		Denna specifika meny ger dig möjlighet att jäsa deg, varmhålla mat, mjuka upp och smälta smör, choklad, ost m.m.
Stop Turntable (Stoppvrid)		Denna funktion gör det möjligt att använda stora och fyrkantiga kartotter som inte kan snurra fritt i produkten. Endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner.

Upptäck alla Whirlpool originaltillbehör!

Besök din lokala Whirlpool webbsida.



800002667

1/4

MICROWAVE (MIKROVÅGOR)

- Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.
- Tryck på knappen Microwave (Mikrovågor) och använd knappen/ratten Confirmation (Bekräfta) för att välja effektnivå i enlighet med tabellen.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
JET	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te eller annan mat med högt vatteninnehåll. Om maten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	Tillagning av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	Tillagning av rätter som det inte går att röra i.
500 W	Mer försiktig tillagning t.ex. sås med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk.

JET REHEAT (SNABBUPPVARMNING)

- Denna funktion möjliggör automatisk uppvärmning av maträtterna. Mikrovågsugnen kommer automatiskt att beräkna den mikrovågseffekt och tid som behövs för att få bästa möjliga resultat på kortast tid. Använd denna funktion för uppvärmning av tillagad mat som är antingen fryst, kyld eller rumstempererad.

GRILL

- Denna funktion använder ett kraftigt metallrör för att grilla maten och ge den en perfekt bryningsfärg. Tryck på knappen Grill, vrid ratten för att välja effektnivå efter nedanstående tabell, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta och vrid på ratten för att ställa in tillagningstiden. Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

	EFFEKTIVÅ
1	Låg
2	Medium
3	Hög

FORCED AIR (VARMLUFT)

- Med denna funktion kan du få ugnsbakade rätter. Använd denna funktion för mat såsom grönsaker, fisk, ris och pasta.
- Varmluftsfunktionen är designad för tillagning av livsmedel med förvärmningsfas. Använder både fläkten och grillen för att snabbt förvärma ugnen innan du börjar tillagningen för att få bästa möjliga tillagningsresultat.
- Tryck på knappen Forced Air (Varmluft), och öppna förvärmningsfasen, ställ in temperaturen genom att vrida på ratten tills du når önskad temperatur. En ljudsignal låter och vill att du lägger till mat. När maten lagts till, vrid ratten för att ställa in tiden, bekräfta och starta tillagningsprogrammet.

DUAL CRISP (DUBBEL CRISP)

- Denna exklusiva Whirlpool-funktion ger perfekt gyllenbrunt resultat både på ovan- och undersidan av maten. Användning av både mikrovågor och grilltillagning gör att crisppannan snabbt når rätt temperatur och börjar bryna och göra maten krispig.

Manuell dubbel crisp-funktion:

- Tryck på knappen Dual Crisp (Dubbel crisp), vrid ratten för att ställa in tillagningstiden, tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

Dubbel crisp brödupptiningsfunktion:

- Tryck på knappen Dual Crisp (Dubbel crisp) och vrid ratten för att välja brödupptiningsfunktion P2 dubbel crisp, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta. Vrid ratten för att justera vikten och tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.

Dubbel crisp friteringsfunktion:

- Tryck på knappen Dual Crisp (Dubbel crisp) och vrid ratten för att välja friteringsrecept P3-P9 dubbel crisp, tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta. Vrid ratten för att justera vikten, och tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att starta tillagningsprogrammet.
- Följande tillbehör måste användas med crispfunktionen:

Tillbehör:



-Crisppanna

-Crisphandtag

(Finns när man tillagar med dubbel crisp friteringsrecept)

-Hög ställning

Receptguide för dubbel crisp:

	METOD	MATKATEGORI
P1	Dubbel crisp	Manuell dubbel crisp
P2	Dubbel crisp	Dubbel crisp brödupptining
P3	Friterad dubbel crisp	Pommes frites
P4	Friterad dubbel crisp	Kycklingnuggets
P5	Friterad dubbel crisp	Panerad fisk
P6	Friterad dubbel crisp	Kycklingvingar
P7	Friterad dubbel crisp	Potatisklyftor
P8	Friterad dubbel crisp	Falafel
P9	Friterad dubbel crisp	Kryddig panerad torsk

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

- Snabbupptiningsfunktionen möjliggör snabb upptining av fryst mat. Tryck på knappen Defrost (Upptining), använd sedan knappen/ratten Confirmation (Bekräfta) för att välja utöver vad som visas i tabellen.

	MATKATEGORI
P1	Kött
P2	Kyckling
P3	Fisk
P4	Grönsaker
P5	Bröd

- För att få bästa möjliga resultat kommer produkten att be dig:
 - justera viktvärdet för maten
 - vända och röra i maten när så behövs

2/4

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI (MIKROVÅGOR + GRILL))

•Denna funktion kombinerar mikrovågor och Grill-uppvärmning, vilket gör att du kan tillaga gratänger på kortare tid. Tryck på knappen Combi (Kombi), displayen visar siffran "1", som motsvarar kombifunktionen (mikrovågor + grill). Tryck på knappen Confirmation (Bekräfta), välj sedan effektnivå enligt tabellen nedan.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	Grönsaker
500 W	Lasagne
350 W	Fågel och fisk
160 W	Kött
90 W	Gratinerad frukt

STOP TURNTABLE (STOPPA ROTERANDE TALLRIKEN)

•Använd denna funktion när du behöver använda mycket stora kärl som inte kan rotera fritt i ugnen.
•"Stoppratten" fungerar endast med följande tillagningsfunktioner:
- Forced Air (Varmluft)
- Combi (Microwave + Forced Air) (Kombi (mikrovågor + varmluft))
•Denna funktion ger dig möjlighet att öppna klockinställningsläget, genom att trycka på och hålla denna knapp intryckt i 3 sekunder.

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI (MIKROVÅGOR + VARMLUFT))

•Denna funktion kombinerar mikrovågs- och varmluftstillagning, och ger dig möjlighet att tillaga ugnsbakade rätter på kortare tid. Tryck på knappen Combi (Kombi) och använd ratten och knappen Confirmation (Bekräfta) för att välja siffran "2" för kombifunktionen (mikrovågor + varmluft). Välj lämplig temperatur och tryck på knappen Confirmation (Bekräfta) för att bekräfta, och välj sedan effektnivå enligt tabellen.

EFFEKTIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
350 W	Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	Tillagning av kött och fruktkakor
90 W	Kakor och bakverk

AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

•Detta automatiska rengöringsprogram underlättar rengöringen av mikrovågsugnsens insida och tar bort obehagliga lukter.
•Användningssätt och tips finns i bruksanvisningen.

CHEF MENU (KOCKMENY)

•Kockmenyn är en enkel och intuitiv guide som erbjuder automatiska recept som garanterar perfekt resultat var gång.
•Använd denna meny för att förbereda maträtter som listas på sista sidan i denna snabbguide. Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny), välj ett recept och följ instruktionerna på displayen: Meny kommer automatiskt att justera tillagningsparametrarna för att få det bästa resultatet. En komplett beskrivning av alla menyens recept finns inkluderade i bruksanvisningen.

SPECIAL MENU (SPECIALMENY)

•Specialmenyn är en praktisk knapp som har flera funktioner till hjälp i tillagningsproceduren. Den ger dig möjlighet att jäsa deg, varmhålla maten, mjuka upp och smälta smör, choklad, ost m.m.

	METOD	MATKATEGORI
P1	Degjäsning	Degjäsning
P2	Varmhållning	Varmhållning
P3	Mjuggöra	Smör
P4	Mjuggöra	Glass
P5	Mjuggöra	Bredbar ost
P6	Mjuggöra	Fryst juice
P7	Smälta	Smör
P8	Smälta	Chokladdroppar
P9	Smälta	Ost
P10	Smälta	Marshmallows

JET START (SNABBSTART)

•Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.
•Tryck på knappen Jet Start (Snabbstart) för att automatiskt starta Mikrovågsfunktionen på maximal effekt i 30 sekunder. Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder. Du kan även öka eller minska tiden genom att vrida på ratten när funktionen har startat.

DUAL STEAM (DUBBEL ÅNGA)

•Denna funktion möjliggör att få hälsosam och naturlig smak på maträtter genom tillagning med ånga.
•Använd denna funktion för att ångtillaga mat såsom grönsaker och fisk.
•Denna funktion arbetar i 2 steg.
•I det första steget värms vattnet till koktemperatur. Tillagningstiden räknas ut av en sensor.
•Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.
•Tillagningstemperaturen ska ställas in manuellt, mikrovågsugnsens sensor justerar mikrovågseffekten automatiskt.
•Recept där dubbel ångkokare rekommenderas är inkluderade i bruksanvisningen.

		1-GRÖNSAKER
P1		Potatisar
P2		Tomater
P3		Morötter
P4		Broccoli
P5		Potatisar
P6		Frysta grönsaker

		2-KYCKLING
P1		Kycklingfilé
P2		Kycklinglår
P3		Kycklingfilé

		3-KÖTT
P1		Biff
P2		Lamm
P3		Entrecote
P4		Bacon


		4-FISK/SKALDJUR
P1		Fiskfiléer
P2		Fryst panerad filé
P3		Räkor
P4		Panerade räkor
P5		Fiskkotletter
P6		Kammusslor

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Hemmagjord pizza
P2		Quiche Lorraine
P3		Pan pizza
P4		Tunn pizza
P5		Färsk pizza

		6-PASTA/LASAGNE
P1		Färsk lasagne
P2		Frusen lasagne
P3		Pasta

		7-RIS/SPANNMÅL
P1		Ris
P2		Spelt
P3		Quinoa

		8-DESSERT/BAKVERK
P1		Hemgjord fruktpaj
P2		Scones
P3		Krispig kaka
P4		Nötter
P5		Frukt
P6		Sockerkaka
P7		Muffins
P8		Småkakor
P9		Maränger
P10		Yoghurt



En komplett beskrivning av alla kockmenyns recept finns inkluderade i användarinstruktionerna.



TILLBEHÖR



Mikrovågs- och ugsäkra karotter



Crisphandtag & crisppanna



Ångkokare (ångare i ett lager)



Ångkokare (underdel och lock)



Låg ställning



Hög ställning