

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

SCHEMA VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

1. Handgreep.
2. Veiligheidssluiting (indien aanwezig).
3. Afdichting.
4. Dop afvoerkanal voor dooiwater (indien aanwezig).
5. Bedieningspaneel.
6. Mandje (indien aanwezig).
7. Condensator (aan de achterkant).

INSTALLATIE

- Raadpleeg het hoofdstuk "Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt".
- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Verwijder de vier beschermdelen tussen de deur en het apparaat (Afb. 3).
- Waarschuwing: twee van de vier beschermdelen moeten in de houder van de kunststof condensorsteunen worden aangebracht, aan de achterzijde van het product (Afb. 3).

Dit is nodig om de correcte afstand tot de wand aan te houden.

- Controleer of de dop voor de afvoer van het dooiwater (indien aanwezig) op de juiste manier geplaatst is (4).
- Om de maximale prestaties te verkrijgen en schade te voorkomen bij het openen van de deur van het apparaat, dient een afstand van tenminste 7 cm van de achterwand en 7 cm van de zijkanten te worden vrijgelaten.
- Breng de bijgeleverde accessoires aan (indien aanwezig).
- Maak de binnenkant van het apparaat schoon alvorens het te gebruiken.

SCHEMA VAN HET BEDIENINGSPANEEL (Afb. 2)

a. Rode led: als deze knippert, dan wordt hiermee een alarm aangeduid; zie "OPSPOREN VAN STORINGEN"

b. Groene controlelampjes: deze duiden aan dat het apparaat in werking is en dat de temperatuur als volgt ingesteld is:

b1 minder lage temperatuur (rechterlampje aan), gebruik deze instelling bij gedeeltelijke ladingen voor het beste energieverbruik.

b2 gemiddelde temperatuur (middelste lampje aan)

b3 heel lage temperatuur (linkerlampje aan)

ALLE groene controlelampjes AAN: Functie SNELVRIEZEN is actief; zie het gedeelte "Invriezen van verse levensmiddelen".

C. Toets temperatuurinstelling: voor het aanpassen van de temperatuurinstelling en om de fast freeze-functie te activeren/deactiveren.

Druk herhaaldelijk op de insteltoets (3) om de gewenste temperatuur te selecteren: elke keer dat er op de toets wordt gedrukt, wordt de ingestelde temperatuur aangepast.

Houd de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de fast freeze-functie te activeren/deactiveren: alle groene leds knipperen 3 keer tegelijkertijd en blijven vervolgens branden.

Opmerking:

De instellingen worden in het geheugen opgeslagen, zelfs bij een stroomuitval. De benodigde tijd voor het bereiken van de instelde temperatuur in de diepvriezer kan variëren afhankelijk van de klimaatomstandigheden en de instelde temperatuur zelf.

Inschakelen van het apparaat

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
 - Het groene controlelampje brandt (middelste temperatuur).
 - De rode led knippert om aan te duiden dat de temperatuur in het apparaat nog niet laag genoeg is voor de opslag van etenswaren. De rode led deactiveert zich normaal gesproken binnen zes uur na de inschakeling.
 - Plaats de levensmiddelen alleen in het apparaat als het rode controlelampje niet langer brandt.
- Opmerking: de afdichting sluit de vriezer hermetisch af, dus u kunt de deur van het apparaat niet onmiddellijk na sluiting weer openen. Wacht enkele minuten voordat u de deur van het apparaat opnieuw opent.

INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN

Klaarmaken van verse levensmiddelen om in te vriezen

- Alvorens verse levensmiddelen in te vriezen dient u het te wikkelen en verzegelen in: aluminiumfolie, plastic folie, lucht- en waterdichte plastic zakken, polytheen containers met deksel die geschikt zijn voor het invriezen van levensmiddelen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden.
- Laat warme levensmiddelen altijd afkoelen voordat u ze in het apparaat legt.

Invriezen van verse levensmiddelen

- Plaats de in te vriezen levensmiddelen direct tegen de verticale wanden van het apparaat (Afb. 4)
- A)** - in te vriezen levensmiddelen,
B) - reeds ingevroren levensmiddelen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Plaats de in te vriezen levensmiddelen niet direct tegen de al ingevroren levensmiddelen aan.

- Voor beter en sneller invriezen raden wij aan de levensmiddelen in kleine pakjes te verdelen; dit is ook nuttig op het moment van gebruik van het ingevroren voedsel.

1. Activeer de fast freeze-functie minstens 24 uur voordat er verse levensmiddelen in het product worden ingevroren door de toets **C** ongeveer 3 seconden in te drukken. Alle groene leds (**b**) gaan branden.

2. Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het apparaat en houd de deur van het apparaat 24 uur gesloten. Na deze periode zijn de levensmiddelen ingevroren. De fast freeze-functie kan gedeactiveerd worden door de toets **c** ongeveer 3 seconden in te drukken.

Als de fast freeze-functie niet handmatig gedeactiveerd wordt, dan wordt de functie na 50 uur automatisch door het apparaat gedeactiveerd.

CONSERVERING VAN LEVENSMIDDELEN

Raadpleeg de tabel op het apparaat.

Indeling van de ingevroren levensmiddelen

Zet de ingevroren levensmiddelen in de vriezer en deel ze in; de opslagdatum hoort te worden aangegeven op de levensmiddelen, zodat ze worden verbruikt voor de houdbaarheidsdata die voor elk type voedsel in maanden worden vermeld in **Afb. 5**.

Tips voor het bewaren van diepvriesproducten

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- Zorg dat de verpakking niet beschadigd is (diepgevroren levensmiddelen in beschadigde verpakkingen kan een verminderde kwaliteit hebben). Indien de verpakking bol staat of vochtplekken heeft, werd het mogelijk niet bij optimale omstandigheden bewaard en het ontdooien is mogelijk al begonnen.

- Tijdens het winkelen dient u de aankopen van diepgevroren levensmiddelen als laatste te doen en u dient de producten in een thermisch geïsoleerde koelzak te transporteren.

- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het apparaat.

- Vermijd of beperk temperatuurvariaties tot een minimum. Respecteer de vervaldatum op de verpakking.

- Houd steeds rekening met de opslaginformatie op de verpakking.

Opmerking:

Ontdooide of gedeeltelijk ontdooidde levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd.

Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooidde levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het gekookt is, mag

het opnieuw worden ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt:

- **Open de deur van het apparaat niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van het apparaat te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken.**

ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT

Het apparaat moet ontdooid worden wanneer de laag ijs op de wanden 5-6 mm dik geworden is.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

- Haal de levensmiddelen uit het apparaat, wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en berg ze op op een koele plaats of in een isolerende tas.

- Laat de deur van het apparaat openstaan.

- Verwijder de binnendop van het afvoerkanaal (afhankelijk van model) (**Afb. 6**).

- Verwijder de buitendop van het afvoerkanaal (afhankelijk van model) en plaats hem zoals aangegeven in de **afbeelding 6**.

- Zet een bak onder het afvoerkanaal om het restwater op te vangen. Gebruik indien beschikbaar de verdeler (**Afb. 6**).

- U kunt het ontdooien versnellen door met een spatel het ijs op de wanden van het apparaat los te maken.

- Verwijder het ijs van de bodem van het apparaat.

- Gebruik, om onherstelbare schade aan het vriesvak te voorkomen, geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen.

- Gebruik geen schuurmiddelen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig.

- Maak de binnenkant van het apparaat zorgvuldig droog.

- Plaats na afloop van het ontdooien de dop weer in zijn behuizing.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Verwijder het ijs op de bovenste randen (zie Opsporen van storingen).

- Reinig na het ontdooien de binnenkant met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.

- Reinig het ventilatierooster aan de zijkant (afhankelijk van model).

- Verwijder het stof van de condensor aan de achterkant van het apparaat.

Voordat u begint met het onderhoud van uw apparaat, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of vlekkenverwijderaars (bijvoorbeeld aceton, trichloorethyleen) om het apparaat te reinigen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Om het apparaat optimaal te laten functioneren, wordt geadviseerd om het tenminste eenmaal per jaar te reinigen en te onderhouden.

VERVANGEN VAN HET DEURLAMPJE (indien aanwezig)

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Verwijder de melkglazen kap aan de hand van de aanwijzingen en in de aangegeven volgorde van **afbeelding 7**.
- Draai het lampje los en vervang het door een nieuw lampje met dezelfde spanning en hetzelfde vermogen.
- Breng de melkglazen kap weer aan en sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.

HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING

1. De rode LED knippert.

- Is de stroom uitgevallen?
- Wordt er een ontdooiprocedure uitgevoerd?
- Is de deur van het apparaat goed dicht?
- Staat het apparaat in de buurt van een warmtebron?
- Zijn het ventilatierooster en de condensor schoon?

2. Alle leds knipperen tegelijkertijd.

- Neem contact op met de klantenservice.
- 3. Het apparaat maakt erg veel lawaai.**
- Is het apparaat perfect waterpas geïnstalleerd?
- Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan die trillingen kunnen veroorzaken?
- Is de verpakking van het onderstel van de vriezer verwijderd?

Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid maken, ook nadat de compressor stopgezet is. Dit is geheel normaal.

4. Alle leds zijn uit en het product werkt niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de voedingskabel niet beschadigd?

5. Alle leds zijn uit en het product werkt.

- Neem contact op met de klantenservice.

6. De compressor werkt onafgebroken.

- Zijn er warme levensmiddelen in het apparaat gezet?
- Is de deur van het apparaat langdurig open geweest?
- Staat het apparaat in een te warme ruimte of in de buurt van een warmtebron?

- Is de fast freeze-functie geactiveerd? (alle groene controlampjes AAN)

7. Te veel ijsvorming op de bovenranden.

- Zijn de doppen van het afvoerkanaal voor het dooiwater correct geplaatst?
- Is de deur van het apparaat goed dicht?
- Is de afdichting van de deur van het apparaat beschadigd of vervormd? (Zie hoofdstuk "Installatie")
- Zijn de vier bescherm delen verwijderd? (Zie hoofdstuk "Installatie")

8. Er vormt zich condens aan de buitenkant van de vriezer.

- Condensvorming is normaal onder bepaalde klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid hoger dan 85%) of als het apparaat geïnstalleerd is in vochtige en slecht geventileerde ruimtes. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties van het apparaat.

9. De ijslaag op de binnenwanden van de vriezer is niet overal even dik.

- Dit is normaal.

SERVICE

Voordat u de Servicedienst belt:

- Controleer of u de storing niet zelf kunt oplossen (*zie Storingen en oplossingen*).
- Indien, ondanks alle controles, het apparaat niet goed werkt en de storing blijft bestaan, kunt u zich tot de dichtstbijzijnde Technische Dienst wenden.

U moet doorgeven:

- het type storing;
- het model apparaat (Mod.);
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat).

Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger altijd de installatie van niet-originele onderdelen.



