

PANOU DE COMENZI

BUTONUL GRĂTAR

Utilizat pentru a selecta funcția Grătar.

BUTONUL AER FORȚAT/ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Utiliza pentru a selecta funcția Aer forțat sau Încălzire rapidă.

AFIȘAJ DIGITAL

Afișajul include ceasul cu cele 24 de ore și simbolurile indicatoare.

BUTONUL DECONGELARE JET

Utilizat pentru a selecta funcția Decongelare Jet.

BUTONUL ABURI PENTRU AL 6-LEA SIMȚ

Utilizat pentru a selecta funcția Aburi pentru al 6-lea simț.

BUTONUL MICROUND

Utilizat pentru a selecta funcția Microunde.

BUTONUL STOP

Apăsați pentru a opri sau reseta oricare din funcțiile cuptorului.

PRĂJIRE

Utilizat pentru a selecta funcția Prăjire.

BUTONUL GRĂTAR COMBI

Utilizat pentru a selecta funcția Grătar Combi.

BUTONUL AER FORȚAT COMBI/ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

Utiliza pentru a selecta funcția Aer forțat combi sau Încălzire rapidă.

BUTONUL PRĂJIRE (CRISP) PENTRU AL 6-LEA SIMȚ

Utilizat pentru a selecta funcția Prăjire (Crisp) pentru al 6-lea simț.

BUTONUL ÎNCĂLZIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ

Utilizat pentru a selecta funcția Încălzire pentru al 6-lea simț.

BUTONUL DE REGLARE ȘI CONFIRMARE

Rotiți pentru a selecta:
 Nivelul de putere al microundelor
 Durata de coacere
 Greutatea
 Temperatura
 Clasa de alimente
 și apăsați pentru a confirma.

BUTONUL JET START

Utilizat pentru a porni procesul de preparare sau a recurge la funcția Jet Start.

BUTONUL CEASApăsați pentru a selecta:
 Reglajul ceasului
 Cronometru de bucătărie.

PENTRU A ÎNTRERUPE SAU A OPRI COACEREA

PENTRU A ÎNTRERUPE COACEREA:

Coacerea poate fi întreruptă prin deschiderea ușii pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

PENTRU A CONTINUA COACEREA:Închideți ușa și apăsați pe butonul Start **O DATA**. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă. Apăsând pe butonul Start **DE DOUĂ ORI** durata se va mări cu 30 de secunde.**DACĂ NU DORIȚI SĂ CONTINUAȚI PROCESUL DE PREPARARE:**

Scoateți mâncarea, închideți ușa și apăsați pe butonul STOP.

SONERIA (BUZZER)

UN SEMNAL ACUSTIC VA SEMNALIZA la fiecare minut timp de 10 minute faptul că durata de coacere s-a terminat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.

ACEASTĂ CARACTERISTICĂ poate fi

activată sau dezactivată prin ținerea apăsată a butonului Stop timp de 3 secunde până când se aude un semnal sonor.

NOTĂ: Cuptorul va menține reglate funcțiile de preparare timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după ce prepararea a fost terminată.

CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE (KITCHEN TIMER)

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact durata în diverse scopuri, cum ar fi prepararea ouălor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de coacere etc.

- 1 APĂSAȚI PE BUTONUL CEAS.
- 2 ROTIȚI BUTONUL DE REGLARE PENTRU A SETA TIMPUL de măsurat.
- 3 APĂSAȚI PE BUTONUL START.

FUNCȚIA JET START

ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILIZATĂ pentru încălzirea rapidă a alimentelor ce conțin o mare cantitate de apă ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.

APĂSAȚI BUTONUL JET START PENTRU A PORNII AUTOMAT cu nivelul complet de putere al microundelor și durata de coacere setată la 30 secunde. **Fiecare apăsare adițională** va mări durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea modifica durata prin rotirea butonului de reglare, pentru a mări sau micșora durata după ce funcția a pornit.

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE AL MICROUNDDELOR

DOAR PENTRU MICROUND	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
JET	ÎNCĂLZIREA băuturilor, a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară.
750 W	COACEREA peștelui, a cărnii, a legumelor etc.
650 W	COACEREA felurilor de mâncare, fără a putea amesteca.
500 W	O coacere cu mai mare grijă, de exemplu pentru sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru terminarea de gătit a caserolelor.
350 W	MÂNCĂRURI înăbușite, topirea untului.
160 W	DECONGELARE.
90 W	ÎNMUIEREA untului, brânzei și a înghețatei.



DECONGELARE JET

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE DOAR pentru decongelare. Funcția Decongelare Jet poate fi utilizată doar pentru decongelarea foarte rapidă a alimentelor congelate care aparțin categoriilor indicate aici. Utilizați decongelarea manuală pentru celelalte alimente sau cantități care nu sunt indicate.

VĂ RUGĂM SĂ NOTAȚI

PENTRU A OBTINE REZULTATE PERFECTE este NECESAR să:

- Introduceți, pe cât posibil cu cea mai mare precizie posibilă, GREUTATEA alimentelor selectate.
- Întoarceți alimentele când cuptorul vă cere acest lucru.

CLASA DE ALIMENTE	CANTITATE
1 CARNE	100G - 2KG
2 PASĂRE	100G - 3KG
3 PEȘTE	100G - 2KG
4 LEGUME	100G - 2KG
5 PĂINE	100G - 2KG

GRĂȚAR (GRILL)

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când gătiți:

- Pâine prăjită cu brânză și sandwich-uri calde
- Cârnați
- Frigărui la grătar
- Pommes Duchesse (Cartofi rozete)
- Fruite gratinate

GRĂȚAR COMBI


PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
650 W	COACEREA legumelor și a produselor gratinate
350 - 500 W	COACEREA puilor și lasagne
160 - 350 W	COACEREA peștelui și a produselor gratinate congelate
160 W	COACEREA cârnii
90 W	GRATINAREA fructelor
0 W	NUMAI RUMENIRE pe durata coacerii



PRĂJIRE

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a încălzi și coace pizza și alte alimente pe bază de aluat. Este de asemenea indicată pentru prăjirea slăninei și a ouălor, cârnaților, hamburger etc.

UTILIZAȚI MĂNUȘI PENTRU CUPTOR sau MÂNERUL RIGID SPECIAL FURNIZAT când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.



AER FORȚAT

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când gătiți:

- Bezele
- Produse de patiserie
- Prăjituri
- Sufleuri
- Pasăre
- Carne friptă

AER FORȚAT COMBI

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a găti fripturi de carne, păsări, cartofi cu coajă, alimente congelate gătite, prăjituri, produse de patiserie, pește și budinci.

ALEGEREA NIVELULUI DE PUTERE	
PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
350 W	COACEREA puilor, cartofi cu coajă, lasagne și pește
160 W	COACEREA prăjiturilor cu fructe și frigerea cârnii
90 W	COACEREA prăjiturilor și a produselor de patiserie

ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a preîncălzi cup-torul gol.

NU PUNEȚI ALIMENTE ÎN CUPTOR înainte sau în timpul preîncălzirii. Se pot arde din cauza căldurii intense.

PREÎNCĂLZIREA este efectuată întotdeauna cu cup-torul gol.



PRĂJIRE (CRISP) PENTRU AL 6-LEA SIMȚ

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU a reîncălzi rapid alimentele din starea congelată la temperatura de servire. Această funcție este utilizată numai pentru alimente gata preparate congelate.

CLASA DE ALIMENTE	CANTITATE
1 CARTOFI PRĂJIȚI	250 G - 600 G
2 PIZZA, CU COAJĂ SUBȚIRE	250 G - 500 G
3 PIZZA, CU COAJĂ GROASĂ	300 G - 800 G
4 TARTĂ CU SLĂNINĂ ȘI OMLETĂ	400 G - 800 G
5 ARIPI DE PUI	250 G - 600 G

PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT ENUMERATE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția Prăjire (Crisp) manuală.

ABURI PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6TH SENSE STEAM)

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE PENTRU alimente gen legume, pește, orez și paste. Această funcție este intenționată a fi utilizată cu oala de gătit cu aburi furnizată. Dacă utilizați orice altceva în afara oalei de gătit cu aburi se aplică indicațiile de mai jos.


ÎNTOTDEAUNA ACOPERIȚI ALIMENTELE CU UN CAPAC. Verificați vasul și capacul să fie rezistente la microunde. Dacă nu aveți un capac corespunzător vasului ales, puteți utiliza o farfurie în locul acestuia. Va trebui să fie așezată cu partea de dedesubt îndreptată înspre partea interioară a vasului.

NU UTILIZAȚI ambalaje din plastic sau aluminiu când acoperiți alimentele.

ÎNCĂLZIRE PENTRU AL 6-LEA SIMȚ (6TH SENSE REHEAT)

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când reîncălziți alimente semipreparate congelate, răcite sau la temperatura camerei.

GREUTATEA NETĂ VA TREBUI să fie menținută între 250 - 600 g când se utilizează această funcție.



UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA CAPACUL DIN DOTARE cu această funcție, excepție făcând reîncălzirea supelor, caz în care nu este necesar capacul! Dacă alimentele sunt ambalate în așa fel încât să nu permită utilizarea capacului, va trebui să faceți 2-3 tăieturi în ambalaj pentru a permite eliberarea presiunii în exces care se produce în timpul reîncălzirii.

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE	230 V/50 Hz
PUTERE INTRARE NOMINALĂ	2200 W
SIGURANȚĂ	10 A
PUTERE IEȘIRE MICROUND	1000 W
GRĂȚAR	1200 W
AER FORȚAT	1500 W
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎxLxA)	377 x 487 x 538
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎxLxA)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 5 6 2 3 7 7 1

