

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

- 1.** Læs alle instrukser. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
- 2.** Kun EU: Apparaterne kan bruges af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
- 3.** Kun EU: Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- 4.** For at undgå risiko for elektrisk stød må du ikke nedsænke apparatets base, USB-adapteren, kablet eller batteriet i vand eller anden væske.
- 5.** Brug ikke apparatet på våde overflader. Må ikke udsættes for regn og skal opbevares indendørs.
- 6.** Brug ikke den ledningsfri håndstøvsuger som legetøj. Nøjte opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- 7.** Sørg for at holde hår, løstsiddende tøj og fingre i god afstand af åbninger og bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan sidde fast i apparatets interne bevægelige dele.
- 8.** Brug kun dette produkt til dets tilsigtede brug og med tilbehøret, der anbefales i denne brugervejledning.
- 9.** Du må ikke bruge en beskadiget ledning eller en USB-adapter. Hvis apparatet ikke virker som det burde, er blevet tabt på gulvet eller ned i vand, beskadiget eller efterladt udendørs, bør du returnere det til et servicecenter.
- 10.** Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade. Dette vil sikre, at apparatet og tilbehøret er sikkert at bruge.
- 11.** Du bør ikke berøre USB-adapteren eller apparatet med våde hænder.

12. Put ikke objekter ind i åbningerne.
13. Brug ikke den ledningsfri håndstøvsuger med blokerede åbninger. Hold den fri af støv, fnug, hår og alt, der kan reducere luftstrømningen.
14. Brug ikke den ledningsfri håndstøvsuger til at suge brandfarlige eller brændbare væsker såsom olie op, og brug den ikke i områder, hvor disse typer væsker kan være til stede.
15. Sug ikke objekter, der brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker eller varm aske, op.
16. Brug ikke den ledningsfri håndstøvsuger, hvis koppen og/eller filtrene ikke sidder godt fast.
17. Tag batteriet ud af apparatet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer apparatet. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af apparatet.
18. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter batteriet, tager apparatet op eller bærer det.
19. Genoplad kun med den oplader, der er angivet af KitchenAid. En oplader, der passer til én type batteri, kan udgøre en brandfare, når den bruges sammen med et andet batteri.
20. Brug kun apparaterne med KitchenAid 12 V-batterier. Brug af andre batterier kan udgøre en risiko for personskade og brand.
21. Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra en terminal til en anden. Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det forårsage forbrænding eller brand.
22. Ved hårdhændet behandling af apparatet kan der komme væske ud af batteriet. Undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal der skylles med vand. Hvis der kommer væske i kontakt med øjnene, skal der desuden søges lægehjælp. Væske, der kommer ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrænding.
23. Brug ikke et batteri eller et apparat, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, der kan resultere i brand, eksplosion eller risiko for personskade.

24. Batteriet eller apparatet må ikke udsættes for ild eller for høje temperaturer. Eksponering for ild eller temperaturer over 129 °C kan forårsage eksplosion.
25. Følg alle opladningsanvisninger, og oplad ikke batteriet eller apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
26. Udfør aldrig service på et beskadiget batteri. Service af batterier må kun udføres af producenten eller en autoriseret serviceudbyder.
27. Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet.
28. Du bør ikke trække og bære apparatet ved ledningen. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
29. Vær forsigtig, når du støvsuger på trapper.
30. Du må ikke ændre eller forsøge at reparere apparatet eller batteriet.
31. Brug ikke forlængerledninger. Slut adapteren direkte til en strømkilde.
32. Fjern tomme batterier fra apparatet, og bortskaf dem på forsvarlig vis.
33. Fjern batteriet, hvis apparatet opbevares uden at blive brugt i en længere periode.
34. Hvis et batteri lækker, skal du tage batteriet ud af apparatet og ikke bruge batteriet igen.
35. Fjern genopladelige batterier fra apparatet før opladning.
36. **ADVARSEL:** Må kun anvendes med markedsgodkendt USB-adapter.
37. Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
 - i landkøkkener
 - af gæster på hoteller, moteller og i lignende omgivelser
 - på bed and breakfast-lignende steder

GEM DENNE VEJLEDNING

Du kan finde alle oplysninger om produktinformationer, instruktioner og videoer, herunder garantioplysninger, på www.kitchenaid.dk/produkttips, www.kitchenaid.eu.

ELEKTRISKE KRAV

USB-adapter:

Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

USB-udgang: 5 V jævnstrøm, 2 A

Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning: 5-40 °C

Eksternt batteri (litium-ion): 5KRB12

Nominal spænding: 10,8 V jævnstrøm

Maksimal spænding: 12 V jævnstrøm

BEMÆRK: Hvis USB-adapteren ikke passer korrekt i stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre USB-adapteren på nogen måde.

BEMÆRK: Batteriet eller produkterne må ikke anvendes eller opbevares på steder, hvor temperaturen er under 10 °C eller over 40 °C.

BORTSKAFFELSE AF LITUM-ION-BATTERIDREVNE PRODUKTER

Bortskaf altid de batteridrevne produkter i henhold til nationale, regionale og lokale bestemmelser. Kontakt dit lokale renovationsvæsen for at få oplysninger om renovationsstationer.

KOM GODT I GANG

FØR FØRSTE BRUG

1. Oplad batteriet, indtil det er fuldt opladet.
2. Rengør alle dele samt tilbehørsdelene (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
3. Fjern al emballage, hvis relevant.

BEMÆRK: Der kan være støv på produktet. Dette skyldes de genbrugsmaterialer, der er anvendt i emballagen. Dette kan rengøres med et blødt håndklæde.

OPLADNING AF BATTERIET

VED HJÆLP AF USB-KABLET

1. Tilslut USB-kablet til adapteren. Tilslut den anden ende af USB-kablet til batteriet.
2. Slut USB-adapteren til en strømkilde.

PRODUKTANVENDELSE

VIGTIGT: Sørg for, at batteriet er opladet før brug.

1. Sørg for, at tænd/sluk-knappen (⏻) står på slukket, før du tilføjer batteriet.
2. Sæt batteriet i batteriåbningen, der sidder på apparatets underside, og sørg for, at det sidder korrekt. Lysdioden lyser og viser batteriniveauet i fem sekunder og slukker derefter.
3. Sæt filteret og skærmsystemet i koppen til snavs. Drej koppen til snavs fast på støvsugerens bund for at låse den på plads.
4. Fastgør eller sprækkeværktøjet eller vidvinkelværktøjet til rengøring.

- Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) for at tænde enheden ved en normal hastighed. Aktivér Boost-funktionen ved at holde Boost-knappen nede.
- Slip Boost-knappe for at vende tilbage til normal hastighed, og tryk på tænd/sluk-knappen (⏻) for at slukke enheden igen.
- Tryk på og hold knappen til at låse batteriet op nede for at fjerne batteriet.

BEMÆRK: Når enheden er slukket, skal du trykke og holde knappen nede for at tænde den ledningsfri håndstøvsuger til Boost-hastighed.

BEMÆRK: Brug kun den ledningsfri håndstøvsuger tørre objekter. Undlad at støvsuge våde objekter og områder.

BEMÆRK: Den ledningsfri håndstøvsuger må ikke bruges til at støvsuge fint pulver. Fint pulver tilstopper filteret, hvilket fører til ringere effektivitet. Hvis du oplever, at håndstøvsugeren bliver mindre effektiv, skal du undersøge og rense filteret.

VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING

VIGTIGT: Lad apparatet køle helt af, før du tager dele af eller på, og før du rengør apparatet. Fjern batteriet, inden du fjerner eller monterer dele, eller før rengøring.

Sådan tømmer du koppen til snavs og renser filteret:

- Fjern batteriet.
- Drej for at låse op, og fjern koppen til snavs for at tømme den.
- Tøm snavset fra koppen i en skraldespand.
- Træk filteret og skærmsystemet ud af koppen til snavs. Rens den med varmt vand, indtil den er ren og klar. Lad den lufttørre i mindst 24 timer, inden du bruger den igen.
- Sæt filteret og skærmen i koppen igen, og sæt koppen til snavs på igen, indtil den klikker på plads.

BEMÆRK: Papirfilteret skal udskiftes regelmæssigt, og præfilteret kan også udskiftes, hvis det ønskes. Erstatningsfilteret er tilgængeligt som tilbehør.

FLERE OPLYSNINGER OM DEN LEDNINGSFRI HÅNDSTØVSUGER:


Gå til www.kitchenaid.com/quickstart for at få yderligere instruktioner med videoer og tips til, hvordan du bruger og rengør din ledningsfri håndstøvsuger.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

BORTSKAFFELSE AF INDPAKNINGSMATERIALER

Emballagen er genanvendelig og er mærket med ♻ genbrugssymbolet. De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes på en ansvarlig måde og i fuld overensstemmelse med de lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

GENBRUG AF PRODUKTET

- Dette apparat er markeret som overholdende lovgivning i EU og Storbritannien relateret til affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og følgende ændringer.

VILKÅR FOR KITCHENAIDS GARANTI ("GARANTI")

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien ("Garant") giver slutkunden, som er forbruger, en Garanti i henhold til følgende vilkår.

Garantien gælder ud over og begrænser ikke slutkunders lovbestemte garantirettigheder over for sælgeren af produktet. I henhold til den danske købelov (Lbkg 2014-02-17 nr. 140) og den danske forbrugeraftalelov har forbrugeren ret til inden for en periode på 2 år at give meddelelse om mangler, i hvilket fald forbrugeren har ret til enten at kræve reparation eller udskiftning af et defekt produkt. I de første 6 måneder efter købet anses en defekt for at være eksisterende på købstidspunktet, medmindre sælgeren beviser andet.

1. GARANTIENS OMFANG OG BETINGELSER

- Garanten giver garanti for de i sektion 1. b) nævnte produkter, som en forbruger har købt hos en sælger eller et firma i KitchenAid-gruppen i landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Moldova, Montenegro, Rusland, Schweiz eller Tyrkiet.
- Garantiperioden afhænger af det købte produkt og er som følger:

Et års fuld garanti fra købsdatoen.

- Garantiperioden begynder på købsdatoen, dvs. den dato, hvor en forbruger købte produktet hos en forhandler eller et firma i KitchenAid-gruppen.
- Garantien dækker produktets fejlfrie beskaffenhed.
- Garanten skal efter garantigiverens valg yde følgende tjenester for forbrugeren, hvis der opstår en fejl i garantiperioden:
 - Reparation af det defekte produkt eller den defekte produkt-del eller
 - Udskiftning af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt, er Garantien berettiget til at ombytte produktet til et produkt af samme eller højere værdi.
- Hvis forbrugeren ønsker at fremsætte et krav i henhold til garantien, skal forbrugeren kontakte det landespecifikke KitchenAid-servicecenter eller Garantien direkte på KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, boks 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien. E-mail-adresse: CONSUMERCARE.DK@kitchenaid.eu
telefonnummer: **00 800 381 040 26**
- Omkostningerne ved reparation, herunder reservedele, og portoomkostningerne ved levering af et mangelfrit produkt eller en mangelfuld produkt-del afholdes af Garantien. Garantien skal også afholde portoomkostningerne ved returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del, hvis Garantien eller det landespecifikke KitchenAid-kundeservicecenter har anmodet om returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del. Forbrugeren skal dog afholde omkostningerne ved passende emballage til returnering af det defekte produkt eller den defekte produkt-del.
- For at kunne fremsætte et krav i henhold til garantien skal forbrugeren fremvise kvitteringen eller fakturaen for købet af produktet.

2. BEGRÆNSNINGER AF GARANTIEN

- Garantien gælder kun for produkter, der anvendes til private formål og ikke til erhvervs-mæssige eller kommercielle formål.
- Garantien gælder ikke ved normal slitage, forkert brug eller misbrug, manglende overholdelse af brugsvejledningen, brug af produktet ved forkert elektrisk spænding, installation og drift i strid med gældende elektriske bestemmelser og brug af kraft (f.eks. slag).
- Garantien gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret eller konverteret, f.eks. fra 120 V-produkter til 220-240 V-produkter.
- Tjenesteydelser i henhold til Garantien forlænger ikke garanti-perioden og indleder heller ikke en ny garantiperiode. Garantien ophører efter udløbet af den oprindelige garantiperiode. Garanti-perioden for installerede reservedele udløber med garanti-perioden for hele produktet.

Efter udløbet af garanti-perioden eller ved produkter, som garantien ikke gælder for, kan slutbrugeren stadig henvende sig til KitchenAids kundeservicecenter med spørgsmål og oplysninger. Yderligere oplysninger findes også på vores hjemmeside:

www.kitchenaid.eu

PRODUKTREGISTRERING

Registrer dit nye KitchenAid-apparat nu: <http://www.kitchenaid.eu/register>