



- A. Elektronisches Steuergerät
- B. Gefrierfach (falls vorhanden)
- C. LED-Anzeigen (modellabhängig)
- D. Gebläse mit Filter (falls vorhanden), siehe spezifische Anweisungen für Filter
- E. Ablagen
- F. Spezielles Fach (Fleisch und Fisch oder Null Grad) (falls vorhanden)
- G. Obst- und Gemüsefächer
- H. Typenschild (An der Seite des Obst- und Gemüsefachs)
- I und L. Türablagen
- M. Flaschenkamm (falls vorhanden)
- N. Flaschengestell

- Am wenigsten kalter Bereich
- Kältester Bereich
- Fleisch und Fisch oder Null-Grad-Zone
- Bereich für Obst und Gemüse

Hinweis: Sämtliche Schubladen, Türablagen und Ablagen können entfernt werden.

Die idealen Temperaturen zum Aufbewahren von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Anleitungen aufmerksam durch. Ausstattung, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.

On/Stand-by

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Im Stand-by-Modus leuchtet das Symbol und das Licht im Kühlfach leuchtet nicht.
Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird das Gerät nicht von der Spannungsversorgung getrennt.

Urlaub (Urlaubsmodus)

Diese Funktion eignet sich für längere Abwesenheit. Drücken Sie die Taste „**Urlaub**“ 3 Sekunden lang, um die Funktion zu aktivieren. Im Display wird die Temperatur des Kühlfachs (12 °C) angezeigt und das Symbol leuchtet auf. Entfernen Sie nach Aktivierung der Funktion sämtliche Lebensmittel aus dem Gerät und halten Sie die Tür geschlossen – das Gerät hält eine angemessene Temperatur aufrecht, um die Bildung von Gerüchen zu vermeiden.
Drücken Sie zum Abschalten der Funktion die Taste kurz oder betätigen Sie die Taste °C °C.

Temperaturanzeige

Das Display zeigt die Temperatur im Kühlfach (zwischen 2 °C und 7 °C).



Gerätetemperatur

Mit der Taste °C kann eine andere Temperatur eingestellt werden.

Funktion Schnell einfrieren/kühlen (Schnellkühlen)

Zum schnellen Abkühlen des Kühlfachs oder sechs Stunden, bevor große Mengen an Lebensmitteln im Gefrierfach (falls vorhanden) untergebracht werden sollen, schalten Sie die Funktion „Schnellkühlen“ ein, indem Sie die Taste °C 3 Sekunden lang drücken. Ist die Funktion aktiv, wird das Symbol angezeigt. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste „°C“ 3 Sekunden lang gedrückt wird.

Hinweis: Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden Lebensmitteln kommen.

Alarm abschalten

Drücken Sie kurz das Symbol , um den Alarm abzuschalten.

Kindersicherung

Die Kindersicherung kann aktiviert/deaktiviert werden, indem die Taste „Kindersicherung“ 3 Sekunden lang gedrückt wird, bis ein Bestätigungston hörbar ist (das Symbol leuchtet sofort auf und erlischt nach ein paar Sekunden wieder). Wenn Sie bei aktivierter Kindersicherung eine beliebige Taste drücken, hören Sie einen Ton und das Symbol „Kindersicherung“ blinkt.

FLEISCH- UND FISCHBEHÄLTER (modellabhängig)

Der Fleisch- und Fischbehälter wurde besonders so konzipiert, dass Lebensmittel länger frisch gehalten werden, ohne deren Nährwert oder Originalfrische zu beeinträchtigen. Lagern Sie kein Obst oder Gemüse in diesem Behälter, da die Temperatur unter 0 °C abfallen kann, was zum Gefrieren des in den Lebensmitteln enthaltenen Wassers führt. Die folgenden Faktoren sind unerlässlich, damit der „Fleisch- und Fischbehälter“ einwandfrei funktioniert:

- Das Kühlfach muss eingeschaltet sein.
- Es dürfen keine Spezialfunktionen gewählt sein (Standby, Abkühlen, Urlaub).

Wurde eine dieser Spezialfunktionen gewählt, müssen frische Lebensmittel aus dem „Fleisch- und Fischbehälter“ entfernt werden.
Stellen Sie beim Abstellen kleiner Behälter und Lebensmittel auf der oberen Ablage des „Fleisch- und Fischbehälters“ sicher, dass diese nicht unbeabsichtigt herunterfallen.

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen:	Lösungen:
Das Bedienfeld ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „On/Stand-by“ ein. Folgendes prüfen: - ob ein Stromausfall vorliegt - ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht) - ob die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren - ob das Netzkabel gebrochen ist.
Die Innenleuchte ist ohne Funktion.	Die Leuchte muss möglicherweise ausgetauscht werden. Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus.	- Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. - Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste „On/Stand-by“ ein.
Die Temperatur in den Fächern ist nicht kalt genug.	Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Lösungen“).	Folgendes prüfen: - ob die Tür korrekt schließt - ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde - ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist - ob die Luftzirkulation nicht durch zugesetzte Belüftungsöffnungen am Boden des Geräts behindert ist.
Wasser sammelt sich am Boden des Kühlfachs.	Der Tauwasserablaufkanal ist verstopft.	Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Wartung und Reinigung des Geräts“).
Das rote Symbol blinkt und ein Signalton ertönt.	Alarm „Tür offen“ Wenn die Tür längere Zeit offen steht, wird dieser aktiviert.	Schalten Sie den Signalton aus und schließen Sie die Tür des Produkts.
Das rote Symbol leuchtet, ein Hinweisston ertönt und der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display.	Störungsalarm Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst. Drücken Sie kurz das Symbol „Alarm abschalten“, um den Hinweis auszusprechen.

Hinweis: einige Geräusche, wie z. B. Gluckern und leichtes Zischen sind normale Betriebsgeräusche des Kältekreis