

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Suojaudu sähköiskuilta. Älä upota tehosekoittimen runkoa, USB-sovitinta, USB-johtoa tai akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
3. Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
4. Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Katkaise laitteen virta ja poista akku, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistamista.
6. Vältä liikkuvien osien koskettamista. Älä yritä ohittaa turvalukitusmekanismeja.
7. Älä käytä mitään laitetta, jossa on viallinen akku, laturi tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten.
8. Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi älä aseta kättä tai työvälineitä kannuun, kun laite on käynnissä. Voit käyttää lastaa, mutta vain silloin, kun tehosekoitin ei ole käynnissä.
9. Koneen terät ovat hyvin teräviä. Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteriä, tyhjentäessäsi kannua ja puhdistaussasi laitetta.
10. Aseta tehosekoittimen kansi paikalleen aina ennen käyttöä.
11. Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
12. Tehosekoittimen kannun liiallinen paine aiheuttaa lämpöpalovamman vaaran. Älä sekoita kuumia nesteitä.

13. Muiden kuin KitchenAidin suosittelujen tai myymien lisävarusteiden, mukaan lukien säilöntäpurkit, käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkoja.
14. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
15. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai vaihdat sen varusteita sekä ennen varastointia. Näillä ennaltaehkäisevillä turvatoimilla voidaan välttää laitteen tahaton käynnistyminen.
16. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on OFF-asennossa ennen kuin kiinnität akun tai nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jonka kytkin on ON-asennossa, altistaa onnettomuuksille.
17. Lataus on sallittua ainoastaan KitchenAidin ilmoittamalla laturilla. Laturi, joka soveltuu käytettäväksi tietyntyyppisen akun kanssa, voi aiheuttaa tulipalovaaran toisenlaisen akun kanssa käytettäessä.
18. Käytä laitteissa ainoastaan KitchenAid 12 V -akkua. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tai tulipalon.
19. Kun akkua ei käytetä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat liittää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
20. Väärinkäyttötilanteissa akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä tällöin sen koskettamista. Jos kosket vahingossa nestettä, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
21. Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vahingoittunut tai jota on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai loukkaantumisvaaran.
22. Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 129 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysen.

23. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
24. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkua. Vain valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkua.
25. Älä sijoita laitetta kuuman kaasun- tai sähkölevyn tai lämpimän uunin läheisyyteen.
26. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
27. Älä käytä tehosekoitinta sateessa tai märissä olosuhteissa. Älä altista sateelle – säilytä sisätiloissa.
28. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen tai akkuun tai yritä korjata niitä (tilanteen mukaan), ellei käyttö- ja hoito-ohjeissa toisin mainita.
29. Älä käytä tehosekoitinta yhtäjaksoisesti yli minuutin ajan.
30. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan kannun tyhjentämisen tai puhdistamisen aikana monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
31. Poista tyhjät akut laitteesta ja hävitä ne turvallisesti.
32. Poista akku, jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään.
33. Jos akku vuotaa, poista se laitteesta äläkä käytä sitä uudelleen.
34. Poista ladattavat akut laitteesta ennen latausta.
35. **TÄRKEÄÄ:** Käytä vain tähän käyttötarkoitukseen hyväksytyt USB-sovittimen kanssa.
36. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuin ympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.fi/tuotevinkit, www.kitchenaid.eu.

SÄHKÖVAATIMUKSET

USB-sovitin:

Syöttö: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-lähtö: 5 VDC, 2 A

Suosittelun ympäristön latauslämpötila: 5–40 °C

Ulkoisen akun (litiumioni): 5KRB12

Nimellisjännite: 10,8 VDC

Enimmäisjännite: 12 VDC

HUOMAUTUS: Jos USB-sovitin ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia USB-sovittimeen.

HUOMAUTUS: Älä käytä tai säilytä akkuja tai tuotteita paikoissa, joissa lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.

LITIUMIONIAKULLA TOIMIVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä akulla toimivat tuotteet aina liittovaltion, valtion ja paikallishallinnon asetusten mukaisesti. Selvitä kierrätyspisteiden sijainti ottamalla yhteyttä alueesi kierrätyksestä vastaavaan tahoon.

ALOITUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Lataa akku täyteen.
2. Puhdista kaikki osat ja lisävarusteet (katso kohta Hoito ja puhdistus).
3. Poista pakkausmateriaalit, jos niitä on.

HUOMAUTUS: Tuotteen päällä saattaa olla pölyä. Tämä johtuu pakkauksissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista. Laite voidaan puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä.

AKUN LATAAMINEN

USB-JOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä USB-johto sovittimeen. Liitä USB-johdon toinen pää akkuun.
2. Kytke USB-sovitin virtalähteeseen.

TEHOSEKOITTIMEN TOIMINNOT

Tehosekoittimessa on kaksi painiketta: on/off (▷|⊗) ja sykäys (P), joiden avulla voit säätää sekoitusta.

VARUSTEET	KOKO	PAINIKKEET	SEKOITETTAVAT AINEKSET (SUOSITUS)
Tehosekoittimen kannu	473 ml	on/off (▷ ⊗) ja sykäys (P)	Smoothiet, kylmät juomat, pirtelöt, dippikastikkeet, levitteet jne.

HUOMAUTUS: on/off-painike (▷|⊗) on esiohjelmoitu. Tehosekoitin käy minuutin ajan ja sammuu sitten automaattisesti.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

Ennen ensimmäistä käyttökertaa pyyhi tehosekoittimen runko liinalla, joka on kostutettu lämpimällä vedellä. Kuivaa pehmeällä liinalla. Pese tehosekoittimen kannu ja kansi lämpimässä saippuavedessä (lisätietoja on kohdassa "Hoito ja puhdistus"). Huuhtelee osat ja pyyhi ne kuiviksi. Varmista, että työtaso tehosekoittimen alla ja ympärillä on kuiva ja puhdas.

HUOMAUTUS: Kun siirrät tehosekoitinta, tue/nosta sitä aina rungosta. Jos kannat laitetta vain kannusta kiinni pitäen, kannu saattaa irrota rungosta.

TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖ

1. Varmista, että akku on asennettu runkoon.
2. Aseta ainekset tehosekoittimen kannuun. Älä ylitä enimmäistäyttörajaa. Saat parhaan tuloksen, kun laitat tehosekoittimeen aina ensin kovimmat ainekset (pakastetut hedelmät) ja lopuksi pehmeämmät ainekset ja nesteet.
TÄRKEÄÄ: Älä käytä tehosekoitinta, kun kannu on tyhjä.
3. Kiinnitä teräosa kannuun niin, että terä on alaspäin. Kiristä teräosa kiertämällä sitä myötäpäivään (oikealle).
HUOMAUTUS: Varmista, että teräosan ja kannun välinen tiiviste on paikallaan. Älä käytä laitetta ilman tiivistettä.
4. Varmista, että moottorirunko on puhtaalla ja kuivalla alustalla. Aseta kannu moottorirungon päälle niin, että teräosa on alimpana, ja lukitse kääntämällä. Kannu on tukevasti paikallaan, kun kuuluu naksahtava ääni. Varmista aina ennen tehosekoittimen käyttöä, että kannu on lukittu paikalleen. Tehosekoitin ei toimi, jos teräosa ja kannu eivät ole kunnolla kiinni.
5. Paina on/off-painiketta (▷|⊗) kerran aloittaaksesi käytön. LED-valo syttyy ja moottori käynnistyy. Paina on/off-painiketta (▷|⊗) uudestaan sammuttaaksesi laitteen.
HUOMAUTUS: on/off-painike (▷|⊗) on esiohjelmoitu. Tehosekoitin käy minuutin ajan ja sammuu sitten automaattisesti.
6. Jos haluat käyttää sykäystoimintoa, paina sykäyspainiketta (P). LED-valo syttyy ja moottori käynnistyy. Päästä irti painikkeesta sammuttaaksesi laitteen.
7. Kun ainekset ovat sekoituneet, irrota sekoituskannu rungosta kääntämällä kannua vastapäivään (vasemmalle).
TÄRKEÄÄ: Älä yritä irrottaa tehosekoittimen kannua, kun moottori on vielä käynnissä. Älä paina kannua alas irrottaessasi sitä rungosta.
8. Aseta sekoituskannu pystyasentoon tasolle niin, että musta teräosa on ylhäällä. Irrota musta teräosa kääntämällä sitä vastapäivään (vasemmalle).
9. Kiinnitä kuljetuskansi kiertämällä myötäpäivään (oikealle), kunnes kansi on tukevasti kiinni. Varmista, että juomakorkki on suljettu ennen laukkuun laittamista.
TÄRKEÄÄ: Älä paina kannua alas irrottaessasi sitä tehosekoittimen rungosta.
HUOMAUTUS: Tehosekoitinta ei ole tarkoitettu jään murskaamiseen. Katso ohjeet oikeaan käyttöön jäisten juomien resepteistä.
10. Irrota akku painamalla akun lukituksen avauspainiketta pitkään.

HOITO JA PUHDISTUS

TEHOSEKOITTIMEN JA LISÄVARUSTEIDEN PUHDISTUS

Puhdista tehosekoitin ja tarvikkeet perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.

HUOMAUTUS: Tehosekoittimen runkoa tai akkua ei saa upottaa veteen, sillä se voi vahingoittaa laitetta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä, sillä ne naarmuttavat tehosekoitinta.

1. Tehosekoittimen rungon ja akun puhdistus: Irrota tehosekoittimen akku ennen puhdistusta. Pyyhi runko lämpimällä, kostealla liinalla ja kuivaa se pehmeällä liinalla.
2. Tehosekoittimen kannun voi pestä astianpesukoneen alatasolla. Teräosan ja kuljetuskannen voi pestä astianpesukoneen ylätasolla.


HUOMAUTUS: Ota osat heti pois astianpesukoneesta ja kuivaa ne pehmeällä liinalla.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- a) Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid- Groupiin kuuluvalla myyjältä tai yritykseltä Euroopan talousalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.

b) Takuu aika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:

Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.

- c) Takuu aika alkaa ostopäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvalta myyjältä tai yritykseltä.
- d) Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- e) Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
- viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- f) Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAid asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium; sähköpostiosoite: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu puhelin: **00 800 381 040 26**
- g) Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- h) Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- a) Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- b) Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärällä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- c) Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- d) Takuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuhuollosta ala uusi Takuu aika. Asennettujen varaosien Takuu aika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuu aika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>