


Pakastinosasto

- A. Pakastusalue
- B. Ritilä
- C. Pakasteiden säilytysalue
- D. Jääkuutioastia (mikäli varusteena)
- E. Pakastinosaston oven sisäpuoli



Jääkaappiosasto

- F. Termostaattiyksikkö/valo
- G. Hyllyt
- H. Hedelmä- ja vihanneslokeroiden kansitaso
- I. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
- L. Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon sivussa)
- M. Ovihyllyt
- N. Pullopidike (mallikohtaisesti)
- O. Pulloille tarkoitettu ovihyllä

Huomaa: Kaikki hyllytasot, ovihyllyt ja telineet ovat irrotettavissa.

Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla

Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

Elintarvikkeiden pakastaminen

Aseta pakastettavat elintarvikkeet ritilälle pakastinosastoon siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa. Arvokilvessä ilmoitetun elintarvikemäärän pakastamista varten aseta pakastinosaston ritilä yläasentoon, aseta tuoreet elintarvikkeet sen päälle, kierrä sitten termostaatin valitsinta puoli yksikköä alempaan arvoon (esim. arvosta 4 arvoon 3,5). Pakastaminen on suoritettu loppuun 24 tunnin kuluttua Käännä termostaatin kytkin takaisin asentoon, jossa se oli ennen pakastamista.

Termostaatin asennon viitemerkki



Valo

Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötila

Tämä jääkaappi-pakastin kytketään toimintaan jääkaappiosaston sisällä olevan termostaattiyksikön avulla.

Molempien osastojen lämpötilaa säädetään termostaatin valitsinta kääntämällä.

Termostaatti asennossa **1 tai 2** : jäähdytysteho alhainen
 Termostaatti asennossa **3-5**: jäähdytysteho keskitasoa
 Termostaatti asennossa **6 tai 7** : jäähdytysteho korkeimmalla tasolla
 Termostaatti asennossa **•** : jäähdytys ja valaistus sammutettu

Termostaatin valitsimen asettaminen asentoon **•** sammuttaa koko laitteen.

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Laitte ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Varmista, että: <ul style="list-style-type: none"> • kyseessä ei ole sähkökatko • pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento) • kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein • virtajohto ei ole rikki. • termostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon "•"
Sisävalo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa.	Kytke laite irti sähköverkosta, tarkasta lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen (katso kohta Lampun tai valodiodin vaihtaminen).
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Syitä saattaa olla useita (katso saraketta "Ratkaisu").	Varmista, että: <ul style="list-style-type: none"> • ovet on suljettu kunnolla • laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä • asetettu lämpötila on oikea • ilmankierto laitteen alaosan tuuletusritilöiden kautta ei ole estynyt.
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kohta Laitteen huolto ja puhdistus).
Jääkaapin etuosa on lämmin oven tiivisteiden kohdalla.	Kyseessä ei ole vika. Kyseessä on tahallinen vaikutus, jolla estetään lauhdeveden syntymistä.	Korjaustoimenpiteitä ei tarvita.

Huomaa: Jotkut jäähdytysjärjestelmästä tulevat äänet, kuten pulputus tai surina, kuuluvat normaaliin toimintaan.