

DE**Wichtig!**

Vor dem Start einer Pyrolytischen Selbstreinigung müssen alle Zubehörteile aus der Backröhre entfernt werden.

Zu den Zubehörteilen gehören alle Backbleche, Grillroste, seitliche Einhängegitter, bzw. Backauszüge falls vorhanden.

Entfernen der seitlichen Einhängegitter: Siehe Bilder unten.

Wird diese Anweisung nicht befolgt, führt dies zu einer dauerhaften Beschädigung der Zubehörteile.

FR**Important !**

Avant un cycle de nettoyage automatique, sortez tous les accessoires.

Les accessoires comprennent les balconnets, les clayettes et les éventuels supports latéraux.

Voir les illustrations ci-dessous pour enlever les supports latéraux.

L'inobservation de ces instructions endommagera irrémédiablement les accessoires.

GB**Important!**

Before running a self clean cycle, remove all the accessories from the cavity.

Accessories includes trays, racks and lateral supports where provided.

See pictures below to remove lateral supports.

Not following these instructions will result in a permanent damage to the accessories.

NL**Belangrijk!**

Haal, voordat u een zelfreinigende cyclus uitvoert, alle accessoires uit de ovenruimte.

Accessoires zijn ook bakplaten, rekken en steunen aan de zijkant, waar aanwezig.

Zie onderstaande afbeelding voor het verwijderen van de steunen aan de zijkant.

Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot blijvende schade aan de accessoires.

