

TUOTTEEN TURVALLISUUS

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

- 1.** Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
- 2.** Vain Euroopan unioni: Henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitteita, jos heitä valvotaan tai heille on opetettu miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat.
- 3.** Vain Euroopan unioni: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- 4.** Suojaudu sähköiskuilta. Älä upota laitteen runkoa, USB-sovitinta, USB-johtoa tai akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- 5.** Katkaise laitteen virta ja poista akku, kun laitetta ei käytetä, ennen osien kokoamista tai purkamista ja ennen puhdistamista.
- 6.** Älä kosketa liikkuvia osia. Älä ohita mitään turvatoimintoja.
- 7.** Älä käytä mitään sähkölaitetta, jossa on viallinen akku, sovitin tai pistoke, tai sen jälkeen, kun laitteeseen on tullut vika tai se on pudonnut tai vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta tai sähköistä tai mekaanista säätöä varten. Näin varmistat laitteen ja lisävarusteiden turvallisen käytön.
- 8.** Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- 9.** Henkilövahinkojen ja laitevaurioiden välttämiseksi älä aseta kättä tai työvälineitä lähelle leikkuuterää, kun laite on käynnissä. Kaavinta saa käyttää, mutta vain silloin, kun laite ei ole käynnissä.
- 10.** Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsiteltävä varoen.
- 11.** Loukkaantumisriskin vähentämiseksi älä koskaan aseta leikkuuterää runkoon ilman, että asetat ensin kannun kunnolla paikalleen.
- 12.** Varmista ennen laitteen käyttöä, että kansi on kunnolla lukittuna paikalleen.

13. Älä yritä avata kannen lukitusmekanismia voimalla.
14. Älä käytä jatkojohtoa. Kytke sovitin suoraan virtalähteeseen.
15. Älä hävitä laitetta polttamalla, vaikka se olisi vakavasti vaurioitunut. Akku voi räjähtää, jos se sytytetään tuleen.
16. Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen.
17. Kohdassa Hoito ja puhdistus on ohjeet elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamiseen.
18. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet siihen säätöjä tai vaihdat sen varusteita sekä ennen varastointia. Näillä ennaltaehkäisevillä turvatoimilla voidaan välttää laitteen tahaton käynnistyminen.
19. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on vinossa-asennossa ennen kuin kiinnität akun tai nostat tai kannat laitetta. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jonka kytkin on päällä-asennossa, altistaa onnettomuuksille.
20. Lataa ainoastaan KitchenAidin ilmoittamalla sovittimella. Sovitin, joka soveltuu käytettäväksi yhden tyyppisen akun kanssa, voi aiheuttaa tulipalovaaran käytettäessä toisen akun kanssa.
21. Käytä laitteissa ainoastaan KitchenAid 12 V -akkuja. Muun akun käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tai tulipalon.
22. Kun akkua ei käytetä, pidä se kaukana muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat liittää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
23. Väärinkäyttötilanteissa akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä tällöin sen koskettamista. Jos kosket vahingossa nestettä, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
24. Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vahingoittunut tai jota on muokattu. Vaurioituneet tai muokatut akut voivat toimia arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

25. Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 129 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
26. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
27. Älä koskaan huolla vaurioitunutta akkua. Vain valmistaja tai valtuutetut huoltoliikkeet saavat huoltaa akkua.
28. Älä sijoita laitetta kuuman kaasun tai sähkölevyn tai lämpimän uunin läheisyyteen.
29. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
30. Älä altista laitetta sateelle – säilytä sisätiloissa.
31. Älä käytä laitetta sateessa tai märissä olosuhteissa.
32. Älä tee mitään muutoksia laitteeseen tai akkuun tai yritä korjata niitä (tilanteen mukaan), ellei käyttö- ja hoito-ohjeissa toisin mainita.
33. Ole varovainen, jos kuumaa nestettä kaadetaan kannun tyhjentämisen tai puhdistamisen aikana monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen, sillä se saattaa höyrystyä ja suihkuta äkisti ulos laitteesta.
34. Poista tyhjät akut laitteesta ja hävitä ne turvallisesti.
35. Poista akku, jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkään.
36. Jos akku vuotaa, poista se laitteesta äläkä käytä sitä uudelleen.
37. Poista ladattavat akut laitteesta ennen latausta.
38. **TÄRKEÄÄ:** Käytä vain tähän käyttötarkoitukseen hyväksytyin USB-sovittimen kanssa.
39. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksiin ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten
 - henkilökunnan keittiöihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
 - maataloilla,
 - hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaiden käyttöön,
 - aamiaismajoituskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisää tuotetietoa, ohjeita ja videoita sekä takuutiedot ovat osoitteessa www.kitchenaid.fi/tuotevinkit, www.kitchenaid.eu.

SÄHKÖVAATIMUKSET

USB-sovitin:

Syöttö: 100–240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A

USB-lähtö: 5 VDC, 2 A

Suosittelun ympäristön latauslämpötila: 5–40 °C

Johdoton miniholeikkuri:

Jännite: 12 V

Ulkoisen akun (litiumioni): 5KRB12

Nimellisjännite: 10,8 VDC

Enimmäisjännite: 12 VDC

HUOMAUTUS: Jos USB-sovitin ei sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Älä tee mitään muutoksia USB-sovittimeen.

HUOMAUTUS: Älä käytä tai säilytä akkuja tai tuotteita paikoissa, joissa lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.

LITIUMIONIAKULLA TOIMIVAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Hävitä akulla toimivat tuotteet aina liittovaltion, valtion ja paikallishallinnon asetusten mukaisesti. Selvitä kierrätyspisteiden sijainti ottamalla yhteyttä alueesi kierrätyksestä vastaavaan tahoon.

ALOITUS

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Lataa akku täyteen.
2. Puhdista kaikki osat ja lisävarusteet (katso kohta Hoito ja puhdistus).
3. Poista pakkausmateriaalit, jos niitä on.

HUOMAUTUS: Tuotteen päällä saattaa olla pölyä. Tämä johtuu pakkauksissa käytetyistä kierrätysmateriaaleista. Laite voidaan puhdistaa pehmeällä pyyhkeellä.

AKUN LATAAMINEN

USB-JOHDON KÄYTTÄMINEN

1. Liitä USB-johto sovittimeen. Liitä USB-johdon toinen pää akkuun.
2. Kytke USB-sovitin virtalähteeseen.

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

TÄRKEÄÄ: Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen käyttöä.

1. Aseta akku laitteen takaosassa olevaan akkukoteloon ja varmista, että se on paikallaan. LED-valo syttyy ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.
2. Kohdista kahva rungon etupuolelle ja aseta kannu rungon aukkoihin.
3. Käännä ja laske voimansiirtosovitinta ja sitten monitoimiterää tai valinnaista vispilälisävarustetta kannun keskiosassa, kunnes ne ovat pohjaa vasten.

- Lisää ainekset kannuun. Aseta kansi kannuun. Käännä ja lukitse se paikalleen. Kannesta kuuluu naksahdus, kun se on lukittunut paikalleen.
HUOMAUTUS: Johdoton minitehroleikkuri toimii, kun vain monitoimiterä tai vispilälisävaruste on asennettuna, ei molempien kanssa yhtä aikaa. Älä yritä käyttää niitä samanaikaisesti.
- Käynnistä painamalla painiketta pitkään alas (nopeus 1 tai 2). LED-valo syttyy ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.
TÄRKEÄÄ: Kannu ja kansi on lukittava paikalleen, jotta johdotonta minitehroleikkuria voi käyttää.
Lisää nestemäiset ainekset kätevästi esimerkiksi salaattinkastikkeiden, majoneesien ja kastikkeiden käsittelyn aikana valutusastian kautta. Kannun kaatonokka helpottaa tarjoilua.
- Lopeta pilkkominen vapauttamalla painike (nopeus 1 tai 2).
TÄRKEÄÄ: Älä yritä irrottaa kannua, kun moottori on vielä käynnissä.
- Kun ainekset on käsitelty, irrota kansi, voimansiirtosovitin ja monitoimiterä ja kaada ainekset kaatonokan kautta.
HUOMAUTUS: LED-valo syttyy ja näyttää akun varaustason viiden sekunnin ajan ja sammuu sitten.
- Irrota akku painamalla akun lukituksen avauspainiketta pitkään.
- Suosittelut ainesmäärät Monikäyttöinen terä: raaka liha (320 g), juusto (115 g), kasvikset (7,1 dl), käytä nopeaa sykäystoimintoa, kunnes ainekset ovat sopivan kokoisia.
VINKKI: Nopealla sykäyksellä tehroleikkuri on päällä yhden sekunnin ja pois päältä yhden sekunnin. Älä käytä munanvatkainta yhtäjaksoisesti yli 2 minuutin ajan.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen kuin asennat tai irrotat osia tai puhdistat laitteen. Poista akku ennen osien poistamista tai kiinnittämistä ja ennen laitteen puhdistamista.

- Irrota kansi, monitoimiterä ja voimansiirtosovitin.
- Konepesun kestävät osat (vain ylätasolle):** kannu, kansi, vispilälisävaruste, voimansiirtosovitin ja monitoimiterä.
- Pyyhi runko kostealla liinalla. Älä upota runkoa tai akkua veteen.
HUOMAUTUS: Voit käyttää mietoa astianpesuainetta, mutta älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
HUOMAUTUS: Kokoa johdoton minitehroleikkuri aina puhdistuksen jälkeen, niin sitä on kätevämpi säilyttää.

SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

PAKKAUSMATERIAALIN HÄVITTÄMINEN

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuolto- ja koskevien säädösten mukaisesti.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

- Tämä laite on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) koskevan lainsäädännön mukainen.
- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.
- Tuotteessa tai sen dokumentaatioissa oleva symboli 🗑️ merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAATIMUSTENMUKAISUUSLAUSEKE

EUROOPAN UNIONI

Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavien EY-direktiivien turvallisuusvaatimuksia: pienijännitedirektiivi 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU, ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EC ja RoHS-direktiivi 2011/65/EU sekä niihin tehdyt tarkistukset.

KITCHENAID TAKUUEHDOT (“TAKUU”)

KitchenAid Europa, Inc., jonka osoite on Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (“Takuun antaja”) myöntää loppuasiakkaalle, joka on kuluttaja, seuraavien ehtojen mukaisen Takuun.

Takuu täydentää loppukäyttäjän lakisääteisiä takuuoikeuksia suhteessa tuotteen myyjään eikä rajoita niitä eikä vaikuta niihin, Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti (38/1978).

1. TAKUUN LAAJUUS JA EHDOT

- Takuun antaja myöntää takuun takuunsaajan tuotteille, jotka on mainittu osassa 1.b) ja jotka kuluttaja on ostanut KitchenAid- Groupiin kuuluvalta myyjältä tai yritykseltä Euroopan talusalueen maassa, Moldovassa, Montenegrossa, Venäjällä, Sveitsissä tai Turkissa.
- Takuuaika määräytyy ostetun tuotteen mukaan seuraavasti:
Vuoden täysi takuu ostopäivästä lukien.
- Takuuaika alkaa ostopäivästä eli päivästä, jolloin kuluttaja osti tuotteen KitchenAid-Groupiin kuuluvalta myyjältä tai yritykseltä.
- Takuu kattaa tuotteen virheettömyyden.
- Takuun antaja tarjoaa kuluttajalle tämän Takuun puitteissa seuraavia palveluja takuun antajan valinnan mukaan, jos virhe ilmenee Takuuajan kuluessa:
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan korjaus tai
 - viallisen tuotteen tai tuotteen osan vaihto. Jos tuotetta ei ole enää saatavilla, Takuun antajalla on oikeus vaihtaa tuote arvoltaan vastaavaan tai kalliimpaan.
- Jos kuluttaja haluaa tehdä takuuvaatimuksen, hänen on otettava yhteys maakohtaiseen KitchenAid asiakaspalvelukeskukseen tai suoraan Takuun antajaan, jonka osoite on KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium; sähköpostiosoitte: CONSUMERCARE.FI@kitchenaid.eu puhelin: **00 800 381 040 26**
- Takuun antaja vastaa korjauskuluista, kuten varaosista ja virheettömän tuotteen tai tuotteen osan toimituskuluista. Lisäksi Takuun antaja vastaa viallisen tuotteen tai tuotteen osan palautuskuluista, jos Takuun antaja tai maakohtainen KitchenAidasiakaspalvelukeskus on pyytänyt viallisen tuotteen tai tuotteen osan palauttamista.
- Asiakkaan on esitettävä tuotteen ostokuitti tai -lasku voidakseen tehdä takuuvaatimuksen.

2. TAKUUN RAJOITUKSET

- Takuu koskee ainoastaan tuotteiden yksityiskäyttöä, ei ammattikäyttöä eikä kaupallista käyttöä.
- Takuu ei kata normaalia kulumista, virheellistä käyttöä tai väärinkäyttöä, käyttöohjeiden laiminlyöntiä, tuotteen käyttöä väärellä jännitteellä, asennusta ja käyttöä sovellettavien sähkövaatimusten vastaisesti eikä liiallisen voiman käyttöä (kuten iskuja).
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on muokattu tai muunnettu esimerkiksi 120 voltin tuotteesta 220–240 voltin tuotteeksi.
- Takuuhuollot eivät jatku Takuuajan jälkeen eikä takuuhuollosta ala uusi Takuuaika. Asennettujen varaosien Takuuaika päättyy koko tuotteen Takuuajan päättyessä.

Loppuasiakas voi edelleen esittää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja KitchenAid-asiakaspalvelukeskuksista, kun Takuuaika on päättynyt, tai niiden tuotteiden yhteydessä, joita Takuu ei kata. Lisätietoja on myös sivustossamme: www.kitchenaid.eu

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Rekisteröi uusi KitchenAid-laitteesi nyt: <http://www.kitchenaid.eu/register>