

A. Compartimento frigorífico

2. Termóstato/Luz
3. Prateleiras/zona para prateleiras
4. Compartimento do frigorífico
5. Chapa de características com nome comercial
7. Caixa para ovos
8. Kit de reversibilidade
9. Separador
10. Prateleiras laterais

B. Compartimento congelador

11. Zona para congelar e armazenar alimentos
12. Zona para armazenar alimentos congelados
13. Cuvete de gelo
14. Prateleira
15. Balcões da porta do congelador para pizzas ou outros produtos congelados com um tempo de conservação curto

Conforme o modelo, o número e o tipo de acessórios pode variar.

Protecção anti-bacteriana:

1. Filtro na ventoinha (conforme o modelo)
6. Gaveta para fruta e legumes com aditivos anti-bacterianos (conforme o modelo)


16. Juntas da porta

A juntas da porta e da gaveta para fruta e legumes são fabricadas em materiais que evitam a proliferação de bactérias.

Notas:

- Todas as prateleiras e balcões da porta são amovíveis.
- As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas e da localização do aparelho. A definição da temperatura deve ter em consideração estes factores.
- Os acessórios do aparelho não são adequados para lavagem na máquina.

COMO LIGAR O APARELHO



Monte os espaçadores (se disponíveis) na parte superior do condensador, na parte traseira do aparelho.

Depois de ligar o aparelho à rede, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos

menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior.

Nota:

- Se colocar alimentos antes do frigorífico arrefecer completamente, estes poderão ficar estragados.

FUNÇÃO ECO GREEN (conforme o modelo)

Esta função oferece os melhores resultados de conservação dos alimentos com o mínimo consumo de energia (até 10% menos em comparação com os valores normais), se existir uma pequena quantidade de alimentos a conservar no aparelho.

As melhores condições de conservação de alimentos quando a função ECO está activada estão nos compartimentos ECO:

- 2 prateleiras "eco green" no frigorífico (com molduras verdes)
- 1 zona "eco green" para armazenar alimentos congelados (item 12) no compartimento congelador - por baixo da prateleira (situada na posição inferior).

Para seleccionar a função, rode o símbolo ECO no botão do regulador.

VENTOINHA (conforme o modelo)

A ventoinha garante uma distribuição mais uniforme da temperatura no interior do compartimento do frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Importante: Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

A ventoinha SO funciona quando o compressor está em funcionamento.

Ventoinha com botão

Para ligar a ventoinha, prima o botão (1a). É aconselhável activar a ventoinha quando a temperatura do ar do ambiente ultrapassar $27 \div 28$ °C ou se houver gotas de água nas prateleiras de vidro ou em condições de muita humidade. A ventoinha ligada melhora as condições de refrigeração. Para manter a regulação preferida do aparelho, com a ventoinha ligada, pode ser necessário ajustar o termóstato.

Importante: Lembre-se de desligar a ventoinha no caso de descida da temperatura ambiente.

Ventoinha sem botão

Um sistema eléctrico liga e desliga automaticamente a ventoinha. Se o aparelho tiver ventoinha, pode ser equipado com um filtro. Retire-o da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes (item 6) e introduza-o na tampa da ventoinha (item 1b) A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

COMANDOS DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO/CONGELADOR



- A. Botão do termóstato
- B. Botão da luz
- C. Indicador de regulação do termóstato
- D. Lâmpada (máx. 15W)

O termóstato regula a temperatura em ambos os compartimentos.

Termóstato regulado para **1/MIN**: intensidade de refrigeração mínima

Termóstato regulado entre **1/MIN** e **7/MAX**: a intensidade de refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.

Termóstato regulado para **7/MAX**: intensidade de refrigeração máxima.

Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição **3-5/MED**.

Termóstato regulado para * : arrefecimento e iluminação desactivados.

Termóstato regulado para **ECO GREEN**: Função ECO activa.

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

Coloque o alimento fresco a congelar na prateleira do compartimento congelador. Evite o contacto directo com os alimentos já congelados.

Para congelar a quantidade de alimentos apresentada na chapa de características, desloque a prateleira do congelador para a posição superior e rode o botão do termóstato para uma posição ligeiramente mais quente (por exemplo, no caso de um botão com números, se o valor definido for 4, rode o botão para 3,5).

Após 24 horas o alimento estará congelado. Coloque o botão do termóstato novamente na posição anterior.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Antes de substituir a lâmpada, retire a ficha da tomada de alimentação.

Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, como mostra a figura.