

بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي.

التنظيف والصيانة

⚠️ تحذير: تأكد من غلق الجهاز وفصله من مصدر التيار قبل تنفيذ أي إجراء صيانة. لتجنب خطر إصابة الأفراد استخدم قفازات واقية (خطر التعرض لجروح ممزقة) وأحذية أمان (خطر التعرض للكدمات)، تأكد من مناولة الوحدة بواسطة شخصين (لتقليل الحمل)، تجنب نهائياً استخدام أجهزة التنظيف بالبخار (خطر الصعق الكهربائي). قد تسبب الإصلاحات غير السليمة فنياً وغير المعتمدة بواسطة الجهة الصانعة خطر على الصحة والسلامة، ولا تتحمل الجهة الصانعة مسؤولية ذلك. لا يسرى الضمان على أي عيوب أو تلفيات ناتجة عن الصيانة أو الإصلاحات غير السليمة فنياً، تم تحديد شروط الضمان في الوثيقة الواردة مع الوحدة.

⚠️ تأكد من تنظيف جميع مصائد الوبر قبل بدء أية دورة التحجيف.

تجهيز مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير ♻️. لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تجهيز الأجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية EU/19/2012، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يشير الرمز ♻️ الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

⚠ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام. أبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد الانتهاء من أعمال التركيب، يجب تخزين مخلفات التغليف (البلاستيك وقطع الستايروفوم إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر الاحتراق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أي أعمال تركيب - خطر التعرض لصدمة كهربائية. أثناء التركيب، تأكد من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

⚠ قم بتركيب المجفف في غرف جيدة التهوية (باب مفتوح، شبكة تهوية، أو فتحة بمساحة أكبر من 500 سم²) لتجنب حدوث تدفق عكسي للغازات في الغرفة من الأجهزة العاملة باحتراق أنواع الوقود الأخرى، بما في ذلك اللهب المكشوف. إذا كان المجفف قد تم تركيبه تحت سطح عمل، فيجب توفير مسافة 01 مم بين اللوحة العلوية للمجفف وأي أشياء فوقه، ومسافة 51 مم بين جوانب الجهاز والحوائط أو وحدات الأثاث المجاورة له.

⚠ في حالة تركيب المجفف بالقرب من موقد غاز أو فحم، قم بتهيئة لوحة عازلة للحرارة (85 × 57 سم) بين المجفف والموقد، بحيث يكون الجانب المواجه للموقد مغطى برفائق الألومنيوم.

⚠ يجب ألا يتم تصريف هواء العادم عبر مدخنة مستخدمة لطرد الدخان الناتج عن الأجهزة العاملة باحتراق الغاز أو أنواع الوقود الأخرى.

⚠ يجب عدم تركيب الجهاز وراء باب يمكن غلقه أو باب منزلق أو باب ذي مفصلة في وضع معاكس لنقطة ربط المجفف بطريقة قد تؤدي إلي تعثر فتح باب المجفف بشكل تام.

⚠ يجب وضع الجانب الخلفي من الجهاز أمام الجدار لتقييد الوصول إلى هذا الجانب.

⚠ تجنب استخدام سجادة تعيق مجرى فتحات التهوية الموجودة بقاعدة المجفف.

⚠ عند الرغبة في تركيب المجفف فوق غسالة، اتصل أولاً بخدمة ما بعد البيع أو الوكيل المختص للتحقق من القائمة الكاملة بالموديلات المناسبة. ولا يجوز إجراء التركيب إلا إذا كان المجفف مثبتاً بالغسالة باستخدام طقم التركيب المناسب والمتوفر من خلال خدمة ما بعد البيع أو الوكيل المختص. تعليمات التركيب الصحيح مرفقة بطقم التركيب.

التحذيرات الكهربائية

⚠ يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خلال نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضاً، بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

⚠ لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المقابس متعددة التوصيلات أو المهايئات. يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب. لا تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو حاف القدمين. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على الأرض.

⚠ إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله بسلك مطابق له عن طريق جهة الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل

⚠ يذكرك هذا الرمز بضرورة قراءة دليل التعليمات هذا. اقرأ تعليمات السلامة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠ يجب إبعاد الأطفال الصغار في عمر (0-3 سنوات) عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

⚠ تحذير: لا توقف المجفف قبل نهاية دورة التجفيف إلا في حالة إزالة جميع الأجزاء ونشرها بسرعة حتى تبرد الحرارة.

⚠ يجب تنظيف الأدوات المتسخة بمواد مثل زيت الطهي، والأسيتون والكحول والبنزين والكيروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع ومزيلات الشمع عن طريق غسلها بالماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعها في المجفف. الأجزاء مثل المطاط الرغوي (فوم اللاتكس)، قبعات الاستحمام، المنسوجات المقاومة للماء، والأدوات المدعمة بالمطاط والملابس أو الوسائد المجهزة بمطاط رغوي، لا ينبغي تجفيفها في المجفف. قم بإزالة جميع المتعلقات من الجيوب، مثل القفاحات وأعواد الثقاب. لا تستخدم المجفف عند استخدام مواد كيميائية صناعية في تنظيفه.

⚠ يجب عدم تجفيف المواد المبللة بالزيت في المجفف بسبب قابليتها العالية للاشتعال.

⚠ لا تفتح الباب بقوة أو تقف عليه أبداً.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز تشغيل خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والنزل بنظام المبيت والإفطار والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني.

⚠ تجنب تحميل الماكينة بما يتجاوز سعتها القصوى (كجم من الملابس الجافة) المبينة في جدول البرامج.

⚠ لا تجفف الملابس غير المغسولة في المجفف.

⚠ احرص على عدم تراكم الوبر أو الغبار حول المجفف.

⚠ يجب استخدام منعومات النسيج، أو المنتجات المماثلة، كما هو محدد في تعليمات منع النسيج.

⚠ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني. لا تستخدم الجهاز في مكان مفتوح.


⚠ لا تجفف الملابس أكثر من اللازم.

التركيب

⚠ يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - خطر الإصابة بجروح قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - خطر الإصابة بجروح قطعية.



Handwriting practice lines. A series of 20 horizontal lines spaced evenly down the page for writing.



W11345954

02/2021