

N

PROGRAMOVERSIKT

- A. Programvelger**
- B. "Forsinket start"-knapp**
- C. Programfase-indikator**
(over linje)
Indikatorlampe for "Forsinket start"
(under linje)
- D. Knapp for valg av sentrifugehastighet**
- E. "Start/Pause"-knapp**
- F. "Reset"-knapp**
- G. "Dør åpen"-indikator**



Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- H. "Service"-indikator**
- I. "Vannkran lukket"-indikator**
- J. "Rengjør pumpe"-indikator**

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.
- 2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 3) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Maks. sentrifuge-hastighet opm	
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-myknere	Forsinket start	For-vask	Extra care	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl		Varierende sentrifugering
Bomull 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C	5.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin. <i>For vask av svært skittent tøy kan du velge alternativet "Forvask".</i>	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	* Kun 95 °C	*	*	*	1000
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C	2.5	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	* Kun 60 °C	*	*	*	1000
Finvask 30 - 40 °C	30 - 40 °C	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	-	*	*	1000
Dagligvask 40 °C	40 °C	3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	1000
Hurtig vask 30 °C	30 °C	3.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	1000
Ull Kald - 40 °C	Kald - 40 °C	1.0	Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	1000
Håndvask 30 - 40 °C	30 - 40 °C	1.0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". <i>Dette programmet omfatter en svært skånsom sentrifugering.</i>	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	400 ³⁾
Skylling + Sentrifugering		-	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	*	-	-	*	*	*	1000
Sentrifugering		-	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000
Lett sentrifugering		-	Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (same som sentrifugeringen i programmet Ull).	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000
Tømming		-	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bomull**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bomull**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bomull**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetisk	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetisk	40	2.5	45	0.45	1:15
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00
Hurtigvask	30	3.0	35	0.40	0:30
Ull	40	1.0	55	0.55	0:45
Håndvask	40	1.0	40	0.40	0:35

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☐ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll på vaskemiddel og event. tillegg slik som oppført på fremsiden av bruksanvisningen.
- Lukk igjen lokket.
- Vri **programvelgerene** til ønsket program og temperatur. Lampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "Av/O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 20 min.

Knapp for "Extra care"

- Ved en lett tilpasning av temperaturen og en litt lenger programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.
- Kan kun velges for programmene Bomull 95°C og Syntetisk 60°C.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.

- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Daglig" og "Finvask".
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet "Stopp i siste skyll".
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes "Antikrøll"-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen.

Knapp for "Varierende sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsvalg på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer. Den tilsvarende indikatorlampen tennes.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatoren ved siden av "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Så snart du har trykket på knappen **"Start/Pause"** vil nedtellingen begynne. Når programmet starter, vil indikatorlampen for forsinket start slukke og erstattes av programfaseindikatoren.
- Når man har trykket på knappen **"Start/Pause"**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Reset"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Indikatorlampen for forsinket start vil slukke.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- Merk:** Ved strømbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse. Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skru igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.