



- A. Panel sterowania
- B. Oświetlenie (LED)
- C. Klapy zamrażarki (obszar zamrażania)
- D. Środkowa szuflada zamrażarki
- E. Mała szuflada zamrażarki
- F. Duża szuflada zamrażarki
- G. Przegroda szuflady\*
- H. Dolna szuflada
- I. Tabliczka znamionowa \* (z boku szuflady)
- L. Akumulatory zimna
- M. Tacka na lód\*

\* Dostępne tylko w pewnych modelach.

Idealne temperatury do przechowywania żywności są wstępnie ustawione fabrycznie.

**Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia.**  
Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.

### PRZYCIŚK WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy. W trybie czuwania na wyświetlaczu świecą dwie kreski, a oświetlenie w komorze chłodziarki nie włącza się. Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk. **Uwaga:** ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.

### FUNKCJA GOOD NIGHT (Good night)

Funkcja „Good night” umożliwia skupienie poboru energii przez urządzenie poza godzinami szczytu (zwykle oznacza to godziny nocne). Wówczas energia dostępna jest w dużej ilości i jest tańsza niż w ciągu dnia (dotyczy to wyłącznie krajów, które różnicują taryfy w oparciu o dzienny rozkład zapotrzebowania na energię – należy sprawdzić plan taryfowy w lokalnym zakładzie energetycznym). Aby włączyć funkcję, naciśnąć przycisk Good night na początku okresu obowiązywania niższych stawek (w zależności od obowiązującego planu stawek). Jeżeli na przykład czas obowiązywania niższych stawek zaczyna się o godzinie 22.00, należy o tej godzinie nacisnąć przycisk. Gdy świeci się dioda LED, funkcja jest włączona. Po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie rozpoczyna dostosowywanie poboru energii do czasu, tj. w nocy pobiera więcej energii niż w ciągu dnia. **WAŻNE:** Aby funkcja działała prawidłowo, musi być włączona zarówno w nocy jak w i dzień. Funkcja pozostanie włączona do czasu jej wyłączenia (zostanie również wyłączona w przypadku awarii prądu lub wraz z wyłączeniem urządzenia). Aby wyłączyć funkcję, ponownie nacisnąć przycisk. Gdy dioda LED nie świeci, funkcja jest wyłączona. **Uwaga:** zużycie energii przez urządzenie jest określone przy wyłączonej funkcji Good night

### Kontrolka FREEZE CONTROL

### WYŚWIETLACZ TEMPERATURY

Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze zamrażarki (pomiędzy -16°C i -24°C). Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku „°C”.



### FREEZE CONTROL (KONTROLA ZAMRAŻANIA)

„Freeze Control” to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w całej komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza. Zredukowanie oparzelin mrozowych do 50%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość. Aby włączyć/wyłączyć funkcję „Freeze Control” (Kontrola zamrażania), wcisnąć przycisk Kontroli zamrażania. **Uwaga:** od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji „Szybkiego zamrażania” funkcja „Freeze Control” jest niedostępna, do czasu włączenia funkcji „Szybkiego zamrażania”.

### ALARM AWARII ZASILANIA

Alarm włącza się w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie prądu, która spowodowała wzrost temperatury wewnątrz komory zamrażarki.

Czerwona kontrolka miga i włącza się sygnał akustyczny, który ustaje w momencie zamknięcia drzwi. Mogą migać kontrolki temperatury komory zamrażarki.

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, może zostać włączony alarm temperatury (patrz informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem produktów sprawdzić ich stan.

### WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk.

### SZYBKIE ZAMRAŻANIE

24 godziny przed włożeniem do komory zamrażarki dużej ilości świeżych produktów do zamrożenia nacisnąć na 3 sekundy przycisk °C.

Gdy funkcja jest włączona, świeci ikona. Funkcja wyłącza się automatycznie po 48 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk °C.

**Uwaga:** nie należy umieszczać żywności do zamrożenia przy produktach, które zostały już zamrożone

### Co zrobić, gdy...

### Możliwe przyczyny:

### Rozwiązania:

Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.

Urządzenie może być w trybie On/Stand-by.  
Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwanie. Sprawdzić, czy:  
- nie doszło do przerwy w dopływie prądu  
- wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego, a ewentualny dwubiegunowy odłącznik sieci znajduje się w prawidłowym położeniu (w którym umożliwia zasilanie urządzenia)  
- zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają  
- przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa.

Być może konieczna jest wymiana żarówki.  
Urządzenie może być w trybie On/Stand-by

- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego.  
- Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwanie

Temperatura wewnątrz komory nie jest wystarczająco niska.

Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”)

Sprawdzić, czy:  
- drzwi są dobrze zamknięte  
- urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła  
- ustawiona temperatura jest odpowiednia  
- obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zastoiny.

Krawędź przednia urządzenia w pobliżu uszczelki drzwiowej jest gorąca.

Nie jest to usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.

Nie wymaga rozwiązania.

Czerwona ikona miga i sygnał dźwiękowy jest włączony

**Alarm otwartych drzwi**  
Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy zamknąć drzwi produktu.

Świeci czerwona ikona, włączony jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu miga litera „F”.

**Alarm nieprawidłowego działania**  
Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.

Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”

Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.

**Alarm temperatury**  
Temperatura w komorze jest nieprawidłowa.

Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.

Ikona Alarmu awarii zasilania nadal się świeci, miga kontrolka Alarmu i wyświetlacz temperatury (°C), pokazując maksymalną temperaturę, która wystąpiła podczas awarii zasilania.

**Alarm długiej awarii zasilania**  
Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.

Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.