


Jääkaappiosasto

- A.** Puhallin ja antibakteria- ja hajusuodatin (mallista riippuen)
- B.** Lamppu tai LED-valo (mallista riippuen)
- C.** Hyllyt
- D.** LED-valot (mallista riippuen)
- E.** Hedelmä- ja vihanneslaatikon/-laatikoiden kansitaso
- F.** Hedelmä- ja vihanneslaatikko/-laatikot
- G.** Arvokilpi (hedelmä- ja vihanneslaatikon vieressä)
- H.** Käyttöpaneeli
- N.** Maitotuotteiden lokero
- O.** Ovihyllyt
- P.** Pulloteline (mallikohtainen)
- Q.** Pullohylly



Pakastinosasto

- I.** Ylälaatikko (pakastusalue)
- L.** Keski- ja alalaatikko (pakasteiden säilytysalue)
- M.** Jääkuutioastia (mallikohtainen)

Huomaa: Kaikki hyllyt, ovihyllyt ja tasot ovat irrotettavia.

Laitte on säädetty valmiiksi tehtaalla elintarvikkeille sopivaan säilytyslämpötilaan

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, lue huolellisesti myös laitteen mukana toimitetut ohjeet. Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat voivat vaihdella mallista riippuen.

Eco night -toiminto (yösähkö)

Eco night -toiminnolla voit keskittää laitteen energiankulutuksen alhaisemman hintatason ajalle (yleensä yön ajaksi), jolloin energiaa on käytettävissä enemmän ja se on edullisempää kuin päivällä (koskee vain maita, joissa on käytössä vuorokauden aikaan perustuva kaksoihinnoittelu – tarkista hinnoitteluperuste paikallisesta sähkönjakelu-yhtiöstä). Toiminto kytketään painamalla Eco night -painiketta alemman hinnan aikaan (hinnoitteluperusteen mukaisesti). Esimerkiksi, jos alempi hinta on voimassa alkaen klo 20:00, paina painiketta kyseiseen aikaan. Kun Eco night -toiminnon merkkivalo palaa, toiminto on käytössä. Kun toiminto on otettu käyttöön, laite sovitaa energiankulutuksen automaattisesti valitun aikataulun perusteella kuluttaen vähemmän energiaa päivällä kuin yöllä.

TÄRKEÄÄ: Jotta toiminto toimii oikein, sen on oltava käytössä sekä yöllä että päivällä.

Toiminto on käytössä siihen saakka, kunnes se poistetaan käytöstä (tai se poistuu käytöstä sähkökatkon tai laitteen virran katkaisemisen yhteydessä). Toiminto poistetaan käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun Eco night -toiminnon merkkivalo ei pala, toiminto ei ole käytössä.

Huomaa: laitteen ilmoitettu energiankulutus on mitattu Eco night -toiminnon ollessa pois käytöstä.

Merkkiäänten vaimentaminen (Stop Alarm)

Voit vaimentaa merkkiäänet painamalla Stop Alarm -painiketta.

Pikapakastus (Fast Freeze)

Paina kolme sekuntia painiketta **Freezer** 24 tuntia ennen kuin laitat pakastinosastoon suuren määrän pakastettavia tuotteita. Kun toiminto on käytössä, näytössä näkyy kuvan mukainen merkkivalosarja. Toiminto poistuu käytöstä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai voit poistaa sen käytöstä manuaalisesti painamalla uudelleen painiketta **Freezer**.

Huomaa: Älä laita pakastettavia ruokia kiinni jo pakastettuihin tuotteisiin.



Jääkaappiosaston lämpötila

Lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeella **Fridge**.

Säätömahdollisuuksia on viisi.

Vähemmän kylmästä ❄️ (vasemmalla)

kylmempään lämpötilaan ❄️❄️❄️ (oikealla)

Toiminta/valmiustila

Laitte kytketään pois toiminnasta painamalla tätä painiketta viiden sekunnin ajan. Valmiustilassa näytössä ei näy mitään symboleita eikä jääkaapin sisävalo pala. Laitte voidaan palauttaa toimintaan painamalla painiketta lyhyesti.

Huomaa: painikkeen painaminen ei irrota laitetta verkkovirrasta.



Vianmääritys


Mahdolliset syyt:

Korjaustoimenpide:

Käyttöpaneelissa ei ole valoa, laite ei toimi.	Laitte on mahdollisesti toiminta-/valmiustilassa. Mahdollinen ongelma laitteen virransyötössä.	Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilan painikkeella. Tarkista että: – kyseessä ei ole sähkökatko – pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa ja (mahdollinen) vikavirtakytkin on oikeassa asennossa (laitteen virransyöttö toimii) – asunnon sähköjärjestelmän sulakkeet ovat kunnossa – virtajohto on ehjä.
Sisävalo ei toimi.	Lamppu on mahdollisesti vaihdettava. Laitte on mahdollisesti toiminta-/valmiustilassa.	Mallit, joissa on lamppu: kytke laite irti verkkovirrasta, tarkista lamppu ja vaihda se tarvittaessa uuteen (katso kohta Lamppu tai LED-valon vaihtaminen). Mallit, joissa on LED-valot: ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kytke laite toimintaan käynnistys-/valmiustilan painikkeella.
Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.	Syitä voi olla useita (katso sarake Korjaustoimenpide).	Tarkista että: – ovet sulkeutuvat kunnolla – laite ei ole lämmönlähteen lähellä – lämpötila on säädetty oikein – ilma pääsee kiertämään esteettä laitteen alaosassa olevien ritilöiden kautta
Jääkaapin pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (katso kohta Laitteen huolto ja puhdistus).
Laitteen etureuna tiivisteen kohdalla on lämmin.	Kyseessä ei ole vika. Reuna on tarkoituksella lämmin kosteuden tiivistymisen estämiseksi.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Punainen merkkivalo ⚠️ vilkkuu ja samalla kuuluu merkkiääniä.	Oven aukiolon hälytys Hälytys tulee, kun ovi on pitkään auki.	Merkkiäänen voi hiljentää sulkemalla laitteen ovet. Jos merkkiääni ei hiljene, kyseessä on sähkökatkohälytys (katso kohta Sähkökatkon hälytys).
Punainen merkkivalo ⚠️ syttyy, kuuluu merkkiääniä ja jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa:	Toimintahäiriön hälytys Hälytys ilmoittaa teknisen komponentin toimintahäiriöstä.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit vaimentaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuitauspainiketta.
Punainen merkkivalo ⚠️ vilkkuu, kuuluu merkkiääniä, joka kuuluu vielä kun ovi on kiinni. Pakastinosaston lämpötilan merkkivalot voivat vilkkua.	Sähkökatkon hälytys Hälytys tulee pitkään kestävä sähkökatkon esiintyessä, jolloin pakastinosaston lämpötila on noussut.	Voit vaimentaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuitauspainiketta. Jos pakastinosaston lämpötila ei ole vielä jäähtynyt elintarvikkeiden säilytykselle sopivaan lämpötilaan, pakastinosaston lämpötilahälytys voi aktivoitua (katso kohta Pakastinosaston lämpötilahälytys). Tarkista elintarvikkeiden kunto ennen niiden käyttöä.
Punainen merkkivalo ⚠️ , syttyy (vilkkumatta), laitteesta kuuluu merkkiääniä ja pakastinosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat.	Pakastinosaston lämpötilahälytys Lämpötilahälytys ilmaisee, että osaston lämpötila ei ole optimaalinen. Hälytys voi esiintyä ensimmäisen käytön yhteydessä, sulatuksen ja/tai puhdistuksen jälkeen, pakastettaessa suuria määriä elintarvikkeita tai jos pakastimen ovi ei mene kunnolla kiinni.	Voit vaimentaa merkkiäänen painamalla hälytysten kuitauspainiketta. Kun lämpötila on saavuttanut optimaalisen arvon, punainen merkkivalo sammuu automaattisesti. Jos lämpötilahälytys ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Puhallin (mallikohtainen varuste)

Puhallin on asetettu valmiiksi toimintaan. Puhaltimen voi poistaa toiminnasta painamalla sen pohjassa olevaa painiketta (katso kuva). Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C, tai jos lasihyllyillä on vesipisaraita, puhaltimen on oltava toiminnassa, jotta elintarvikkeiden asianmukainen säilytys voidaan taata. Energiankulutusta voidaan vähentää kytkemällä puhallin pois toiminnasta.



6th Sense -toiminto – Fresh Control

Tällä toiminnolla voidaan saavuttaa nopeasti optimaaliset olosuhteet lämpötilan ja laitteen sisätilan kosteuden suhteen. Jotta toiminto toimii oikein, myös puhaltimen on oltava toiminnassa.

Pakastinosaston lämpötila

Lämpötilaa voidaan muuttaa painikkeella **Freezer**.

Säätömahdollisuuksia on viisi.

Vähemmän kylmästä ❄️ (vasemmalla)

kylmempään lämpötilaan ❄️❄️❄️ (oikealla)