

Phoenix Crisp
Microwave
Краткое руководство

RU

“ Наши действия на кухне - это невидимые ингредиенты блюд. Они превращают вдохновение в эмоции, а эмоции - в шедевры. Все дело в мастерстве, поэтому мы относимся к этому так серьезно. ”

Спасибо за Ваш выбор

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Краткое руководство пользователя

Перед использованием новой микроволновой печи тщательно изучите все инструкции по безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации на веб-сайте www.kitchenaid.eu

Панель управления



- A. Многофункциональная рукоятка:** для выбора разнообразных функций.
- B. Кнопка включения/выключения:** для включения и выключения микроволновой печи.
- C. Кнопка возврата:** для возврата к предыдущему параметру.
- D. Дисплей**
- E. Кнопка ОК:** для подтверждения выбранной функции или настройки.
- F. Кнопка запуска:** для начала приготовления, разогрева или размораживания.
- G. Рукоятка управления:** для установки параметров.

Начало работы и ежедневная эксплуатация микроволновой печи



При **первом включении** микроволновой печи необходимо установить **язык и время суток**. Вращайте *многофункциональную* рукоятку, пока не увидите надпись SETTINGS, затем поверните рукоятку *управления*, выберите пункт LANGUAGE и нажмите кнопку ОК для подтверждения. Поверните рукоятку *управления* для прокрутки списка доступных языков. На требуемом языке нажмите кнопку ОК для подтверждения. Установите время суток, выполнив аналогичную процедуру для функции ВРЕМЯ.

Помните:

при первом включении микроволновой печи необходимо прогреть ее до максимально возможной температуры (250° C).

Вращайте *многофункциональную* рукоятку, пока не увидите надпись БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ, затем поверните рукоятку *управления*, установите температуру 250° C и нажмите кнопку запуска для подтверждения. Прогретая до максимальной температуры микроволновая печь будет поддерживать ее в течение 10 минут перед отключением. После того как микроволновая печь остынет до комнатной температуры, протрите ее сухими салфетками.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Включение микроволновой печи и выбор функции

1. Для того чтобы включить или выключить микроволновую печь, нажмите кнопку *включения/выключения* или поверните *многофункциональную* рукоятку. Когда устройство включено, все кнопки и рукоятки функционируют нормально, а часы больше не отображаются. Когда устройство выключено, на дисплее отображается время суток.
2. Поверните *многофункциональную* рукоятку для прокрутки основного меню.
3. Поверните рукоятку *управления*, чтобы выбрать нужную функцию из различных подменю, и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
4. Поверните рукоятку *управления*, чтобы отрегулировать время приготовления и нужную температуру, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
5. Нажмите кнопку *запуска*, чтобы начать работу с микроволновой печью.

Во время приготовления

Можно увеличивать время приготовления на 30 секунд одним нажатием кнопки *запуска* или поворачивать рукоятку *управления*, чтобы увеличивать или уменьшать данный параметр. В конце нажмите кнопку *ОК* для подтверждения.

Подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте www.kitchenaid.eu.

Традиционные функции

- **Jet Start:** жидкие блюда, суп, кофе или чай.
- **Быстрый прогрев:** пустая микроволновая печь.
- **Crisp:** пицца или другие блюда из мягкого теста, яйца, окорок, колбаски и гамбургеры.
- **Гриль:** горячие бутерброды, бифштекс или для обжаривания продуктов.
- **Турбо-гриль:** куриное филе, овощи и фрукты в панировке.
- **Турбо-гриль + МВ:** фаршированные овощи и кусочки курицы.
- **Конвекция:** десерты, суфле, птица и жаркое.
- **Конвекция + МВ:** жаркое, птица, рыба, картофель, замороженные блюда, десерты.

Таблица специальных и автоматических функций

- **Поддержание в подогретом состоянии:** для поддержания продуктов в подогретом состоянии (60° С), готовыми для подачи к столу.
- **Сенс. разогрев:** для разогрева замороженных продуктов или готовых блюд, которые только что достали из холодильника, весом нетто от 250 до 600 г.
- **Ручное размораживание:** для размораживания замороженных пищевых продуктов, упакованных в пластик, крупных ломтей мяса, вареных и тушеных блюд, мясного соуса. Выберите уровень мощности, соответствующий температуре 160° С, и поверните продукт на середине цикла размораживания.
- **Размораживание хлеба с хрустящей коркой:** Для быстрого размораживания и разогрева рулетов, багетов и круассанов. Микроволновая печь автоматически выберет подходящий способ и время приготовления, а также требуемый уровень мощности.
- **Jet Defrost:** для размораживания продуктов весом нетто от 100 г до 3 кг.
- **Crisp обжаривание:** для подогрева замороженных продуктов до температуры подачи.
- **Сенс. варка на пару:** Для разогрева овощей, риса, рыбы и пасты.
- **Рецепты:** для прямого доступа к избранным рецептам.

Помните: не рекомендуется использовать пластмассовую, бумажную или деревянную посуду с функцией «Гриль».

Подробную информацию о функциях и **приготовлении отдельных блюд** см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте www.kitchenaid.eu

Дополнительные принадлежности

Убедитесь, что используемая посуда подходит для микроволновой печи. Важно избегать контакта пищевых продуктов с внутренними стенками микроволновой печи, в особенности с металлическими принадлежностями, которые могут вызвать искрение и повредить печь.

При использовании следующих принадлежностей требуется особое внимание:

- **Лоток для выпечки:** эту принадлежность нельзя использовать с функциями МИКРОВОЛНОВОГО РЕЖИМА.
- **Решетчатая полка:** Верхнюю решетчатую полку можно использовать со всеми функциями ГРИЛЯ. При приготовлении в режиме КОНВЕКЦИИ положите продукты на нижнюю решетчатую полку.
- **Тарелка для обжаривания:** Поместите продукты непосредственно на тарелку для обжаривания. Не рекомендуется класть посуду на тарелку для обжаривания.
- **Пропариватель:** эту принадлежность можно использовать с решетчатой полкой или без нее в зависимости от приготавливаемого блюда. Необходимо всегда ставить ее на стеклянную поворотную платформу.

Подробную информацию об использовании вспомогательных принадлежностей см. в руководстве по эксплуатации или на веб-сайте www.kitchenaid.eu.

Очистка

Перед очисткой устройства проверьте, что печь отключена от сети и успела остыть. Предпочтительнее не использовать оборудование для очистки паром, металлические скребки, абразивные ткани и коррозионные моющие средства, которые могут повредить устройство. Все принадлежности рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Более подробная информация доступна в руководстве по эксплуатации и на веб-сайте www.kitchenaid.eu.

Устранение неисправностей

Если возникли проблемы при эксплуатации микроволновой печи:

1. проверьте, что опора поворотной платформы вставлена надлежащим образом;
2. проверьте, чтобы дверца закрывалась как следует;
3. проверьте предохранители;
4. проверьте наличие электрического тока в розетке и правильность подключения микроволновой печи к сети;
5. убедитесь, что микроволновая печь вентилируется надлежащим образом;
6. подождите 10 минут и повторно включите микроволновую печь; перед повторным включением откройте и закройте дверцу.
7. Если код ошибки на дисплее сопровождается буквой F, обратитесь в ближайший центр поддержки клиентов.

Техническому специалисту понадобится следующая информация: точные тип и модель микроволновой печи, код вызова (можно увидеть на правом внутреннем крае при открытой дверце микроволновой печи) и код появляющейся на экране ошибки. Эта информация позволит техническому специалисту сразу определить требуемые корректирующие действия.

Если микроволновую печь необходимо отремонтировать, рекомендуем обратиться в авторизованный центр технической поддержки.

Посетите наш сайт для получения подробных инструкций по эксплуатации. Кроме того, Вы найдете много другой полезной информации о Ваших продуктах, например, вдохновляющие рецепты, созданные профессионалами KitchenAid. www.kitchenaid.eu