

**INFORMATIONSBLAD ECODESIGN - 2020**

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en lista med förslag som kan hjälpa till att optimera apparatens energiprestanda och användning.

Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten.

Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

**AVFROSTNING AV APPARATEN**

1. Vi råder till att ställa in en kallare temperatur eller aktivera Snabbinfrysning fyra timmar innan maten tas ut från frysdelen så att maten förvaras längre under avfrostningsfasen.
2. För att avfrosta, ta ut apparatens nätkontakt. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3. Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.
4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna.

Nyckellåset används för att förhindra att barn blir instängda på insidan (i förekommande fall).

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G (i förekommande fall).