



- A. Butonul de selectare a programului**  
**B. Butonul de selectare a temperaturii**  
**C. Butonul “Start/Stop” (On/Off) Ⓛ**

☞ “Rece”

\* : opțiune / Da: doza necesar

- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 600 rpm.
- 3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este zero la acest program.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii					Opțiuni speciale		Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm
				Pre-spălare I	Spălare principală II	Lichid emolient ☼	Înălbitor ⚠	Clătire intensivă ☔	Încărcarea pe jumătate 1/2	Oprire clătire ☐		
Bumbac cu prespălare		95 60 40 30	5,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	*	*	Max. 95	700
Sintetice cu prespălare		60 40	2,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	600 <sup>2)</sup>
Delicate cu prespălare		40 30	1,5	Da <sup>1)</sup>	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	600 <sup>2)</sup>
Bumbac		95 60 40 30	5,0	-	Da	*	*	*	*	*	Max. 95	700
Colorate din Bumbac		60 30	3,0	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	700
Articole de fiecare zi		60 30	3,0	-	Da	*	-	*	-	*	Max. 60	700
Fibre mixte bumbac / Sintetice		60 40	2,0	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	600 <sup>2)</sup>
Sintetice		30	1,5	-	Da	*	-	*	*	*	Max. 60	600 <sup>2)</sup>
Delicate		40 30	1,5	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	600 <sup>2)</sup>
Lână			1,0	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 40	600 <sup>2)</sup>
Spălare manuală			1,0	-	Da	*	-	-	-	*	Max. 30	- <sup>3)</sup>
Clătire + centrifugare delicată		-	2,0	-	-	*	-	*	*	*	-	600 <sup>2)</sup>
Clătire + centrifugare		-	5,0	-	-	*	-	*	*	*	-	700
Centrifugare		-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Centrifugare delicată		-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	600 <sup>2)</sup>
Evacuare		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Notă: Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.**

## DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Aprox. Durata programului (ore : minute)
Bumbac	95	5,0	67*	1,80	2:05
Bumbac	60	5,0	59	0,95	2:05
Bumbac	40	5,0	59	0,55	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	49	0,48	1:00
Sintetice	60	2,0	56	0,80	1:30
Sintetice	40	2,0	56	0,40	1:30
Delicate	40	1,5	60	0,55	0:45
Lână	40	1,0	60	0,50	0:40
Spălare manuală	30	1,0	60	0,30	0:50

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

**The data on the “Energy Label” refer to the programme “Cotton 60°C”.**

\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

## PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul “MAX” al nivelului, după cum urmează:
  - Program cu prespălare și spălare principală **I II**
  - Program de spălare principală fără prespălare **II**
  - Lichid emolient și balsam de rufe
  - Înălbitori pe bază de clor
  - Substanțe pentru îndepărtarea petelor **II**
  - Agenți anti-calcifiere (dacă sunt necesari) **II**
- Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
- Rotiți **butonul selector de temperatură** la temperatură dorită.

## SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

**Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.**

### Butonul “Clătire intensivă”

- Este adăugat un ciclu de clătire pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este indicată în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru lenjeria copiilor și pentru persoanele cu alergii față de detergenți.

### Butonul “Încărcare pe jumătate”

- Poate fi folosit pentru încărcături mici și rufe puțin murdare.
- Reduce consumul de apă în mod special în timpul clătirilor.

## Butonul “Oprirea clătirii”

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este indicată în special pentru programele “Sintetice” și “Articole de fiecare zi” 

**Notă:** Butonul selector de programe se oprește pe .

## Aparatul în ciclul “Oprire clătire”

- Apăsați din nou pe butonul “Oprire clătire” : programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare selectat.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați butonul “Pornit/Oprit” , rotiți butonul selector de programe la programul “Evacuare” și apăsați butonul “Pornit/Oprit” din nou.

## PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul și apăsați butonul “Pornit/Oprit” . Lumina indicatoare a butonului “Pornit/Oprit” se aprinde.

**Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

## TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Butonul selector de programe este în poziția Stop.
- Apăsați butonul “Pornit/Oprit” pentru a opri mașina.
  - Anulați opțiunile.
  - Închideți robinetul.
  - Așteptați deblocarea capacului (circa 1 minut).
  - Deschideți capacul și ușile tamburului și scoateți rufe din mașină.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI PE DURATA CICLULUI DE SPĂLARE

- Opriti mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” .
- Selectați noul program.
- Porniți programul prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” din nou.

## PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriți să întrerupeți programul pentru o anumită perioadă și să-l continuați mai târziu:

- Apăsați butonul “Pornit/Oprit” .
- După pauza dorită, apăsați din nou butonul “Pornit/Oprit” .

## ANULAREA PROGRAMULUI

- Opriti mașina prin apăsarea butonului “Pornit/Oprit” .
- Rotiți butonul selector de programe pe poziția “Evacuare” .
- Apăsați butonul “Pornit/Oprit” din nou pentru a porni programul “Evacuare” .