

PRIKAZ UREĐAJA (sl. 1)

1. Ručica poklopca.
2. Brava (ako je uređaj opremljen).
3. Brtva.
4. Čep za ispuštanje vode odleđivanja (ovisno o modelu).
5. Upravljačka ploča.
6. Košarica (ovisno o modelu).
7. Kondenzator (na stražnjoj strani).

POSTAVLJANJE

- Pogledajte poglavlje “Prije upotrebe kućanskog uređaja”.
- Raspakirajte uređaj.
- Uklonite 4 zaštitna elementa umetnuta između poklopca i uređaja (sl. 3).
- Upozorenje: dva od četiri zaštitna elementa moraju se postaviti u ležište plastičnih potpornih elemenata kondenzatora koji se nalazi na stražnjoj strani proizvoda (sl. 3).

To je potrebno radi osiguravanja pravilne udaljenosti od zida.

- Pazite na pravilan položaj čepa za ispuštanje vode odleđivanja (ako je uređaj opremljen) (4).
- Da biste osigurali najbolji rad uređaja i izbjegli oštećenja kada je poklopac otvoren, ostavite razmak od najmanje 7 cm od stražnjeg zida i po 7 cm s obje strane.
- Umetnite dodatke (ako je uređaj opremljen).

Prije upotrebe očistite unutrašnjost uređaja.

DIJAGRAM UPRAVLJAČKE PLOČE (sl. 2)

a. Crvena LED žarulja: kada trepće, to znači da postoji stanje alarma, pogledajte “VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA”

b. Zelene LED žarulje: one označavaju da uređaj radi i da je temperatura postavljena na sljedeći način:

b1 manje hladna temperatura (uključeno desno svjetlo), upotreba te postavke kod djelomičnog opterećenja optimizirat će potrošnju energije.

b2 srednja temperatura (uključeno srednje svjetlo)

b3 vrlo hladna temperatura (uključeno lijevo svjetlo)

UKLJUČENE SVE zelene LED žarulje: Uključena je funkcija BRZO ZAMRZAVANJE; pogledajte odjeljak “Zamrzavanje svježih namirnica”.

C. Tipka za podešavanje temperature: za podešavanje postavljene temperature i uključivanje/isključivanje funkcije brzog zamrzavanja.

Željenu temperaturu odaberite tako da pritisćete gumb za postavljanje (3): svakim pritiskom na gumb ažurira se postavljena temperatura.

Funkciju brzog zamrzavanja uključite/isključite tako da pritisnete na otprilike 3 sekunde: sve zelene LED žarulje istovremeno će zatreperiti 3 puta i zatim ostati uključene.

Napomena:

Postavka će se pohraniti u memoriji čak i ako dođe do nestanka struje. Vrijeme koje je potrebno da temperatura u unutrašnjosti zamrzivača dostigne postavljenu temperaturu može varirati ovisno o klimatskim uvjetima i samojoj postavljenoj temperaturi.

Uključivanje uređaja

- Ukopčajte utikač uređaja.
- Uključit će se zelena LED žarulja (srednja temperatura).
- Crveno LED svjetlo treperi i označava da temperatura u uređaju još nije dovoljno niska za spremanje hrane. Crveno LED svjetlo obično se isključuje tijekom prvih šest sati nakon uključivanja uređaja.
- Namirnice u uređaj stavite tek kada se crvena LED žarulja isključi.

Napomena:

Budući da je brtva čvrsta, poklopac uređaja ne može se otvoriti odmah nakon zatvaranja. Pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog otvaranja poklopca uređaja.

ZAMRZAVANJE NAMIRNICA

Priprema svježih namirnica za zamrzavanje

- Prije zamrzavanja svježe namirnice umotajte i dobro zatvorite u: aluminijsku foliju, prozirnu foliju, hermetički zatvorene i vodootporne vrećice, polietilenske spremnike s poklopcem, ako su prikladni za zamrzavanje namirnica.
- Namirnice moraju biti svježe, zrele i izvrsne kvalitete da biste dobili kvalitetne zamrznute namirnice.
- Svježe povrće i voće trebalo bi se zamrzavati odmah nakon branja kako bi se očuvali potpuna prehrambena vrijednost, cjelovitost, boja i okus.
- Vruća jela uvijek ohladite prije stavljanja u uređaj.

Zamrzavanje svježih namirnica

• Namirnice koje želite zamrznuti stavite tako da budu u izravnom doticaju sa stijenkama uređaja (sl. 4)

A) – namirnice koje treba zamrznuti,

B) – već zamrznute namirnice.

- Izbjegavajte doticaj namirnica koje treba zamrznuti s već zamrznutim namirnicama.

• Podijelite namirnice u male porcije da bi se zamrzavanje odvijalo bolje i brže; taj će vam se postupak pokazati korisnim i u trenutku upotrebe zamrznutih namirnica.

1. Najmanje 24 sata prije spremanja svježih namirnica u zamrzivač uključite funkciju brzog zamrzavanja tako da na

UPUTE ZA UPOTREBU

otprilike 3 sekunde pritisnete gumb **c**. Uključit će se sve zelene LED žarulje (**b**).

2. Namirnice koje treba zamrznuti stavite u uređaj i 24 sata vrata uređaja moraju biti zatvorena. Nakon toga namirnice će biti zamrznute. Funkcija brzog zamrzavanja može se isključiti tako da pritisnete i približno 3 sekunde držite pritisnut gumb **C**.

Ako se funkcija brzog zamrzavanja ručno ne isključi, uređaj će je automatski isključiti nakon 50 sati.

ODLAGANJE NAMIRNICA

Pogledajte tablicu na uređaju.

Označavanje zamrznutih namirnica

Zamrznute namirnice stavite u uređaj i podijelite ih u kategorije; datum zamrzavanja treba se navesti na pakiranju da bi se omogućila upotreba u odgovarajućem roku trajanja koji je na **sl. 5** naveden u mjesecima za svaku vrstu namirnica.

Savjeti za odlaganje zamrznutih namirnica

Pri kupnji zamrznutih namirnica:

- Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana u oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). Ako je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i moguće je da je odmrzavanje već započelo.
- Kada kupujete, kupnju zamrznutih namirnica ostavite za kraj i nosite ih u toplinski izoliranim torbama.
- Nakon povratka kući zamrznute namirnice odmah stavite u uređaj.
- Izbjegavajte ili pokušajte smanjiti promjene temperature na minimum. Poštujte datum upotrebe označen na pakiranju.
- Uvijek se pridržavajte upute o čuvanju navedenih na pakiranju.

Napomena:

odmrznete ili djelomično odmrznete namirnice odmah pojedite.

Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako nakon prvog odmrzavanja nisu skuhanе. Nakon kuhanja odmrznete namirnice mogu se ponovno zamrznuti. Ako dođe do dugog prekida napajanja:

- **Poklopac uređaja nemojte otvarati osim za stavljanje paketa s ledom (ako je uređaj opremljen) preko zamrznutih namirnica s desne i lijeve strane uređaja. Tako ćete usporiti rast temperature.**

ODLEĐIVANJE UREĐAJA

Uređaj treba odlediti kada debljina leda na stijenkama dosegne 5 – 6 mm.

- Iskopčajte uređaj iz struje.

- Izvadite paketiće namirnica iz uređaja i zajedno ih umotajte u novinski papir te pohranite na vrlo hladnom mjestu ili u toplinski izoliranu torbu.
- Poklopac uređaja ostavite otvoren.
- Izvadite unutarnji čep odvoda za vodu koja nastaje odmrzavanjem (ovisno o modelu) (**sl. 6**)
- Izvadite vanjski čep otvora za odvod odležane vode (ovisno o modelu) i stavite ga kao na **sl. 6**
- Postavite posudu ispod odvodnog kanala da biste sakupili preostalu vodu. Ako je dostupan, upotrijebite razdjelnik (**sl. 6**)
- Odleđivanje se može ubrzati upotrebom lopatice za odvajanje leda sa stijenki uređaja.
- Izvadite led s dna uređaja.
- Da biste izbjegli trajna oštećenja unutrašnjosti uređaja, nemojte upotrebljavati šiljaste ili oštre metalne predmete za uklanjanje leda.
- Nemojte upotrebljavati abrazivne proizvode i nemojte na umjetan način zagrijavati unutrašnjost.
- Potpuno osušite unutrašnjost uređaja.
- Nakon odleđivanja vratite čep.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uklonite led s gornjih rubova (pogledajte Vodič za rješavanje problema).
- Nakon odleđivanja unutrašnjost očistite spužvom i toplom vodom i/ili blagim deterdžentom.
- Očistite bočne rešetke hladnjaka motora (ovisno o modelu).
- Uklonite prašinu s kondenzatora na stražnjoj strani uređaja.

Prije održavanja uređaj iskopčajte iz struje.

Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati abrazivne proizvode, strugalice ili sredstva za uklanjanje mrlja (npr. aceton, trikloretilen).

Kako biste osigurali optimalan rad uređaja, postupke čišćenja i održavanja provodite najmanje jednom godišnje.

ZAMJENA ŽARULJE (ako je uređaj opremljen)

- Iskopčajte uređaj iz struje.
- Uklonite difuzor u skladu s uputama prikazanim na **sl. 7**.
- Odvijte žarulju i zamijenite je identičnom žaruljom iste snage i napona.
- Ponovno postavite difuzor i ukopčajte uređaj.

VODIČ ZA UTVRĐIVANJE KVAROVA

1. Crveno LED svjetlo treperi.

- Je li nestalo struje?
- Je li u tijeku odleđivanje?
- Je li poklopac uređaja pravilno zatvoren?

UPUTE ZA UPOTREBU

- Nalazi li se uređaj u blizini izvora topline?
- Jesu li ventilacijska rešetka i kondenzator čisti?

2. Sva LED svjetla istovremeno trepere.

- Obratite se postprodajnom servisu.

3. Uređaj je preglasan.

- Je uređaj u savršeno vodoravnom položaju?
- Dodiruje li uređaj namještaj ili predmete koji bi mogli uzrokovati vibracije?

- Je li pakiranje ispod uređaja uklonjeno?

Napomena: Zvuk žuborenja iz rashladnog sustava nakon isključivanja kompresora potpuno je uobičajen.

4. Sva LED svjetla su isključena i proizvod ne radi.

- Je li nestalo struje?
- Je li utikač pravilno umetnut u utičnicu?
- Je li strujni kabel neoštećen?

5. Sva LED svjetla su isključena i proizvod radi.

- Obratite se postprodajnom servisu.

6. Kompresor neprestano radi.

- Jesu li u uređaj stavljene vruće namirnice?
- Je li poklopac uređaja bio dugo otvoren?
- Nalazi li se uređaj u vrlo toploj prostoriji ili u blizini izvora topline?
- Je li uključena funkcija brzog zamrzavanja? (uključena su sve zelene LED žarulje)

7. Na gornjem rubu ima previše leda.

- Jesu li čepovi odvoda za vodu odleđivanja pravilno postavljeni?
- Je li poklopac uređaja pravilno zatvoren?
- Je li oštećena ili iskrivljena brtva poklopcu uređaja? (Provjerite poglavlje „Postavljanje“)
- Jesu li uklonjena 4 zaštitna elementa? (Provjerite poglavlje „Postavljanje“)

8. Stvaranje kondenzata na vanjskim stijenkama uređaja.

- Uobičajeno je da se kondenzacija stvara u određenim atmosferskim uvjetima (vlažnost preko 85 %) ili ako se uređaj nalazi u vlažnoj prostoriji ili prostoriji sa slabom ventilacijom. Učinkovitost uređaja ni na koji način nije ugrožena.

9. Sloj leda na unutarnjim stijenkama uređaja nije ravnomjeran.

- Ova pojava potpuno je uobičajena.

POSTPRODAJNI SERVIS

Prije obraćanja postprodajnom servisu:

1. Provjerite možete li sami riješiti problem.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen. Ako nije, isključite uređaj iz napajanja i pričekajte oko jedan sat prije ponovnog uključivanja.
3. Ako i nakon ovih postupaka problem nije uklonjen, obratite se postprodajnom servisu.

Navedite:

- prirodu pogreške
- model
- servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj pločici na stražnjoj strani uređaja)
- svoju punu adresu
- broj telefona i pozivni broj.



