

# ПЕРЕКЛАДИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Примітка: Залежно від моделі

<b>On</b>	Увімк.	<b>Cotton</b>	Бавовна
<b>Off</b>	Вимкн.	<b>Wool / Handwash</b>	Вовна/Ручне прання
<b>Start</b>	Старт	<b>Speed</b>	Швидкість
<b>Pause</b>	Пауза	<b>Synthetics</b>	Синтетика
<b>kg</b>	кг	<b>Delicates</b>	Делікатна білизна
<b>rpm</b>	об/хв	<b>Mixed</b>	Змішане
<b>Stop</b>	Стоп	<b>Rapid 30'</b>	Швидке 30'
<b>h</b>	г	<b>Sport</b>	Спорт
<b>min</b>	хв	<b>Wash&amp;Dry 45'</b>	Прання та сушіння 45'
<b>2 sec.</b>	2 сек.	<b>Wash&amp;Dry 90'</b>	Прання та сушіння 90'
<b>FreshCare+</b>	Догляд за свіжістю+	<b>Spin &amp; Drain</b>	Віджим та Злив
<b>FreshCare</b>	Догляд за свіжістю	<b>White</b>	Білі речі
<b>SenseInverter</b>	Інверторний мотор	<b>Cotton e / e Cotton</b>	ЕКО Бавовна
<b>Clean+</b>	Чисто+	<b>Wool</b>	Вовна
<b>Zen</b>	Дзен (прямий привід)	<b>Colour 15°</b>	Кольорові речі 15°
<b>Drain</b>	Злив	<b>SteamExpert</b>	Експерт з обробки парю
<b>Gentle Spin</b>	Делікатний віджим	<b>Steam Refresh</b>	Освіжити парю
<b>Spin</b>	Віджим	<b>Duvet</b>	Пухова ковдра
<b>Rinse &amp; Spin</b>	Полоскання та Віджим		



Whirlpool

400011511210