



- A.** Jednostka sterowania elektronicznego
- B.** Komora zamrażarki (jeśli jest w wyposażeniu chłodziarki)
- C.** Kontrolki LED (w zależności od modelu)
- D.** Wentylator z filtrem (dostępny w zależności od modelu); patrz szczegółowe instrukcje dotyczące filtra
- E.** Półki
- F.** Pokrywa zasłaniająca szufladę na owoce i warzywa
- G.** Szuflady na owoce i warzywa
- H.** Tabliczka znamionowa (umieszczona na boku szuflady na owoce i warzywa)
- I. i L.** Półki drzwiowe
- M.** Uchwyt na butelki (jeśli jest)
- N.** Półka na butelki

- Najmniej zimna strefa
- Strefa średnia
- Strefa najniższej temperatury
- Strefa owoców i warzyw

**Uwaga:** Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.

Idealne temperatury przechowywania żywności są wstępnie ustawione fabrycznie.

**Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia.**  
**Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.**

**Funkcja 6th Sense Fresh Control**  
 Umożliwia szybkie osiągnięcie optymalnych warunków przechowywania pod względem temperatury wewnętrznej i wilgotności. W celu zapewnienia poprawnego działania wentylator musi pracować.

**Przycisk On/Stand-by**   
 Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Kiedy urządzenie pracuje w trybie czuwania, ikona świeci się, a światło chłodziarki nie zapala się. Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk. **Uwaga:** ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.

**Vacation (tryb urlopowy)**   
 Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Nacisnąć przycisk „**Vacation**” i przytrzymać przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i utrzymać domknięte drzwi - urządzenie będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów. Aby wyłączyć tę funkcję, krótko nacisnąć przycisk lub postępować zgodnie z przyciskiem °C.

**Wyświetlacz temperatury**  
 Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki (pomiędzy 2°C i 7°C).



**Blokada przycisków**   
 Blokada przycisków może zostać włączona/wyłączona poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy, do momentu pojawienia się dźwięku potwierdzającego (ikona zaświeci się natychmiast i zgaśnie po kilku sekundach). Po naciśnięciu dowolnego przycisku, gdy blokada przycisków jest aktywna, pojawi się sygnał dźwiękowy, a ikona zacznie migać.

**Wyłączanie alarmu dźwiękowego**   
 Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk .

**Temperatura urządzenia**  
 Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku °C.

**Funkcja Fast Freeze/Cool (Szybkie chłodzenie)**  
 Aby szybko schłodzić komorę chłodziarki lub na sześć godzin przed włożeniem dużej ilości żywności do zamrożenia w komorze zamrażarki (jeśli jest), włączyć funkcję „Szybkie chłodzenie”, naciskając przycisk i przytrzymując przez 3 sekundy. Gdy funkcja jest włączona, wyświetla się ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach. Można także wyłączyć ją ręcznie, naciskając przycisk i przytrzymując przez 3 sekundy. **Uwaga:** nie należy układać żywności do zamrożenia przy produktach, które zostały już zamrożone.

**Wentylator**  
 Wentylator jest wstępnie ustawiony jako włączony. Wentylator można włączyć i wyłączyć, naciskając jednocześnie i przytrzymując przez 3 sekundy przyciski i . Podświetlona ikona wskazuje, że wentylator jest włączony i dlatego włączona jest funkcja ProFresh. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ograniczyć zużycie energii. **Uwaga:** wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia.

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny:	Rozwiązania:
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może być w trybie On/Stand-by. Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./ Trybu czuwania. Sprawdzić: - nie doszło do przerwy w dopływie prądu - wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego, a ewentualny dwubiegunowy wyłącznik sieci znajduje się w prawidłowym położeniu (w którym umożliwia zasilanie urządzenia) - zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają - przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki.  Urządzenie może być w trybie On/Stand-by	- Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego. - Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwania
Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”)	Sprawdzić: - drzwi są dobrze zamknięte - urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła - ustawiona temperatura jest odpowiednia - obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.	Otwór kanalika spustowego na skropliny jest zablokowany.	Wyczyścić otwór odpływu skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urządzenia”)
Czerwona ikona  miga i słychać sygnał dźwiękowy	<b>Alarm otwartych drzwi</b> Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.	Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy zamknąć drzwi produktu.
Zaświeci czerwona ikona  , włączony jest sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu miga litera „F”.	<b>Alarm nieprawidłowego działania</b> Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.	Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”

**Uwaga:** niektóre odgłosy dobiegające z układu chłodzenia, takie jak bulgotanie i syczenie, są normalne