



- A.** Butoanele de selectare a temperaturii
- B.** Indicator “Succesiune program”
- C.** Butonul “Pornire/Pauză”
- D.** Indicație “Terminare ciclu”
- E.** Butonul “Pornire întârziată”
- F.** Butonul “Reducerea vitezei de centrifugare”

Când selectați o opțiune, indicatorul corespunzător se aprinde, cu excepția cazului în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă.

\* : opțiune / Da: dozaj necesar

- 1 Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2 Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 800 rpm.
- 3 Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este zero.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivi				Opțiuni speciale						Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Ușor de călcat	Pre-spălare	Clătire intensivă	Oprire clătire	Reducerea vitezei de centrifugare	Pornire cu întârziere		
Bumbac		Articole normal de murdare sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. Pentru rufe foarte murdare poate fi selectată opțiunea suplimentară “Prespălare”.	5,0	* <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	20 la 95	1000
Sintetice		Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	* <sup>1)</sup>	Da	*	—	*	*	*	*	*	*	20 la 60	800 <sup>2)</sup>
Articole de fiecare zi		Articole puțin sau normal murdare: textile din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	Da	*	—	*	—	*	*	*	*	30 la 60	1000
Rapid Plus		Articole exterioare puțin purtate, fabricate din bumbac, poliester, poliamidă sau în amestec cu bumbac.	3,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	*	*	20 la 30	1000
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	* <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	*	—	*	* <sup>2)</sup>	*	20 la 40	800 <sup>2)</sup>
Mătase		Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta “spălare de mână”. Dacă selectați “Oprire clătire” nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	* <sup>3)</sup>	*	20 la 30	— <sup>3)</sup>
Lână		Doar articole din lână cu finisaj fără postav, etichetate cu marcajul pentru lână și identificate ca articole lavabile în mașina de spălat. Dacă selectați “Oprire clătire” nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	* <sup>2)</sup>	*	20 la 40	800 <sup>2)</sup>
Clătire + centrifugare	—	Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient sau pentru înmuiatul rufelor. Pentru rufe delicate reduce viteza de centrifugare la 400 - 800 rpm.	5,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	*	*	—	1000
Centrifugare	—	Program pentru centrifugarea intensivă a rufelor din bumbac sau în la viteza maximă de centrifugare.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1000
Centrifugare delicată	—	Program pentru centrifugarea rufelor delicate cu o viteză mai mică.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>2)</sup>	*	—	800 <sup>2)</sup>
Evacuare	—	Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după “Oprire clătire”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

**Notă** Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

## DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Aprox. Durata programului (ore : minute)*
Bumbac	95/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:00/2:05
Bumbac	60	5,0	48	0,95	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	45	0,45	1:00
Sintetice	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Rapid Plus	30	3,0	35	0,40	0:30
Delicate	40	1,5	50	0,50	0:45
Lână	40	1,0	50	0,50	0:45
Mătase	30	1,0	35	0,40	0:35

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac 60°C".

\* Indicatorul timpului rămas ☺ poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment.

\*\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

## PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:
  - Program cu prespălare și spălare principală
  - Program de spălare principală fără prespălare
  - Lichid emolient și balsam de rufe
  - Înălbitori pe bază de clor
  - Substanțe pentru îndepărtarea petelor
  - Agenti anti-calciere (dacă sunt necesari)
- Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit. Afișajul cu timpul rămas ☺ indică durata programului ales (în ore și minute) și luminița indicatoare a butonului "Pornire/Pauză" ☼ clipește. Becul secvenței de program și indicatorul vitezei de centrifugare prestabilită corespunzătoare programului ales se aprind. Temperatura preselectată poate fi modificată prin apăsarea butonului "+" sau "-".

## SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

**Când selectați o opțiune autorizată de un program, indicatorul corespondent se aprinde, cu excepția cazului în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă.**

### Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele "Bumbac" , "Sintetice" și "Articole de fiecare zi" pentru a face călcatul mai ușor.
- Sporește cantitatea de apă la clătire și rufe sunt centrifugate într-un mod mai delicat.

### Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară).

### Butonul "Clătire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte moale, pentru spălarea lenjeriei nou-născuților și pentru persoanele care suferă de alergii ale pielii.

### Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să se mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este indicată în special pentru programele "Sintetice" , "Delicate" și "Articole de fiecare zi" .
- Această funcție este utilă în special dacă doriți să amânați pentru mai târziu centrifugarea, sau dacă doriți numai să evacuați apa.

**Notă:** Programul care include opțiunea "Oprire clătire" se oprește atunci când luminița indicatoare "Oprire clătire" clipește pe "Indicatorul succesiunii programului".

### Aparatul în ciclul "Oprire clătire"

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire" : programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare selectat.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, rotiți butonul selector de programe la programul "Evacuare" și apăsați butonul "Pornire/Pauză" ☼ din nou.

### Butonul "Reducerea vitezei de centrifugare"

- Fiecare program are o viteză de centrifugare maximă alocată automat.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

## PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

Butonul "Pornire cu întârziere" permite utilizatorului să folosească mașina atunci când dorește, de exemplu noaptea, când curentul electric este mai ieftin.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" de câteva ori pentru a selecta durata întârzierii între 1 și 19 ore;
- Apăsați pe butonul "Pornire/Pauză" ☼. Luminița indicatoare a butonului "Pornire/Pauză" ☼ se aprinde și lampa butonului "Pornire cu întârziere" clipește.
- Indicația timpului de întârziere dispăre atunci când programul pornește și este înclocuită de timpul rămas ☺.
- Numărul orelor preselectate poate fi redus ulterior prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere" .

### Pentru anularea opțiunii "Pornire cu întârziere"

- Rotiți selectorul de programe la poziția "0".
- Reselectați programul și opțiunile dorite și apăsați butonul "Pornire/Pauză" ☼.

## PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul de apă și apăsați butonul "Pornire/Pauză" ☼. Luminița indicatoare a butonului "Pornire/Pauză" ☼ se aprinde. Lampa indicatoare arată succesiunea atinsă de către program. După pornirea programului, indicatorul succesiunii programului indică fazele de spălare, clătire și centrifugare.

**Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

## BLOCAREA CAPACULUI

Din motive de siguranță, capacul este blocat pe durata anumitor faze ale ciclului. La terminarea ciclului sau pe durata unei întreruperi, capacul se deblochează automat după circa 1 minut.

## TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Timpul rămas ☺ este pe poziția "0: 00" și lampa "Terminare" se aprinde.
1. Rotiți selectorul de programe la poziția "0".
  2. Închideți robinetul.
  3. Deschideți capacul și ușile tamburului și scoateți rufe din mașină.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI SAU A OPȚIUNILOR PE DURATA CICLULUI

1. Selectați noul program folosind selectorul de programe. Dacă este necesar, selectați opțiunile suplimentare și viteza de centrifugare. Indicatorul luminos al butonului "Pornire/Pauză" ☼ clipește. **Notă:** opțiunile "Pornire cu întârziere" și "Prespălare" nu pot fi selectate după o modificare a programului.
2. Apăsați pe butonul "Pornire/Pauză" ☼. Noul program selectat continuă din aceeași poziție în care programul anterior a fost întrerupt. **Notă:** Nu adăugați detergent pentru noul program.

## PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

Dacă, dintr-un motiv oarecare, doriți să întrerupeți programul pentru o anumită perioadă și să-l continuați mai târziu:

1. Apăsați pe butonul "Pornire/Pauză" ☼. Luminițele se vor aprinde.
2. După pauza dorită, apăsați din nou butonul "Pornire/Pauză" ☼.

## ANULAREA PROGRAMULUI

1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" .
2. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" ☼ pentru a porni programul "Evacuare" .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 10138**