

А. Кнопка “Увімк./Вимкн.”
Б. Індикатор “Увімк./Вимкн.”



Під час роботи вибраної програми перемикач вибору програм поступово переміщується за годинниковою стрілкою по етапах попереднього прання, основного прання, полоскання і вижимання. Кожен етап триває від декількох секунд до декількох хвилин.

*: додатково / Так: дозування обов'язкове
 1) В цій програмі з метою забезпечення турботливого ставлення до речей швидкість обертання не перевищує 800 об./хв.
 2) В цій програмі з метою забезпечення турботливого ставлення до речей вижимання не здійснюється.

Програма	Маркування	Тип прання/Примітки	Макс. завантаження Кг	Засоби для прання та добавки			Спеціальні опції			Кнопка вибору швидкості обертання макс. об./хв.	Вибір температури °C	Вибір програми
				Пом'якшувач	Основне прання	Попереднє прання	Експрес	Інтенсивне полоскання	Полоскання без вижимання			
Бавовна з попереднім пранням	95	Сильно забруднені, зносостійкі та стійкі до високої температури тканини з бавовни та льону (постільна білизна, скатертини, спідня білизна, сорочки тощо).	5,0	*	Так	Так	—	*	*	900	Макс. 95°	1
Синтетика з попереднім пранням	60	Сильно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаміду (перлону, нейлону) або із сумішей з бавовною.	2,5	*	Так	Так	—	*	*	800 ¹⁾	Макс. 60°	2
Речі, що потребують особливого догляду з попереднім пранням	40	Сильно забруднені штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	1,5	*	Так	Так	—	—	*	800 ¹⁾	Макс. 40°	3
Бавовна	95 60 40 30	Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону. Якщо Ви вибрали опцію “Експрес”, опцію “Інтенсивне полоскання” вибрати не можна.	Звичайне 5,0 Експрес 3,0	*	Так	—	*	*	*	900	Макс. 95° Експрес Макс. 60°	4
Бавовна коротка	60 40 30	Звичайно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону.	3,0	*	Так	—	—	*	*	900	Макс. 60°	5
Щоденна	60 30	Трохи або звичайно забруднені речі з бавовняних та синтетичних тканин.	3,0	*	Так	—	—	*	*	900	Макс. 60°	
Синтетика	60 50 40 30	Звичайно або сильно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаміду (перлону, нейлону) або із сумішей з бавовною. Якщо Ви вибрали опцію “Експрес”, опцію “Інтенсивне полоскання” вибрати не можна.	Звичайне 2,5 Експрес 1,5	*	Так	—	*	*	*	800 ¹⁾	Макс. 60° Експрес Макс. 60°	6
Синтетика коротка	40 30	Звичайно забруднені комбінезони та спортивний одяг з бавовни, поліестру, поліаміду та з тканин, до складу яких входить бавовна.	2,5	*	Так	—	—	*	*	800 ¹⁾	Макс. 60°	7
Речі, що потребують особливого догляду	40 30	Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	1,5	*	Так	—	—	—	*	800 ¹⁾	Макс. 40°	8
Вовна		Лише вовняні речі, що не звалюлися та позначені як такі, що містять вовну та піддаються машинному пранню. Якщо Ви вибрали “Полоскання без вижимання”, не замочуйте речі надто довго.	1,0	*	Так	—	—	—	*	800 ¹⁾	Макс. 40°	9
Ручне прання		Тканини з льону, шовку, вовни та віскози, позначені як такі, що підлягають ручному пранню. Якщо Ви вибрали “Полоскання без вижимання”, не замочуйте речі надто довго. Вижимання не відбувається.	1,0	*	Так	—	—	—	*	— ²⁾	Макс. 30°	10
Полоскання + вижимання	—	В цій програмі можна додати крохмаль та пом'якшувач тканин. Програма завершується циклом інтенсивного вижимання.	5,0	*	—	—	—	*	*	900	—	A
Вижимання	—	В цій програмі використовується інтенсивне вижимання. Див. програму “Бавовна”.	5,0	—	—	—	—	—	—	900	—	B
Помірне вижимання	—	В цій програмі використовується помірне вижимання. Див. програму “Вовна”.	1,5	—	—	—	—	—	—	800 ¹⁾	—	C
Зливання	—	Лише зливання – без вижимання. Альтернативний спосіб завершення програм прання синтетичних, делікатних та вовняних речей, а також передчасного завершення прання.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

ПАРАМЕТРИ СПОЖИВАННЯ

Програма	Вибір температури (°C)	Завантаження (кг)	Вода (л)	Електроенергія (кВтг)	Прибл. тривалість програми (години:хвилини)
Бавовна	95	5,0	54*	1,70	2:00
Бавовна	60	5,0	49	0,95	2:20
Бавовна	40	4,5	49	0,55	2:05
Щоденна	40	3,0	39	0,45	1:00
Синтетика	60	2,0	55	0,80	1:30
Синтетика	40	2,0	55	0,60	1:20
Речі, що потребують особливого догляду	30	1,5	60	0,60	0:45
Вовна	30	1,0	60	0,45	0:40
Ручне прання	30	1,0	60	0,30	0:50

Цикл попереднього прання може збільшити тривалість програми. Споживчі значення вимірювались за нормальних умов у відповідності із стандартом IEC/EN 60 456. Споживчі дані за домашніх умов можуть відрізнятися від даних у таблиці пропорційно до тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання.

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

ДОДАЙТЕ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ, ЗАКРИЙТЕ ДВЕРЦІ ТА ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ

Додавайте засоби для прання, як описано в цьому буклеті у таблиці програм або в розділі “Засоби для прання та добавки”.

1. Відкрийте кран.
2. Виберіть **потрібну програму** за допомогою перемикача вибору програм.
3. Виберіть **потрібну температуру** за допомогою перемикача вибору температури.
4. Виберіть **потрібну швидкість обертання** барабану за допомогою перемикача вибору швидкості обертання.
5. Можна вибрати **Спеціальні опції**.
6. Переконайтеся, що дверцята щільно зачинені, та увімкніть пральну машину, натиснувши кнопку **“Увімк./Вимкн.”**. Загорається індикатор, що означає те, що пральну машину увімкнено.

ВИБЕРІТЬ ПОТРІБНУ ОПЦІЮ

Кнопка “Експрес-прання”

- Швидке, економічне прання.
- Ідеальне для мінімального завантаження слабко забруднених речей.

Примітка: Зменшіть кількість засобу для прання.

Кнопка “Інтенсивне полоскання”

- З метою забезпечення інтенсивнішого полоскання кількість води збільшується.
- Ця опція особливо корисна для регіонів з дуже м’якою водою, а також для прання речей для немовлят та осіб із дерматичною алергією.

Кнопка “Полоскання без вижимання”

- Речі залишаються в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає зминанню та зміні кольорів.
- Ця опція рекомендується для програм “Синтетика”, “Щоденна” та “Речі, що потребують особливого догляду”.
- Ця функція корисна, якщо потрібно відкласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.

Завершіть опцію “Полоскання без вижимання”:

- Знов натисніть “Полоскання без вижимання”; програма завершиться автоматично після останнього циклу вижимання для поточної програми прання.

Якщо вижимати білизну не потрібно, поставте перемикач вибору програм на програму “Зливання”.

ЗМІНА ПРОГРАМИ

Щоб змінити вибрану програму, коли цикл вже почався:

1. Вимкніть пральну машину, натиснувши кнопку **“Увімк./Вимкн.”**.
2. Виберіть нову програму.
3. Запустіть програму, натиснувши кнопку **“Увімк./Вимкн.”**.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

1. Наприкінці програми перемикач вибору програм знаходиться у положенні “Стоп”.
2. Щоб розвантажити машину, зачекайте розблокування дверей (приблизно 1 хв.).
3. Вимкніть пральну машину, відкрийте двері та вийміть речі.
4. Закрийте кран та залиште двері трохи відкритими, щоб дати змогу барабану висохнути.

ПРИМІТКИ ТА КОРИСНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- **РІВЕНЬ ВОДИ**
Його може бути не видно, оскільки цикл оптимізований для мінімального споживання води, але без компромісу щодо результатів прання.
- **КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ**
Швидкість обертання може автоматично зменшуватись або вижимання може взагалі не здійснюватись в разі невеликого завантаження сильно поглинаючими речами (наприклад, халати, килимок для ванної кімнати). Такий контроль запобігає псуванню речей та пральної машини, а також надмірній вібрації та шуму, що їх створює пральна машина через незбалансоване завантаження: в разі вибору високої швидкості обертання збільшується рівень шуму.
- **ШУМ МОТОРА**
Робочі шуми нового мотора, що контролюється електронікою, відрізняються від тих, до яких Ви звикли у старих пральних машинах. Не дивуйтеся – сучасна технологія створює сучасні шуми.
- **ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ**
З метою забезпечення бездоганного функціонування насоса регулярно перевіряйте фільтр та за потребою чистіть його.