

*Phoenix Crisp
Microwave
Kurzanleitung*

DE

“ Hände sind die unsichtbare Zutat in der Küche. Sie verwandeln Inspirationen in Emotionen und Emotionen in Meisterwerke. Es geht um Handwerkskunst und Kunsthandwerk, um Handwerk und Kunst. Und darauf legen wir sehr viel Wert. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Kurzanleitung

Vor Verwendung Ihrer neuen Mikrowelle, lesen Sie bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung oder unter www.kitchenaid.eu

Bedienfeld



- A. **Multifunktionsknopf:** Zur Auswahl der verschiedenen Funktionen.
- B. **Ein/Aus Taste:** Um die Mikrowelle ein- und auszuschalten.
- C. **Zurück-Taste:** Zur Rückkehr zur vorigen Option.
- D. **Display**
- E. **OK-Taste:** Zur Bestätigung der ausgewählten Funktion/Einstellung.
- F. **Start-Taste:** Zum Start von Garen, Aufwärmen oder Auftauen.
- G. **Bedienknopf:** Zur Einstellung der Optionen.

Erste Schritte und Täglicher Gebrauch der Mikrowelle



Beim **ersten** Einschalten Ihrer Mikrowelle müssen Sie die **Sprache** und die **Tageszeit** einstellen. Drehen Sie den *Multifunktionsknopf*, bis SETTINGS erscheint, dann den *Bedienknopf* auf LANGUAGE drehen und OK zur Bestätigung drücken. Drehen Sie den *Bedienknopf*, um durch die Liste der verfügbaren Sprachen zu blättern. Sobald Sie Ihre Wahlsprache gefunden haben, zur Bestätigung die Taste OK drücken. Den selben Vorgang für die ZEIT-Funktion durchführen, um die richtige Tageszeit einzustellen.

Bitte beachten:

Beim ersten Einschalten der Mikrowelle, vor dem Garen von Speisen, muss die Mikrowelle auf ihre höchstmögliche Temperatur gebracht werden (250°C). Drehen Sie den *Multifunktionsknopf* bis SCHNELLES VORHEIZEN erscheint, dann den *Bedienknopf* drehen, um die Temperatur auf 250°C drehen und die *Start-Taste* drücken. Wenn die Mikrowelle die gewünschte Temperatur erreicht, hält sie diese Temperatur 10 Minuten lang bei, bevor sie sich ausschaltet. Die Mikrowelle auf Raumtemperatur abkühlen lassen, dann mit trockenem Küchenpapier abreiben.

TÄGLICHER GEBRAUCH DER MIKROWELLE

Einschalten der Mikrowelle und Funktionsauswahl

1. Um die Mikrowelle einzuschalten, die Taste *Ein/Aus* drücken oder den *Multifunktionsknopf* drehen. Bei eingeschaltetem Gerät funktionieren alle Tasten und Knöpfe normal und die Uhr wird nicht mehr angezeigt. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die Tageszeit auf dem Display angezeigt.
2. Drehen Sie den *Multifunktionsknopf*, um das Hauptmenü zu durchblättern.
3. Drehen Sie den *Bedienknopf*, um Ihre gewünschte Funktion in den verschiedenen Untermenüs auszuwählen und OK zur Bestätigung drücken.
4. Drehen Sie den *Bedienknopf*, um die Garzeit und die gewünschte Temperatur einzustellen und OK zur Bestätigung drücken.
5. Drücken Sie die *Start-Taste*, um die Mikrowelle zu verwenden.

Während dem Garzyklus

Die Garzeit kann um jeweils 30 Sekunden erhöht werden, indem die *Start-Taste* gedrückt wird oder den *Bedienknopf* drehen, um die Garzeit zu erhöhen oder zu verringern. Dann die *OK-Taste* zur Bestätigung drücken.

Für weitere Details, bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen.

Normalbetrieb

- **Jet Start:** Flüssige Speisen, Suppe, Kaffee oder Tee.
- **Schnelles Vorheizen:** Leerer Ofen.
- **Crisp:** Pizza oder andere Speisen aus weichem Teig, Eier, Schinken, Würstchen und Hamburger.
- **Grill:** Gegrillte Sandwiches, Steak oder zum Anbräunen von Speisen.
- **Turbogrill:** Hähnchenfilet, überbackenes Gemüse und Früchte.
- **Turbogrill + Mikrowelle:** Gefülltes Gemüse und Hähnchenstücke.
- **Heißluft:** Desserts, Soufflés, Geflügel und Braten.
- **Heißluft + MW:** Braten, Geflügel, Fisch, gefrorene Speisen, Desserts.

Tabelle der Sonderfunktionen und Automatikfunktionen und Sensor

- **Warmhalten:** Zum Warmhalten von Speisen (60°C), damit sie tischfertig sind.
- **Aufwärmensensor:** Um gefrorene Speisen oder Fertiggerichte mit einem Eigengewicht zwischen 250 und 600 g direkt aus dem Kühlschrank aufzuwärmen.
- **Manuelles Auftauen:** Zum Auftauen von gefrorenen Speisen in Kunststoffolie, großen Fleischstücken, Gekochtem, Geschmortem und Fleischsoßen. Wählen Sie 160°C Leistungsstufe aus und drehen Sie die Speise nach der Hälfte des Auftauzyklus.
- **Brot auftauen:** Zum schnellen Auftauen und Aufwärmen von Brötchen, Baguettes und Croissants. Die Mikrowelle wählt automatisch die geeignete Garmethode, Zeit und Leistungsstufe.
- **Jet Defrost:** Zum Auftauen von Speisen mit Eigengewicht zwischen 100 g und 3 kg.
- **Crisp-Sensor:** Zum Aufwärmen von gefrorenen Speisen auf Serviertemperatur.
- **Dampfsensor:** Zum Garen von Gemüse, Reis, Fisch und Pasta.
- **Rezepte:** Zum direkten Zugriff auf Ihre Lieblingsrezepte.

Bitte beachten: Es wird davon abgeraten bei der Grillfunktion Utensilien aus Kunststoff, Papier oder Holz zu verwenden.

Für weitere Informationen über die Funktionen und das Garen einzelner Speisen bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen

Zubehörteile

Bitte sicherstellen, dass die Utensilien, die Sie verwenden für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet sind. Es ist wichtig, dass Speisen und Zubehörteile nicht mit den Innenwänden der Mikrowelle in Kontakt kommen, dies gilt besonders für metallische Zubehörteile, die zu Funkenbildung führen und die Mikrowelle beschädigen könnten.

Die Verwendung der folgenden Zubehörteile erfordert besondere Vorsicht:

- **Backblech:** Dieses Zubehör sollte nicht mit der MIKROWELLEN-Funktion verwendet werden.
- **Grillrost:** Der hohe Rost kann mit allen GRILLFUNKTIONEN verwendet werden. Bei Garen mit HEISSLUFT die Speise auf den niedrigeren Rost stellen.
- **Crisp-Platte:** Die Speise direkt auf die Crisp-Platte legen. Es wird davon abgeraten Utensilien auf die Crisp-Platte zu legen.
- **Dampfgarer:** Dieses Zubehör kann mit oder ohne Grillrost verwendet werden, je nach zubereiteter Speise. Es ist wichtig, dass er immer auf den Glasdrehteller gestellt wird.

Für weitere Informationen über die **richtige Verwendung des Zubehörs** bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen.

Reinigung

Vor der Reinigung Ihres Gerätes, bitte sicherstellen, dass es kalt und von dem Stromnetz getrennt ist. Es wird davon abgeraten Dampfreinigungsgeräte, Topfkratzer aus Stahlwolle, Scheuerlappen und aggressive Reinigungsmittel zu verwenden, da diese das Gerät beschädigen können. Es wird empfohlen alle Zubehörteile in der Spülmaschine zu reinigen.

Weitere detaillierte Informationen sind in der Gebrauchsanleitung und auf www.kitchenaid.eu verfügbar.

Anleitung zur Fehlersuche

Bei Problemen während dem Betrieb Ihrer Mikrowelle:

1. Prüfen Sie, dass die Drehtellerauflage richtig eingesetzt wurde;
2. Prüfen Sie, dass die Tür richtig geschlossen wurde;
3. Kontrollieren Sie die Sicherungen;
4. Prüfen, dass elektrischer Strom vorhanden ist und dass die Mikrowelle richtig an das Stromnetz angeschlossen ist;
5. Prüfen, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet ist;
6. 10 Minuten warten und die Mikrowelle erneut versuchen zu starten; Vor dem Einschalten der Mikrowelle, die Tür öffnen und schließen;
7. Wenn Sie ein "F" sehen, dass sofort von einem Fehlercode gefolgt ist, kontaktieren Sie bitte ihre lokale Kundendienststelle.

Sie müssen dem Techniker die folgenden Informationen zur Verfügung stellen: den genauen Typ und das Modell der Mikrowelle, den Kundendienstcode (befindet sich auf der rechten Innenseite, wenn die Mikrowellentür geöffnet ist) und der Fehlercode, der auf der Anzeige erscheint. Diese Information ermöglicht es dem Techniker sofort die erforderliche Art des Eingriffs zu erkennen.

Wenn die Mikrowelle repariert werden muss, empfehlen wir, dass Sie sich an einen zugelassenen Technischen Kundendienst wenden.

Auf unserer Internetseite www.kitchenaid.eu haben Sie Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen. Darüber hinaus werden Sie eine Menge nützlicher Informationen über Ihre Produkte, wie von unseren Markenbotschaftern erstellte und getestete inspirierende Rezepte oder die nächste KitchenAid Kochschule finden.