

KitchenAid®

SCHENKSCHILD

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD

GUIDE TO EXPERT RESULTS

VERSEUR/PROTECTEUR

GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Modell 5KN1PS

Einteiliger Spritzschutz mit

Einfüllschütte

Ausschließlich entwickelt für alle

KitchenAid®-Küchenmaschinen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Verwenden des Spritzschutzes mit Einfüllschütte	4
Garantie für Zubehör für KitchenAid®-Haushaltsküchenmaschinen	5
Kundendienststellen	5
Kundenservice.....	5

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise vorgesehen. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort "GEFAHR" oder "WARNUNG." Diese Worte bedeuten:

! GEFAHR

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.

! WARNUNG

Werden diese Hinweise nicht beachtet, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Hinweise.
2. Zur Vermeidung eines Stromschlags setzen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Das Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht.
4. Ziehen Sie den Netzstecker der Küchenmaschine aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, irgendwelche Teile abnehmen oder es reinigen.
5. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile. Die Finger nicht in die Trichteröffnung halten.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es nicht richtig funktioniert hat, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie die Küchenmaschine zur nächsten KitchenAid Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. Mechanischen Nachstellung.
7. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehör kann zu einem Brand, Stromschlag oder zu Verletzung führen.
8. Die Küchenmaschine nicht im Freien benutzen.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängen.
10. Das Gerätekabel darf nicht in Berührung mit heißen Oberflächen, wie z.B. dem Herd, kommen.
11. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.

HEBEN SIE DIESE INSTRUKTIONEN GUT AUF

Verwenden des Spritzschutzes mit Einfüllschütte

Anbringen:

1. Schalten Sie die Geschwindigkeitskontrolle aus (auf "0").
2. Ziehen Sie den Netzstecker der Küchenmaschine aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromversorgung.
3. Bringen Sie Flachrührer, Knethaken bzw. Schneebesens sowie die Schüssel an.



4. Schieben Sie den Spritzschutz mit Einfüllschütte von der Vorderseite der Küchenmaschine über die Schüssel, bis der Schutz mittig sitzt. Die Unterkante des Schutzes sollte nun in der Schüssel sein.

Bedienen:

1. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Spritzschutz so drehen, dass der Motorkopf die u-förmige Lücke im Schutz abdeckt. Die Einfüllschütte befindet sich jetzt von vorn gesehen rechts neben der Zubehörnabe.
2. Geben Sie die Zutaten über die Einfüllschütte in die Schüssel.

Auskratzen der Schüssel:

HINWEIS: Kratzen Sie die Schüssel nicht aus, wenn die Küchenmaschine in Betrieb ist.

Schalten Sie die Küchenmaschine aus (auf "0"). Nehmen Sie den Spritzschutz von der Schüssel und kippen Sie den Motorkopf nach oben (für die Küchenmaschine mit kippbarem Motorkopf) bzw. senken Sie die Schüssel ab (für die Küchenmaschine mit anhebbarer Schüssel), bevor Sie die Schüssel auskratzen.

Reinigen des Spritzschutzes mit Einfüllschütte:

Waschen Sie den Spritzschutz in warmem Seifenwasser.

HINWEIS: Der Spritzschutz ist NICHT spülmaschinengeeignet!

Garantie für Zubehör für KitchenAid®- Haushaltsküchenmaschinen

Garantieperiode:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
ZWEI JAHRE Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienststelle vorgenommen werden.	<p>A. Reparaturen, wenn der Spritzschutz nicht für die normale Speisenzubereitung im Haushalt verwendet wird.</p> <p>B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung oder Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.</p>

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

Kundendienststellen

Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden. Nehmen Sie mit dem Händler Kontakt auf, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, um den Namen des nächsten anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrums zu erhalten.

In Deutschland:

Kurt Klauke:
In der Halle 7 - 11,
33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK
Tel: 05242-966 999

Holländer Elektro:
Flinschstr. 35,
60388 FRANKFURT
Tel: 069-499 0131

Kundenservice

Hotline: Gebührenfreie Tel.-Nummer:
00800 38104026 (aus dem Festnetz)

Adresse: KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIEN

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Registriertes Warenzeichen von KitchenAid, V.S.

™ Warenzeichen von KitchenAid, V.S.

Die Form der Küchenmaschine ist ein Warenzeichen von KitchenAid, V.S.

© 2006. Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.