

## 安全說明

## 請詳閱並遵守本重要資訊

使用電器前，請仔細閱讀說明。請妥善保管文件以便日後參考。

這些說明與電器本身均提供重要安全警示，請務必隨時遵守。未遵守這些安全說明、不當使用本電器或控制裝置設定不正確，製造商均無法保固。

⚠ 請讓幼童(0-3歲)遠離本電器。請勿在無人注意的情況下讓兒童(3-8歲)靠近本電器。8歲以上兒童與殘疾人士或經驗與知識不足之人員，僅可在有人監督且已了解安全使用說明及相關風險後才能使用本電器。請勿讓兒童本電器當作玩具。請勿讓無人監督之兒童進行清潔與使用者保養。

### 許可使用範圍

⚠ 小心：本電器不可搭配各種外部開關裝置使用，例如計時器或獨立的遙控系統。

⚠ 本電器僅可用於一般住宅及以下應用中：商店、辦公室及其他工作環境的員工廚房區；農舍；飯店、汽車旅館、民宿及其他居住環境用戶。

⚠ 本電器並非供專業用途使用。請勿在戶外使用本電器。

⚠ 電器內使用之燈泡是專為所在地區之電器所設計，不適合屋內的一般照明使用(EC規範244/2009)。

⚠ 依機身銘板所載之氣候類別，本電器設計用於室溫於以下範圍之場所。若本電器長時間曝露於超出範圍之溫度下，會無法正常運作。

氣候類別環境溫度：

SN: 10到32 °C;

N: 16到32 °C;

ST: 16到38 °C;

T: 16到43 °C;

⚠ 本電器不含氟氯碳化物。製冷管線中含R600a冷媒(碳氫化合物)。含異丁烷(R600a冷媒)之電器：異丁烷為不會影響環境之自然氣體，但具易燃性。因此，請確認不要讓製冷管線受損(尤其在清空製冷管線時)。

⚠ 警告：請勿損壞電器的製冷管線。

⚠ 警告：請保持電器外殼或內部結構通風且不受阻礙。

⚠ 警告：請勿使用非製造商建議之機械、電子或化學方式加速除霜過程。

⚠ 警告：請勿在電器元件中使用或放置非製造商明確許可之電子裝置。

⚠ 警告：未直接連接供水裝置的製冰器與(或)飲水機僅可盛裝飲用水。

⚠ 在電器內或電器旁不得存放噴霧罐等可能爆炸的物品，亦不得放置或使用汽油以及其他易燃物質。

⚠ 請勿吞食冰袋(部分機種提供)之內容物(無毒)。請勿食用剛從冷凍室取出之冰塊或冰棒，如此可能會造成凍傷。

⚠ 針對設計使用安裝於可開關風扇蓋內之空氣濾網的產品，請務必在冰箱運作時確實安裝濾網。

⚠ 請勿將裝有液體之玻璃容器置於冷凍室中，否則可能會破裂。

請勿用讓食物阻塞風扇(如果包括)。

放置食物後請確實將門關好(尤其是冷凍室門)。

⚠ 如有墊圈損壞應盡快更換。

⚠ 冷藏室僅可用於保存新鮮食物，冷凍室則僅可用於冰凍食物、冷凍新鮮食物以及製作冰塊。

⚠ 保存無包覆之食物時請避免其直接與冰箱或冷凍室內壁接觸。

本電器含特別空間(新鮮食物存放區、零度保鮮盒、等等...)。

除非產品手冊特別載明，否則這類空間可拆除且不影響冰箱效能。

⚠ 本冰箱絕緣層內使用了易燃氣體環戊烷(C-Pentane)作為發泡劑。

### 安裝

⚠ 本電器並須由兩位以上人員負責安裝與處理，否則有受傷風險。在開箱與安裝時請穿戴保護手套，以避免割傷風險。

⚠ 包括供水裝置(如有)與電力接線等安裝工作及維修工作必須交合格工匠處理。除非使用手冊特別載明，否則請勿維修或更換電器零件。請讓兒童遠離安裝地點。電器包裝拆掉後，請確認機身無因運送所造成之損傷。若出現問題，請與經銷商或離您最近的售後服務中心門聯絡。安裝後，請務必將包裝廢棄物(塑膠、發泡膠件等)收納於兒童無法觸及之處，以避免窒息風險。進行安裝前，請務必將電器電源中斷，以避免觸電風險。安裝過程中，請確認電器不要造成電源線損壞，以避免起火或觸電風險。僅可在安裝工作全部完成後才可啟動本電器。

⚠ 移動電器時請小心不要造成地板(如木頭)損壞。請將本電器安裝於地板或足以承載其重量的支撐物上，同時適合其大小與用途之地點。請確認電器附近沒有熱源且四個腳座均穩固的座落於地板上，並依需要進行調整，再用水平儀確認其完全水平。請等候至少兩小時再啟動電器，以確保製冷管線效率。

電器安裝要求的所有尺寸和間距詳列於安裝說明書中。

⚠ 警告：放置電器時，請確保電源線沒有受到擠壓或損壞。

⚠ 警告：為避免晃動所造成之危險，請務必依製造商說明放置與固定本電器。

放置冰箱時切勿讓瓦斯爐金屬管線、金屬之瓦斯或水管或電線接觸到冰箱背板(冷凝器)。

### 電氣警告

⚠ 在可操作插頭的情況下必須能透過拔掉插頭的方式，或使用插頭上游依配線原則安裝之多極開關將電器電源中斷，且電器必須依國家電氣安全標準進行接地。

⚠ 請勿使用延長線、分插座或多孔變壓器。安裝後請勿讓使用者接觸到電子零件。請勿在身體潮濕或赤腳的情況下使用本電器。

若電器有電源線或插頭損壞的情況，或是無法正常運作，或曾遭到損壞或掉落過，均請不要使用本電器。

⚠ 若隨附的電源線損壞，必須由製造商維修人員或相關合格人員以同等產品進行更換，以避免觸電風險。

**⚠ 警告：**請勿將活動式多孔插座或移動式電源供應器放置於電器附近。

### 清潔與保養

**⚠ 警告：**在進行任何保養作業前請確認本電器已關閉並斷電，切勿使用蒸氣吸塵器，以避免觸電風險。

**⚠ 請勿**在塑料零件、內部、冰箱門內裡或墊圈處使用磨蝕性或刺激性清潔劑如窗戶噴霧、刷洗清潔劑、易燃液體、清潔蠟、濃縮洗滌劑、漂白水或含石化產品之清潔劑。請勿用紙巾、菜瓜布或其他磨蝕性清潔工具。

### 包裝材料廢棄處理

包裝材料均為100%可回收並有貼有回收標章。故各部包裝材料均應依當地廢棄物處理主管機關法規妥善進行處理。

### 家用電器廢棄處理

本電器使用可回收或再利用之材料製成。請依當地廢棄物處理法規加以處理。如需取得進一步有關處理、取回和回收家用電器之資訊，請與您當地合格授權機構、家用廢棄物回收服務或您購置該機器的店家聯繫。本電器的標示均依照針對廢棄電子與電器設備 (WEEE) 所制定的歐洲指令 2012/19/EU。透過正確處理本產品，可避免對環境及人類健康造成負面影響。

產品或相關文件上的符號表示其不可作為家用廢棄物處理，必須送至適當的電子與電器回收中心。

### 節能秘訣

請依安裝說明確保通風良好。產品背部通風不良會增加能耗並降低冷卻效率。時常開啟機門也會增加能耗。電器內部溫度與能耗也會受室溫以及所在地點之影響。設定溫度時請考慮這些因素。將機門開啟頻率降到最低。將冷凍食物解凍時，請放在冷藏室中。冷凍產品的低溫可降低冷藏室內食物之溫度。請先讓熱食及飲料冷卻後再放進電器內。冰箱內架子的位置並不會影響能源使用效率。請將食物放在架子上以確保冷氣循環良好（不要讓食物間彼此接觸，且讓食物與內壁間保持距離）。將冷凍室內的架子及無霜架（如有）拿掉可增加冷凍食物容量並維持相同的能耗。冷卻壓縮機噪音為正常現象，請勿擔心。



40001232761