


Butonul Preferințe

Aveți posibilitatea de a memora programul și combinațiile de opțiuni preferate. Pentru detalii, consultați Ghidul de utilizare.

Al⁶-lea Simț

Se aprinde atunci când reglajele pentru durată, energie și apă sunt actualizate automat pentru a optimiza performanțele spălării.

Deschidere tambur

Se aprinde pe durata reajustării automate a deschiderii tamburului.

Butonul Reset

Dacă este selectat înainte de a apăsa butonul de pornire, toate selecțiile și opțiunile efectuate sunt resetate.

Dacă este selectat după ce butonul de pornire este apăsat, apa este evacuată timp de circa 2 minute și se va aprinde simbolul Terminare. Poate fi selectat un nou program și noi opțiuni.

Terminare End

Apare pe afișaj atunci când programul este terminat și tamburul este în poziția de a fi deschis.

A. Butonul de reglare a temperaturii

B. Indicatorii de succesiune a programului
C. Butonul Pornire/Pauză (apăsați pentru a porni sau a opri programul)
D. Indicatorul "Robinet de apă" (se aprinde atunci când orificiul de alimentare cu apă este închis, deschideți robinetul)
E. Butonul Reset
 Când selectați o opțiune, indicatorii luminoși corespunzători se aprind, cu excepția cazului în care combinația dintre programul, opțiunile suplimentare și temperatură nu este posibilă.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare / Note	Încărcătura maximă kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale					Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Ușor de călcat	Pre-spălare	Clătire intensivă	Oprirea clătirii	Reducere a vitezei de centrifugare		
Bumbac		Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. <i>Pentru rufe foarte murdare poate fi selectată opțiunea suplimentară "Prespălare".</i>	5,0	* ¹⁾	Da	*	*	*	*	*	*	*	20 la 95	1200
Sintetice		Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	* ¹⁾	Da	*	—	*	*	*	*	*	20 la 60	1000 ²⁾
Articole de fiecare zi amestecate		Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice	3,0	—	Da	*	—	*	—	*	*	*	30 la 60	1200
Rapid		Articole exterioare puțin purtate, fabricate din bumbac, poliester, poliamidă sau în amestec cu bumbac.	3,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	*	20 la 30	1200
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	* ¹⁾	Da	*	—	—	*	—	*	* ²⁾	20 la 40	800 ²⁾
Mătase		Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	* ³⁾	*	20 la 30	— ³⁾
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	Da	*	—	—	—	*	* ²⁾	*	20 la 40	800 ²⁾
Clătire + centrifugare	—	<i>Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient sau pentru înmuiatul rufelor. Pentru rufe delicate reduce viteza de centrifugare la 400 - 800 rpm.</i>	5,0	—	Da	*	—	—	—	*	*	*	—	1200
Centrifugare	—	<i>Program pentru centrifugarea intensivă a rufelor din bumbac sau în la viteza maximă de centrifugare.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	1200
Centrifugare delicată	—	<i>Program pentru centrifugarea rufelor delicate cu o viteză mai mică.</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	*	* ²⁾	—	800 ²⁾
Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

Notă Acest aparat este controlat cu ajutorul senzorilor. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

* : opțiune / Da: dozaj necesar

¹⁾ Nu folosiți detergenți lichizi.

²⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la viteza de centrifugare redusă.

³⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este zero.

DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)*
Bumbac	95/40	5,0	49**/48	1,60/0,60	2:00/2:05
Bumbac	60	5,0	48	0,95	2:05
Articole de fiecare zi amestecate	40	3,0	45	0,45	1:00
Sintetice	60/40	2,0	55/50	0,70/0,50	1:30/1:15
Rapid Plus	30	3,0	35	0,40	0:30
Delicate	40	1,5	50	0,50	0:45
Lână	40	1,0	50	0,50	0:45
Mătase	30	1,0	35	0,40	0:35

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac 60°C".

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile casnice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Închideți clapele rabatabile ale ușii tamburului și verificați dacă sunt blocate corespunzător.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:

- Program cu prespălare și spălare principală
- Program de spălare principală fără prespălare
- Lichid emolient și balsam de rufe
- Înălbitor pe bază de clor
- Agent pentru îndepărtarea petelor
- Agenti anti-calcifiere (dacă sunt necesari)



- Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.

Durata rămasă a programului selectat este indicată pe afișaj (în ore și minute) și indicatorul luminos al butonului "Pornire/Pauză" clipește. Temperatura predefinită și viteza de centrifugare corespunzătoare programului selectat sunt indicate pe afișaj. Temperatura (+/-) și viteza de centrifugare pot fi modificate prin apăsarea butonului corespunzător.

SELECTAREA OPȚIUNII DORITE

Când selectați o opțiune autorizată de un program, indicatorul corespondent se aprinde, cu excepția cazului în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate să se folosească împreună cu programele pentru "Bumbac", "Sintetice" și "Articole de zi cu zi amestecate", pentru a înlesni călcatul.
- Sporește cantitatea de apă la clătire și rufele sunt centrifugate într-un mod mai delicat.

Buton "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară).

Butonul "Clătire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este indicată în special pentru programele "Sintetice", "Delicate" și "Articole de zi cu zi amestecate".
- Folosiți această opțiune dacă doriți să amânați centrifugarea pe mai târziu, sau dacă doriți doar să evacuați apa.

Notă: Programul care include opțiunea "Oprire clătire" se oprește atunci când luminița indicatoare "Oprire clătire" este indicată pe afișaj.

Aparatul în ciclul "Oprire clătire":

- Dacă doriți să continuați programul, apăsați butonul "Pornire/Pauză" din nou: Programul se va încheia automat cu ciclul de centrifugare selectat. Dacă îmbrăcămintea este uscată, apăsați butonul "Pornire/Pauză".
- Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la programul "Evacuare" și apăsați butonul "Pornire/Pauză".

Butonul "Reducere viteză centrifugare"

- Fiecare program are o viteză de centrifugare maximă alocată automat.
- Apăsați butonul până ajungeți la viteza de centrifugare dorită, indicată pe afișaj.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare. Programul se termină cu un ciclu de evacuare.

PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

Butonul "Pornire cu întârziere" permite utilizatorului să folosească aparatul atunci când dorește, de exemplu noaptea, când curentul electric este mai ieftin.

- Selecția programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" de câteva ori pentru a selecta durata de întârziere de la 1 la 24 de ore (întârzierea selectată este indicată pe afișaj);
- Apăsați pe butonul "Pornire/Pauză". Lumina indicatoare a butonului "Pornire/Pauză" se aprinde și lampa butonului "Pornire întârziată" clipește, iar întârzierea selectată este indicată pe afișaj.
- Indicația timpului de întârziere dispăre atunci când programul pornește și este înclocuită de timpul rămas.
- Numărul orelor preselecate poate fi redus ulterior prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii preselecate

- "Pornire cu întârziere"
- Răsuciți butonul de selectare a programului până la poziția "0".
- Reselecți programul și opțiunile dorite și apăsați butonul "Pornire/Pauză".

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Pornire/Pauză". Lumina indicatoare a butonului "Pornire/Pauză" se aprinde. La pornirea programului, succesiunea programului este indicată pe afișaj. **Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent pe durata ciclului, programul va continua automat de unde a fost întrerupt.

BLOCAREA CAPACULUI

Din motive de siguranță, capacul este blocat pe durata anumitor faze ale ciclului. La terminarea ciclului sau pe durata unei întreruperi, capacul se deblochează automat după circa 1 minut.

TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- La terminarea programului este indicat pe afișaj "End".

 - Răsuciți butonul de selectare a programului până la poziția "0".
 - Închideți robinetul.
 - Deschideți capacul și clapele rabatabile ale ușii și scoateți rufele din mașină.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI SAU A OPȚIUNILOR PE DURATA CICLULUI

Apăsați butonul **Pornire/Pauză**. Selectați noul program și/sau noile opțiuni, temperatura și viteza de centrifugare și apăsați butonul **Pornire/Pauză** din nou. Noul program va continua din același punct din care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

Notă: Opțiunile "Pornire cu întârziere" și "Prespălare" nu pot fi selectate după o modificare a programului.

PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM

În cazul în care, pentru adăugarea unor articole de îmbrăcăminte uitate sau din oricare alt motiv, doriți să întrerupeți sau să opriți programul pentru o anumită perioadă de timp și să-l continuați mai târziu:

- Apăsați pe butonul "Pornire/Pauză". Luminițele se vor aprinde.
- După pauza dorită, apăsați butonul "Pornit/Oprit" din nou.

ANULAREA PROGRAMULUI

Pentru a anula un program, apăsați butonul **Reset** timp de 3 secunde.

Notă: După întreruperea tensiunii de alimentare sau deconectarea de la rețea, afișajul cu cristale lichide este posibil să indice reglajele selectate anterior. În acest caz vă recomandăm să verificați umiditatea rufelor din tambur. Dacă rufele sunt umede, înseamnă că ciclul s-a terminat cu bine. Scoateți hainele din tambur și apăsați butonul **Reset** timp de 3 secunde înainte de a selecta un nou ciclu pentru rufele următoare.